



Das Nikon Handbuch zur Digitalfotografie mit der



**Digitalkamera** 





### **Wo finden Sie was?**

An folgenden Stellen können Sie nach Informationen suchen:

**Inhaltsverzeichnis** 

Siehe Seiten v–vi

Hier können Sie Informationen nach Funktion oder Menüname suchen.

🖳 Fragen und Antworten

Siehe Seiten vii–ix

Sie möchten einen bestimmten Vorgang ausführen, kennen aber den Namen der Funktion nicht? Dann suchen Sie in der Liste »Fragen und Antworten«.

**Q** Index

Siehe Seiten 123–125

Hier können Sie nach Stichwörtern suchen.

Rehlermeldungen

Siehe Seiten 111–112

Hier finden Sie die Lösung zu Warnmeldungen, die im Sucher oder auf dem Monitor angezeigt werden.

Rroblembehebung

Siehe Seiten 108-110

Die Kamera reagiert nicht wie erwartet? Die Lösung dazu finden Sie hier.

#### Hilfe

Verwenden Sie die in die Kamera integrierte Hilfefunktion, wenn Sie Hilfe zu einzelnen Menüpunkten und anderen Themen benötigen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 3.

Einleitung		4
Lehrgang	Fotografieren und Bildkontrolle	ê
	Fortgeschrittene Digitalfotografie	۵
	P, S, A und M	å
Referenz	Bildwiedergabe und Drucken	Þ
	Anschließen der Kamera an einen Computer, Drucker oder Fernseher	M
	Wiedergabeoptionen: Das Wiedergabemenü	<u>.</u>
	Aufnahmeoptionen: Das Aufnahmemenü	Ö
Menüübersicht	Individualfunktionen	<u>@</u>
	Grundlegende Kameraeinstellungen: Das Systemmenü	<u>.<u> </u></u>
	Nachbearbeiten von Bildern: Das Bildbearbeitungsmenü	<u> </u>
Technische Hinw	reise	Z

### Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Nikon-Produkt in Betrieb nehmen, um Schäden am Produkt zu vermeiden und möglichen Verletzungen vorzubeugen. Halten Sie diese Sicherheitshinweise für alle Personen griffbereit, die dieses Produkt benutzen werden.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind durch das folgende Symbol gekennzeichnet:



Warnhinweise sind durch dieses Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie alle Warnhinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Nikon-Produkt in Betrieb nehmen, um möglichen Verletzungen vorzubeugen.

#### WARNHINWEISE



#### Richten Sie die Kamera niemals direkt auf die Sonne, wenn Sie durch den Sucher schauen

Schauen Sie niemals durch den Sucher direkt in die Sonne oder in eine andere helle Lichtguelle – das helle Licht kann bleibende Schäden am Auge verursachen.

#### Einstellen der Sucheroptik

Mit der Dioptrieneinstellung können Sie die Sucherschärfe an die Sehstärke Ihrer Augen anpassen. Wenn Sie bei der Bedienung der Dioptrieneinstellung gleichzeitig durch den Sucher schauen, sollten Sie unbedingt darauf achten, nicht aus Versehen mit dem Finger ins Auge zu geraten.



#### ⚠ Schalten Sie die Kamera bei einer Fehlfunktion sofort aus

Bei Rauch- oder ungewöhnlicher Geruchsentwicklung, für die Kamera oder Netzadapter die Ursache sind, sollten Sie den Netzadapter (optionales Zubehör) sofort vom Stromnetz trennen und den Akku aus der Kamera nehmen, um einem möglichen Brand vorzubeugen. Der fortgesetzte Betrieb kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Bitte wenden Sie sich zur Beseitigung der Störungen an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst (wenn Sie die Kamera zur Reparatur geben oder einschicken, sollten Sie sich vorher vergewissern, dass der Akku entnommen ist).



#### Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander

Berühren Sie niemals Teile im Geräteinneren; Sie könnten sich verletzen. Nehmen Sie Reparaturen nicht selbst vor. Die Reparatur darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Falls das Gehäuse der Kamera einmal durch einen Sturz oder andere äußere Einwirkungen beschädigt wurde, trennen Sie die Verbindung zum Netzadapter und nehmen den Akku heraus. Lassen Sie das Gerät von Ihrem Fachhändler oder vom Nikon-Kundendienst überprüfen.



### ⚠ Benutzen Sie die Kamera nicht in der Nähe von brennbarem Gas

In der Nähe von brennbarem Gas sollten Sie niemals elektronische Geräte in Betrieb nehmen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.



#### Achten Sie darauf, dass Kamera und Zubehör nicht in die Hände von Kindern gelangen

Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht das Risiko von Verletzungen.



#### ⚠ Vorsicht bei der Verwendung des Trageriemens

Wenn der Trageriemen um den Hals gelegt ist, besteht die Gefahr einer Strangulierung. Legen Sie den Trageriemen niemals um den Hals eines Kindes.



#### Norsicht im Umgang mit Akkus und Batterien

Akkus und Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen oder explodieren. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Warnhinweise:

- · Verwenden Sie nur Akkus, die für dieses Nikon-Produkt empfohlen werden
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und versuchen Sie niemals. den Akku zu öffnen.

- · Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku aus der Kamera entnehmen bzw. neu einsetzen. Wenn Sie die Kamera über einen Netzadapter mit Strom versorgen, müssen Sie vorher die Stromzufuhr trennen, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- · Achten Sie darauf, dass Sie den Akku richtig herum einsetzen.
- Setzen Sie den Akku keiner großen Hitze oder offenem Feuer
- Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser, und schützen Sie sie vor
- Sichern Sie den Akku beim Transport mit der zugehörigen Schutzkappe. Transportieren oder lagern Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Halsketten oder Haarnadeln.
- Die Gefahr des Auslaufens ist vor allem bei leeren Akkus und Batterien gegeben. Um Beschädigungen an der Kamera zu vermeiden, sollten Sie den Akku bei völliger Entladung aus der Kamera nehmen.
- · Wenn der Akku nicht benutzt wird, sollten Sie die Schutzkappe aufsetzen und den Akku an einem kühlen, trockenen
- · Akkus und Batterien erwärmen sich beim Betrieb und können nach längerem Gebrauch heiß werden. Schalten Sie die Kamera daher vor dem Austauschen zuerst aus, und warten Sie einen Moment, bis sich der Akku abgekühlt hat.
- · Verwenden Sie keine Akkus, die durch Verformung oder Verfärbung auf eine Beschädigung hinweisen. Sollten Sie während des Kamerabetriebs eine solche Veränderung am Akku feststellen, schalten Sie die Kamera sofort aus und nehmen den Akku heraus.



#### ⚠ Vorsicht im Umgang mit dem Schnellladegerät

- · Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus. Eine Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme könnte einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Staub auf den Metallteilen des Steckers oder in deren Nähe sollte mit einem trockenen Tuch entfernt werden. Der Gebrauch verschmutzter Stecker kann zu einem Brand führen.
- Bei Gewitter sollten dürfen Sie das Netzkabel nicht berühren und sich nicht in der Nähe des Ladegeräts aufhalten. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht das Risiko eines Stromschlags.
- Das Netzkabel darf nicht beschädigt oder modifiziert und auch nicht gewaltsam gezogen oder geknickt werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel und setzen Sie es keiner großer Hitze oder offenem Feuer aus. Sollte die Isolierung des Netzkabels beschädigt werden und blanke Drähte hervortreten, wenden Sie sich zwecks Reparatur oder Austausch an Ihren Fachhändler oder den Nikon-Kundendienst. Eine Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme könnte einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- · Fassen Sie den Stecker oder das Ladegerät niemals mit nassen Händen an. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht das Risiko eines Stromschlags.



#### ♠ Verwenden Sie nur geeignete Kabel

Verwenden Sie nur Original-Nikon-Kabel, die im Lieferumfang enthalten oder als optionales Zubehör erhältlich



#### ⚠ CD-ROMs

Die mit der Kamera mitgelieferten CD-ROMs enthalten die Dokumentationen und Software zur Kamera. Diese CD-ROMs dürfen nicht mit einem Audio-CD-Plaver abgespielt werden, da sie keine Audiodaten enthalten. Bei der Wiedergabe einer CD-ROM mit einem Audio-CD-Plaver können Störsignale auftreten, die das menschliche Gehör nachhaltig schädigen oder die Audiokomponenten Ihrer Audioanlage beschädigen können.



#### ♠ Vorsicht bei Verwendung des Blitzgeräts

Achten Sie bei Verwendung des Blitzgeräts darauf, dass Sie oder andere Personen das Blitzfenster nicht berühren und keine Gegenstände direkt mit dem Blitzfenster in Kontakt kommen. Eine Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verbrennungen führen oder einen Brand verursachen.

Das Auslösen des Blitzgeräts in unmittelbarer Nähe der Augen eines Menschen oder Tieres kann zu einer vorübergehenden Schädigung der Augen führen. Bitte denken Sie daran, dass die Augen von Kindern besonders empfindlich sind und halten Sie unbedingt einen Mindestabstand von 1m ein.



#### Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den Flüssigkristallen

Bei einer Beschädigung des Monitors (z.B. Bruch) besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder dass Flüssigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.

### Hinweise

- Die Reproduktion der Dokumentationen, auch das aus- Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch zugsweise Vervielfältigen, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch Nikon. Dies gilt auch für die elektronische Erfassung und die Übersetzung in eine andere Spra-
- · Änderungen jeglicher Art ohne Vorankündigung vorbehalten.
- unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. · Die Dokumentationen zu Ihrer Nikon-Kamera wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Sie dennoch Fehler in den

Dokumentationen entdecken oder Verbesserungsvorschläge machen können, wäre Nikon für einen entsprechenden Hinweis sehr dankbar. (Die Adresse der Nikon-Vertretung in Ihrer Nähe ist separat aufgeführt.)

#### Symbol für die getrennte Entsorgung in europäischen Ländern

Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass dieses Produkt getrennt entsorgt werden muss.

Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt muss an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist unzulässig.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.



#### Hinweise zum Urheberrecht

Bitte beachten Sie, dass das mit einem Scanner oder einer Digitalkamera digitalisierte Bildmaterial möglicherweise dem Urheberrechtsschutz unterliegt und die nicht autorisierte Verwendung und Verbreitung solchen Materials strafbar sein oder zivilrechtliche Ansprüche auf Unterlassen und/oder Schadensersatz nach sich ziehen kann.

#### • Dinge, die nicht kopiert oder reproduziert werden dürfen

Bitte beachten Sie, dass Geldscheine, Münzen, Wertpapiere, Urkunden etc. nicht kopiert oder reproduziert werden dürfen, selbst wenn Sie als Kopie gekennzeichnet werden.

Das Kopieren oder Reproduzieren von Geldscheinen, Münzen und Wertpapieren eines anderen Landes ist ebenfalls nicht erlaubt.

Ohne ausdrückliche Genehmigung der zuständigen Behörden bzw. Wirtschaftsunternehmen dürfen Briefmarken, Postwertzeichen oder freigemachte Postkarten nicht kopiert oder reproduziert werden.

Das Kopieren und Reproduzieren von Stempeln und Siegeln ist nicht erlaubt.

#### Öffentliche und private Dokumente

Bitte beachten Sie das einschlägige Recht zum Kopieren und Reproduzieren von Wertpapieren privater Unternehmen (z.B. Aktien) sowie von Wechseln, Schecks, Fahrausweisen, Gutscheinen etc. Es ist in der Regel nicht erlaubt, diese zu vervielfältigen. In Ausnahmefällen kann jedoch für bestimmte Institutionen eine Sondergenehmigung vorliegen. Kopieren Sie keine Dokumente, die von öffentlichen Einrichtungen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden (z.B. Pässe, Führerscheine, Personalausweise, Eintrittskarten, Firmenausweise, Essensgutscheine etc.).

#### · Urheberrechtlich geschützte Werke

Urheberrechtlich geschützte Werke, wie Bücher, Musikaufzeichnungen, Gemälde, Drucke, Stadt- und Landkarten, Zeichnungen, Filme und Fotografien unterliegen dem Urheberrecht. Bitte beachten Sie, dass auch Vervielfältigungen und Verwertungen geschützter Werke im privaten Bereich dem Urheberrechtsschutz unterliegen, sodass Sie ggf. die Genehmigung des Autors, Künstlers oder betreffenden Verlages einholen müssen.

#### Entsorgen von Datenträgern

Beim Löschen von Bildern und beim Formatieren von Speicherkarten oder anderen Datenträgern werden die ursprünglichen Bilddaten nicht vollständig entfernt. Prinzipiell besteht die Möglichkeit, dass Unbefugte die gelöschten Dateien auf entsorgten Datenträgern mithilfe kommerziell erhältlicher Software wiederherstellen und für ihre Zwecke missbrauchen. Bitte beachten Sie, dass Sie für den Schutz Ihrer Daten vor unbefugtem Zugriff selbst verantwortlich sind.

Bevor Sie einen Datenträger entsorgen oder an eine andere Person weitergeben, sollten Sie sicherstellen, dass kein Zugriff auf die darauf befindlichen Daten möglich ist. Um Bilddaten von einer Speicherkarte zu löschen, sodass sie nicht wiederhergestellt werden können, gehen Sie wie folgt vor: Formatieren Sie die Karte oder löschen Sie alle Daten mittels einer kommerziellen Software. Füllen Sie anschließend die gesamte Speicherkarte mit Bildern ohne relevanten Inhalt (z.B. mit Aufnahmen vom Himmel). Denken Sie daran, auch die Bilder zu löschen, die als Referenz für den Weißabgleichs-Messwert ausgewählt waren oder die Sie mit der Funktion Informationsanzeige > Hintergrund ausgewählt hatten. Wenn Sie Datenträger physisch zerstören, sollten Sie vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.

#### Markennachweis

Macintosh, Mac OS und QuickTime sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Das SD-Logo ist eine Marke der SD Card Association. Das SDHC-Logo ist eine Marke. Adobe, Acrobat und Adobe Reader sind eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. PictBridge ist eine Marke. Alle übrigen Produkte und Markennamen, die in diesem Handbuch oder in den übrigen Dokumentationen zu Ihrem Nikon-Produkt genannt werden, sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Rechtsinhaber.

# Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	ii	Detailansicht: Die A
Hinweise	iii	Schützen von Bilde
Fragen und Antworten	vii	Löschen
Einleitung	1	Löschen einzelner
Die D40 in der Übersicht	2	Anschluss an einen
Erste Schritte		Drucker oder Ferns
Ansetzen eines Objektivs		Anschließen an ein
Aufladen und Einsetzen des Akkus		Vor dem Anschließ
Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit		Anschließen des U
Einsetzen von Speicherkarten		Drucken von Bilder
Anpassen des Sucherokulars an die eigene		Drucken über eine
Sehstärke	14	Wiedergabe von Bi
Lehrgang	15	Menühilfe
Fotografieren mit Automatik (🎳)		Die Menüoptionen
Kreativ fotografieren mit den	13	Wiedergabeoption
Aufnahmeprogrammen	1Ω	Löschen
Bildkontrolle		Wiedergabe-Ordne
		Anzeige im Hochfo
Referenz	.21	Diashow
Fortgeschrittene Digitalfotografie	22	Druckauftrag (DPC
Die Aufnahmeinformationen		Aufnahmeoptione
Fokus	23	Bildoptimierung (P
Fokussteuerung	23	Bildqualität
AF-Messfeldsteuerung	24	Bildgröße
Manuelle Fokusmessfeld-Auswahl	25	Weißabgleich (P, S,
Autofokus-Messwertspeicher	26	ISO-Empfindlichke
Manuelle Scharfeinstellung	28	Rauschreduzierung
Bildqualität und Bildgröße	29	Individualfunktion
Bildqualität		R: Zurücksetzen
Bildgröße		1: Tonsignal
Aufnahmebetriebsart	32	2: Autofokus
Aufnahmen mit Selbstauslöser oder mit		<ol><li>3: Messfeldsteueru</li></ol>
Fernbedienung		4: Aufnahmebetrie
Fotografieren mit dem integrierten Blitzgerät	34	5: Belichtungsmess
ISO-Empfindlichkeit	37	6: Auslösesperre
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	38	7: Bildkontrolle
P, S, A und M	39	8: Blitzbelichtungsl
P: Programmautomatik		9: AF-Hilfslicht (alle
S: Blendenautomatik		Aufnahmeprogra
A: Zeitautomatik	42	10: ISO-Automatik
M: Manuelle Belichtungssteuerung	43	11: 🕚-/Funktionsta
Belichtung	45	12: AE-L/AF-L-Taste
Belichtungsmesssung		13: Belichtungsspe
Belichtungs-Messwertspeicher	46	14: Integr. Blitzgerä
Belichtungskorrektur		15: Ausschaltzeiter
Blitzbelichtungskorrektur	48	16: Selbstauslöser.
Weißabgleich	49	17: Fernauslöser
Bildwiedergabe und Drucken	50	Grundlegende Kan
Wiedergabe von Bildern auf dem Monitor	50	Systemmenü
Bildinformationen		Menüauswahl
Anzeigen mehrerer Bilder: Der Bildindex	52	Formatieren
-		Informationsanzeio

Detailansicht: Die Ausschnittvergrößerung Schützen von Bildern vor versehentlichem	53
Löschen	54
Löschen einzelner Bilder	54
Anschluss an einen Computer,	
Drucker oder Fernseher	55
Anschließen an einen Computer	
Vor dem Anschließen der Kamera	
Anschließen des USB-Kabels	
Drucken von Bildern	
Drucken über eine direkte USB-Verbindung	
Wiedergabe von Bildern auf einem Fernseher	
Menühilfe	
Die Menüoptionen der Kamera	
Wiedergabeoptionen: Das Wiedergabemenü	
Löschen	
Wiedergabe-Ordner	
Anzeige im Hochformat	
Diashow	
Druckauftrag (DPOF)	
Aufnahmeoptionen: Das Aufnahmemenü	68
Bildoptimierung (P, S, A und M)	
Bildqualität	
Bildgröße	70
Weißabgleich (P, S, A und M)	
ISO-Empfindlichkeit	
Rauschreduzierung	
Individualfunktionen	
R: Zurücksetzen	
1: Tonsignal	
2: Autofokus	
3: Messfeldsteuerung	
4: Aufnahmebetriebsart	/5
5: Belichtungsmessung (nur in P, S, A und M) 6: Auslösesperre	/5
7: Bildkontrolle	/5
8: Blitzbelichtungskorr. (nur in P, S, A und M)	/6
9: AF-Hilfslicht (alle Belichtungs- und	7.0
Aufnahmeprogramme außer 📠 und 🌂)	/ 0 76
11: 🐧-/Funktionstaste	/0 77
12: AE-L/AF-L-Taste	
14: Integr. Blitzgerät (nur in P, S, A und M)	
15: Ausschaltzeiten	70
16: Selbstauslöser	
17: Fernauslöser	/9
Systemmenü	QΛ
Menüauswahl	
Formatieren	
Informationsanzeige	
	0 1

Info-Automatik	83
Weltzeit	83
Monitorhelligkeit	
Videonorm	83
Sprache (LANG)	84
Bildkommentar	84
USB	84
Ordner	85
Nummernspeicher	
Inspektion	86
Firmware-Version	86
Referenzbild (Staub)	87
Orientierung	88
Bildbearbeitung in der Kamera:	
Das Bildbearbeitungsmenü	
D-Lighting	
Rote-Augen-Korrektur	91
Beschneiden	
Monochrom	0.7

Filtereffekte	92
Kompaktbild	92
Bildmontage	
Technische Hinweise	96
Optionales Zubehör	
Objektive	
Externe Blitzgeräte (optionales Zubehör)	
Weiteres Zubehör	102
Zubehör für die D40	103
Sorgsamer Umgang mit der Kamera	104
Sorgsamer Umgang mit Kamera und Akku:	
Vorsichtsmaßnahmen	106
Lösungen für Probleme	108
Fehlermeldungen und Lösungsvorschläge	111
Anhang	113
Technische Daten	
Index	123
IIIW\A	

## **Fragen und Antworten**

Suchen Sie mithilfe dieser Liste nach den entsprechenden Stellen im Handbuch, in denen Sie Antworten auf Ihre Fragen finden.

### Allgemeine Fragen

Frage	Stichwörter	Seite
Wie verwende ich die Menüs?	Verwenden der Menüs	63-64
Wie erhalte ich mehr Informationen zu einem Menü?	Hilfe	3
Was bedeuten die Anzeigen auf dem Monitor und im Sucher?	Monitor, Sucher	5–6, 81–82
Was bedeuten die Fehlermeldungen?	Fehlermeldungen und Lösungsvor- schläge	111–112
Wie viele Bilder kann ich mit dieser Speicherkarte aufnehmen?	Anzahl verbleibender Aufnahmen	29, 116
Wie hoch ist der Akkuladestand?	Akkukapazität	15
Was bedeutet »Belichtung« und wie funktioniert sie?	Belichtung	39
Wozu dient die Okularabdeckung?	Selbstauslöser, Fernsteuerung	7, 33
Welche externen Blitzgeräte kann ich verwenden?	Externe Blitzgeräte	99
Welche Objektive kann ich verwenden?	Objektive	97
Welches Zubehör ist für meine Kamera erhältlich?	Zubehör für die D40	96
Welche Speicherkarten kann ich verwenden?	Empfohlene Speicherkarten	102
Welche Software ist für meine Kamera erhältlich?	Zubehör für die D40	103
An wen kann ich mich zwecks Reparatur oder Inspektion wenden?	Wartung der Kamera	Х
Wie reinige ich die Kamera bzw. das Objektiv?	Reinigen der Kamera	104

### Kameraeinstellungen

=		
Frage	Stichwörter	Seite
Wie stelle ich die Sucheroptik scharf?	Dioptrieneinstellung	14
Wie verhindere ich, dass sich der Monitor ausschaltet?		
Wie verhindere ich, dass sich die Anzeige für Belichtungszeit und Blende ausschaltet?	Ruhemodus	78
Wie stelle ich die Uhrzeit ein?		
Wie stelle ich die Uhr auf Sommerzeit um?	Weltzeit	11, 83
Wie ändere ich die Zeitzone, wenn ich verreise?		
Wie stelle ich die Monitorhelligkeit ein?	Monitorhelligkeit	83
Wie stelle ich die Standardeinstellungen wieder her?	Zurücksetzen auf die Werkseinstel- lungen	38
Wie schalte ich das Licht vorne an der Kamera aus?	AF-Hilfslicht	76
Wie verändere ich die Vorlaufzeit des Selbstauslösers?	Selbstauslöser	33
Wie ändere ich die Vorlaufzeit für eine Fernauslösung?	Fernbedienung	33
Wie verhindere ich, dass die Kamera Tonsignale abgibt?	Tonsignal	74
Wie zeige ich alle Menüpunkte der Menüs an?	Individualfunktionen/Systemmenü	80
Wie kann ich die Menüs in einer anderen Sprache anzeigen?	Sprache (LANG)	84
Wie verhindere ich, dass die Dateinummer zurückgesetzt wird, wenn ich eine neue Speicherkarte einsetze?	Speicher für Datei- und Ordnernum-	86
Wie verhindere ich, dass der gleiche Dateiname unterschiedlichen Bildern zugewiesen wird?	mern	80

### Fotografieren in der Praxis

Frage	Stichwörter	Seite
Wie nehme ich einfache Schnappschüsse auf?	Automatik	15
Wie passe ich die Kamera an unterschiedliche Aufnahmesituationen an?	Aufnahmeprogramme	
Was mache ich, wenn das Fotografieren mit Blitz verboten ist?	Automatik (Blitz aus)	18
Wie erstelle ich gelungene Porträtaufnahmen?	Porträt	
Wie erstelle ich gute Landschaftsaufnahmen?	Landschaft	
Wie nehme ich Schnappschüsse von meinen Kindern auf?	Motivprogramm »Kinder«	
Wie nehme ich Motive auf, die sich schnell bewegen?	Sport	19
Wie erstelle ich Nahaufnahmen von kleinen Objekten?	Nahaufnahme	19
Wie erstelle ich nachts gut belichtete Porträtaufnahmen?	Nachtporträt	
Wie ändere ich die Kameraeinstellungen über die Anzeige der Aufnahmeinformationen?	Anzeige der Aufnahmeinformatio- nen	22
Wie nehme ich schnell mehrere Bilder nacheinander auf?		32
Wie nehme ich ein Selbstporträt auf?	Aufnahmebereitschaft	33
Gibt es für diese Kamera eine Fernbedienung?		33
Wie stelle ich die Belichtung ein?	Belichtung; Belichtungsprogramme P, S, A und M	39
Wie kann ich ein bewegtes Motiv in seiner Bewegung »einfrieren«? Und wie erzeuge ich Bewegungsunschärfe?	Belichtungsprogramm <b>S</b> (Blendenautomatik)	41
Wie erzeuge ich Unschärfe im Hintergrund?	Belichtungsprogramm A (Zeitautomatik)	42
Wie lassen sich Bilder aufhellen bzw. abdunkeln?	Belichtungskorrektur	47
Wie stelle ich eine Langzeitbelichtung ein?	Langzeitbelichtungen	44
Wie fotografiere ich mit Blitz?		
Was muss ich einstellen, damit das Blitzgerät automatisch auslöst?	Blitzfotografie, Blitzeinstellung	34
Wie verhindere ich, dass das Blitzgerät auslöst?	]	
Wie verhindere ich bei Blitzlichtaufnahmen rote Augen?	Reduzierung des Rote-Augen-Effekts	35
Wie erhalte ich bei schwacher Beleuchtung gute Aufnahmen, wenn ich das Blitzgerät nicht verwenden möchte?	ISO-Empfindlichkeit	37
Wie stelle ich den Autofokus der Kamera ein?	Autofokus	23
Wie stelle ich auf ein bewegtes Motiv scharf?	Fokussteuerung	23
Wie entscheide ich, worauf die Kamera scharf stellt?	Fokusmessfeld	25
Kann ich den Bildausschnitt noch verändern, nachdem die Kamera scharf gestellt hat?	Autofokus-Messwertspeicher	26
Wie lässt sich die Bildqualität verbessern?		
Wie nehme ich Bilder in einem größeren Format auf?	1	
Wie lassen sich mehr Bilder auf einer Speicherkarte speichern?	Bildqualität und Bildgröße	29-30
Wie nehme ich Bilder mit kleinerer Größe auf, um sie per E-Mail zu verschicken?		

### Wiedergabe, Drucken und Bearbeiten von Bildern

Frage	Stichwörter	Seite
Wie gebe ich aufgenommene Bilder auf dem Monitor der Kamera wieder?	Wiedergabefunktion der Kamera	50
Wie blende ich zusätzliche Informationen zu den Bildern ein?	Bildinfos	51
Warum blinken einige Stellen in den Bildern?	Bildinfo, Lichter	52
Wie lösche ich Aufnahmen, die ich nicht mehr benötige?	Löschen einzelner Bilder	54
Wie lösche ich mehrere Bilder gleichzeitig?	Löschen	65
Wie zeige ich Bilder vergrößert an, um zu prüfen, ob sie scharf sind?	Ausschnittvergrößerung	53
Wie schütze ich Bilder vor versehentlichem Löschen?	Schützen	54
Wie gebe ich meine Bilder in einer automatisch ablaufenden Diashow wieder?	Diashow	67
Wie gebe ich meine Bilder auf einem Fernseher wieder?	Wiedergabe auf einem Fernseher	62
Wie kopiere ich Bilder auf die Festplatte meines Computers?	Anschließen an einen Computer	55
Wie drucke ich Bilder aus?	Drucken von Bildern	57
Wie drucke ich Bilder ohne einen Computer aus?	Drucken über USB	57
Wie drucke ich das Aufnahmedatum mit aus?	Zeitstempel, DPOF	59, 61
Wie bestelle ich Abzüge bei einem professionellen Dienstleister?	Druckauftrag	61
Wie bringe ich kaum sichtbare Details in den Schattenbereichen besser zum Vorschein?	D-Lighting	90
Wie korrigiere ich rote Augen?	Rote-Augen-Korrektur	91
Wie erstelle ich von meinen Bildern Ausschnitte ohne überflüssige Ränder?	Beschneiden	91
Wie wandle ich eine Aufnahme in ein Schwarzweißbild um?	Graustufen	92
Wie lassen sich die Farben eines Bildes nachträglich verfremden?	Filtereffekte	92
Wie erzeuge ich von einem Bild eine Kopie in kleinerer Größe?	Kompaktbild	92
Wie lassen sich zwei Bilder überlagern, um zwei getrennt aufgenommene Motive in einem einzigen Bild darzustellen?	Bildmontage	94



#### Immer auf dem neuesten Stand

Nikon bietet seinen Kunden im Internet umfangreiche Produktunterstützung an. Auf folgenden Websites finden Sie aktuelle Informationen zu Nikon-Produkten und die neuesten Software-Downloads: • USA: http://www.nikonusa.com/

- Europa und Afrika: http://www.europe-nikon.com/support
- · Asien, Ozeanien und Naher Osten: http://www.nikon-asia.com/

Auf diesen Webseiten erhalten Sie aktuelle Produktinformationen, Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie allgemeine Informationen zu Fotografie und digitaler Bildverarbeitung. Diese Webseiten werden regelmäßig aktualisiert. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei der Nikon-Vertretung in Ihrer Nähe. Eine Liste mit den Adressen der Nikon-Vertretungen finden Sie unter folgender Web-Adresse: http://nikonimaging.com/

# **Einleitung**

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Nikon-Produkte. Mit der Nikon D40 haben Sie eine erstklassige digitale Spiegelreflexkamera für Wechselobiektive erworben. Dieses Handbuch enthält die vollständige Bedienungsanleitung zur Kamera. Lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch der Kamera aufmerksam durch und bewahren Sie es so auf, dass es beim Fotografieren stets schnell zur Hand ist.

Damit Sie die gewünschten Informationen schnell finden, werden in diesem Handbuch folgende Symbole und Konventionen verwendet:



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Sicherheitshinweise. Sie sollten die Sicherheitshinweise vor Gebrauch der Kamera lesen, um Schaden an der Kamera zu vermeiden.



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps mit zusätzlichen nützlichen Informationen zur Verwendung der Kamera



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise, die Sie vor Gebrauch der Kamera ebenfalls lesen sollten



Dieses Symbol steht vor Verweisen auf andere informative Abschnitte in diesem Handbuch oder im Schnellstart



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die betreffende Kameraeinstellung in einem Menü vorgenommen werden kann




Dieses Symbol weist darauf hin, dass die betreffende Kameraeinstellung mit einer Individualfunktion konfiguriert werden kann.



#### **Objektive**

Der Autofokus wird nur bei AF-S- und AF-I-Nikkoren unterstützt. Die Abbildungen in diesem Handbuch zeigen ein AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm 1:3,5-5,6 G II-ED (W 122).




- 1. Brennweitenskala
- 4. Hintere Abdeckung: W 8
- 7. Zoom-Einstellring
- Markierung der Brennweitenskala
- 5. CPU-Kontakte: W 45
- 8. Entfernungs-Einstellring: 28
- 3. Montagemarkierung: \\ 8
- 6. A-M-Umschalter: 38, 28
- 9. Objektivabdeckung

### Die D40 in der Übersicht


Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit, um sich mit den Bedienelementen, Anzeigen und Menüs der Kamera vertraut zu machen. Legen Sie sich ein Lesezeichen in diese Doppelseite, damit Sie beim Lesen des Handbuchs schnell die Bezeichnung oder Funktion einer bestimmten Kamerakomponente nachschlagen können.

### Das Kameragehäuse



1	Infrarot-Sensor	.33
2	Ein-/Ausschalter	4
3	Auslöser	.17
4	🔁-Taste (Belichtungskorrektur)	47
	-Taste (Blende)	.43
	Blitzbelichtungskorrektur	.48
5	-Taste (Aufnahmeinformationen)	. 22
	• (Reset-Taste)	
6	AF-Hilfslicht	. 23
	Selbstauslöser-Kontrollleuchte	.33
	Lampe zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts.	.35
7	• (Markierung der Sensorebene)	. 28
8	Programmwählrad	4
	Integriertes Blitzgerät	
	, ,	


10	Abdeckung des Zubehörschuhs	99
11	Zubehörschuh (für externes Blitzgerät)	99
12	3-Taste (Blitzeinstellung)	34
	72-Taste (Blitzbelichtungskorrektur)	48
13	Öse für Trageriemen	7
14	Abdeckung der Anschlüsse	55, 58, 62
15	Videoanschluss	62
16	Reset-Schalter	108
17	USB-Anschluss	55, 58
18	<b>◎</b> -Taste (Selbstauslöser)	33
	Fn-Taste (Funktionstaste)	77
19	Objektiventriegelung	8
20	Markierung am Objektiv	8



6	Öse für Trageriemen	7
7	Multifunktionswähler <sup>*</sup>	
8	Abdeckung des Speicherkartenfachs	12
9	a-Taste (Löschen)	20, 54
10	Kontrollleuchte für Speicherkartenzugriff	12
11	Aussparungsabdeckung für optionalen	
	Akkufacheinsatz	
12	Verschluss des Akkufachs	10
13	Akkufachabdeckung	10, 103
14	Stativgewinde	
15	Monitor	. 6, 50, 82
	Monitor  ¶-Taste für Ausschnittvergrößerung	
	-Taste für Ausschnittvergrößerung	53
		53 22
16	<b>③</b> -Taste für Ausschnittvergrößerung <b>₫</b> -Taste (Einstelltaste)	53 22 38
16	<ul><li>Q-Taste für Ausschnittvergrößerung</li><li>1 ►Taste (Einstelltaste)</li><li>(Reset-Taste)</li></ul>	53 22 38
16 17	<ul> <li>Q-Taste für Ausschnittvergrößerung</li> <li>√¶ &gt;-Taste (Einstelltaste)</li> <li>(Reset-Taste)</li> <li>⊗-Taste (Bildindex)</li> </ul>	53 22 38 52
16 17 18	<ul> <li>G-Taste für Ausschnittvergrößerung</li> <li>I-Taste (Einstelltaste)</li> <li>(Reset-Taste)</li> <li>G-Taste (Bildindex)</li> <li>Z-Taste (Hilfe)</li> <li>G-Taste (Menütaste)</li> </ul>	53 22 38 52
16 17 18	<ul> <li>Q-Taste für Ausschnittvergrößerung</li></ul>	53 22 38 52

#### \* Multifunktionswähler

Der Multifunktionswähler wird für die Menünavigation und die Wiedergabe verwendet.



### Hilfe

Drücken Sie die Taste um einen kurzen Hilfetext zur aktuellen Menüoption anzuzeigen. Der Hilfetext wird auf dem Monitor angezeigt, solange die Taste gedrückt bleibt. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um im Text nach oben oder unten zu scrollen. Wenn auf dem Monitor das Symbol ? blinkt (z.B. bei eingeblendeter Fehlermeldung oder wenn ein Problem aufgetreten ist), können Sie sich durch Drücken der Taste einen entsprechenden Hilfetext anzeigen lassen.

Wählen Sie eine Bearbeitung aus, die für das Motiv und den späteren Verwendungszweck der Bilder geeignet ist-

Bildoptimierung

#### Das Programmwählrad

Die D40 verfügt über vier Belichtungsprogramme und acht Aufnahmeprogramme.



#### Belichtungsprogramme

Die vier Belichtungsprogramme bieten die größtmögliche Kontrolle über die Kameraeinstellungen.

P — Programmautomatik: 🔠 40

A — Zeitautomatik: 🐺 42

– Blendenautomatik: 🐺 41 M — Ma

M — Manuelle Belichtungssteuerung: 🔠 43



#### Aufnahmeprogramme

Die Aufnahmeprogramme passen die Kameraeinstellungen automatisch an die Aufnahmesituation an. Sie brauchen nur das gewünschte Programm mit dem Programmwählrad einzustellen und können sich voll und ganz auf das Motiv konzentrieren.

— Automatik: 🐺 15

— Automatik (Blitz aus): 🕌 18

🌋 — Porträt: 踼 18

— Landschaft: 🐺 18

— Kinder: ₩ 19 **\*** — Sport: ₩ 19

— Nahaufnahme: 🐰 19

— Nachtporträt: 🐺 19

Q Der Ein-/Ausschalter

Mit dem Ein-/Ausschalter können Sie die Kamera ein- und ausschalten.








Aus

#### Die Sucheranzeigen





1	Fokusmessfeld-Markierungen14, 16, 24, 25	, 26
2	Fokusindikator16	, 26
3	Fokusmessfeld-Anzeige14, 16, 24, 25	, 26
	AF-Messfeldsteuerung	24
4	Belichtungs-Messwertspeicher	46
5	Anzeige für Programmverschiebung	40
6	Belichtungszeit39	-44
7	Blendenwert39	-44
8	Anzeige für Blitzbelichtungskorrektur48, 78,	101
9	Anzeige für Belichtungskorrektur	47

10	Anzahl verbleibender Aufnahmen1	15, 116
	Anzahl verbleibender Aufnahmen bei Seriena	auf-
	nahmen (Kapazität des Pufferspeichers)	32, 116
	Anzeige für Weißabgleichsmessung	71
	Wert der Belichtungskorrektur	47
	Wert der Blitzbelichtungskorrektur	48
	Anzeige für Anschluss an einen Computer	56
	Anzeige für Referenzbild (Staubentfernung)	87
11	Blitzbereitschaftsanzeige	17
12	Akkuladestand	15
13	Belichtungsskala	43
	Belichtungskorrektur	47
14	Anzeige für ISO-Automatik	
15	»K« (wird bei mehr als 1000 Aufnahmen ange	zeigt)
16	Warnung	.3, 111

#### **Der Sucher**

Reaktionszeit und Helligkeit des Suchers sind von der Umgebungstemperatur abhängig. Dies ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.


### Speicherkarten mit hoher Kapazität

Wenn auf der Speicherkarte noch genügend Speicherplatz für 1.000 und mehr Aufnahmen vorhanden ist (auch abhängig von den aktuellen Kameraeinstellungen), zeigt der Bildzähler die Anzahl verbleibender Aufnahmen in Tausend mit einer Genauigkeit von einer Stelle nach dem Komma an. (Wenn beispielsweise Speicherplatz für 1.160 Aufnahmen vorhanden ist, zeigt der Bildzähler »1,1 K« an.)



#### Die Aufnahmeinformationen

Drücken Sie die Taste , um die aktuellen Kameraeinstellungen auf dem Monitor einzublenden. Es werden die unten aufgeführten Aufnahmeinformationen angezeigt. Weitere Informationen zum Ändern der Kameraeinstellungen finden Sie auf Seite 22.



1 Fokusmessfeld-Anzeige14, 16, 24, 25, 26	13 Belichtungsmessung45
AF-Messfeldsteuerung24	14 AF-Messfeldsteuerung24
2 Belichtungszeit39-44	15 Autofokussteuerung
3 Belichtungsskala43	16 Aufnahmesteuerung32
Belichtungskorrektur47	17 ISO-Empfindlichkeit
4 Blende39-44	18 Weißabgleich49
5 Aufnahme- oder Belichtungsprogramm4	<b>19</b> Bildgröße
6 Anzeige der Belichtungszeit	20 Bildqualität30
7 Anzeige der Blende	21 Akkuladestand
8 Wert der Blitzbelichtungskorrektur48	22 Anzeige für Tonsignal74
9 Blitzsynchronisation35	Bildoptimierung
10 Wert der Belichtungskorrektur47	24 Anzeige für Empfindlichkeitsautomatik
11 Symbol für Hilfe3	25 Symbol für manuelle Blitzsteuerung
12 Anzahl verbleibender Aufnahmen 15, 116	Symbol für Blitzbelichtungskorrektur
Anzeige für Weißabgleichsmessung71	(externes Blitzgerät)101
Anzeige für Anschluss an einen Computer56	

**Hinweis**: Die obige Abbildung zeigt die Aufnahmeinformationen im Erscheinungsbild **Grafisch** (wird im Menü **Informationsanzeige** ausgewählt). Nähere Informationen zu den Erscheinungsbildern der Informationsanzeige finden Sie auf Seite 81.

### Anzeige der Belichtungszeit und Blende

Diese Anzeige stellt Belichtungszeit und Blende grafisch dar.



Kurze Belichtungszeit, große Blendenöffnung (niedriger Blendenwert)




Lange Belichtungszeit, kleine Blendenöffnung (hoher Blendenwert)

#### Mitgeliefertes Zubehör

#### Die Okularabdeckung DK-5

Für Aufnahmen mit Selbstauslöser (33) oder Fernauslöser (33) wird empfohlen, die Okularabdeckung DK-5 anzubringen Bitte nehmen Sie die Gummi-Augenmuschel DK-16 ab, bevor Sie die Okularabdeckung DK-5 oder anderes Sucherzubehör (12) anbringen. Halten Sie die Kamera sicher in der Hand, wenn Sie die Augenmuschel abnehmen.



#### Der Trageriemen

Befestigen Sie den Trageriemen wie in den Abbildungen gezeigt.













### Das Schnellladegerät MH-23 (🔠 122)

Das Schnellladegerät MH-23 dient zum Aufladen des mitgelieferten Akkus EN-EL9.




Anschluss für das Netzkabel



Netzstecker (der mitgelieferte Netzstecker kann von der hier gezeigten Abbildung abweichen)

#### Der Lithium-Ionen-Akku EN-EL9 (W 103, 121)

Der Akku EN-EL9 dient zur Stromversorgung der D40.



kon Nikon Ni


Lithium-lonen-Akkus anderer Hersteller, die nicht mit dem holografischen Nikon-Siegel (siehe oben) gekennzeichnet sind, können Betriebsstörungen der Kamera verursachen. Solche Akkus können auch überhitzen, bersten oder auslaufen.

### **Erste Schritte**


### **Ansetzen eines Objektivs**

Der Autofokus wird nur bei AF-S- und AF-I-Nikkoren unterstützt. Achten Sie darauf, dass kein Staub in die Kamera gelangt, wenn Sie Objekte auswechseln.

Schalten Sie die Kamera aus und nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.



Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel ab.



Setzen Sie das Objektiv an den Bajonettanschluss an und achten Sie darauf, die Markierung des Objektivs an der Markierung des Gehäuses auszurichten. Drehen Sie das Objektiv in die angezeigte Richtung, bis es hörbar einrastet




Wählen Sie bei Objektiven mit A-M-Umschalter die Einstellung »A« (Autofokus) und bei Obiektiven mit M/A-Umschalter die Einstellung »M/A« (Autofokus mit manueller Scharfeinstellung).





#### Abnehmen des Objektivs

Schalten Sie die Kamera vor dem Abnehmen eines Objektivs stets aus. Halten Sie die Objektiventriegelung gedrückt und drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn. Nehmen Sie das Objektiv ab. Setzen Sie die hintere Objektivabdeckung aufs Objektiv und bringen Sie den Gehäusedeckel an der Kamera an.



#### **Objektive mit Blendenring**


Bei Objektiven, die über einen Blendenring verfügen, muss am Objektiv die kleinste Blendenöffnung (höchster Blendenwert) eingestellt werden. Nähere Einzelheiten dazu finden Sie im Handbuch des Objektivs.

#### Aufladen und Einsetzen des Akkus

Der im Lieferumfang der Kamera enthaltene Akku Nikon EN-EL9 muss erst aufgeladen werden, bevor Sie ihn verwenden können. Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Schnellladegerät MH-23 wie unten beschrieben auf.

1 Laden Sie den Akku auf.


1.1 Nehmen Sie die Schutzkappe vom Akku ab.



**1.2** Schließen Sie das Netzkabel an das Ladegerät an. Stecken Sie den Netzstecker anschließend in eine Steckdose.



**1.3** Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein. Während des Ladevorgangs blinkt die Ladekontrollleuchte (CHARGE). Das Aufladen eines vollständig entladenen Akkus dauert etwa 90 Minuten.



**1.4** Der Ladevorgang ist beendet, sobald die Ladekontrollleuchte (CHARGE) aufhört zu blinken. Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.




### Akku und Akkuladegerät

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Umgang mit Akkus und Batterien auf den Seiten ii–iii und 106–107 in diesem Handbuch und die Hinweise des Akkuherstellers.


Verwenden Sie den Akku nicht bei einer Umgebungstemperatur von weniger als 0°C oder über 40°C. Während des Ladevorgangs sollte die Umgebungstemperatur zwischen 5 und 35°C liegen. Es wird empfohlen, den Akku bei einer Umgebungstemperatur von über 20°C aufzuladen, da bei diesen Temperaturen eine höhere Ladekapazität erreicht wird. Bei niedrigeren Temperaturen wird eine geringere Ladekapazität erreicht. Auch verringert sich die Akkuleistung, wenn er bei niedrigen Temperaturen aufbewahrt oder verwendet wird.

#### Setzen Sie den Akku in die Kamera ein.

2.1 Schalten Sie die Kamera aus und öffnen Sie die Akkufachabdeckung.



2.2 Setzen Sie den vollständig aufgeladenen Akku wie in der Abbildung gezeigt in das Akkufach ein. Schließen Sie die Akkufachabdeckung.



#### Herausnehmen des Akkus

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Akku herausnehmen. Wenn der Akku nicht verwendet wird, sollten Sie die Schutzkappe aufsetzen, um einem Kurzschluss vorzubeugen.

### Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit

Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten, wird auf dem Monitor ein Menü zum Einstellen der Sprache angezeigt (siehe Schritt 1). Folgen Sie der Anleitung, um die Sprache für die Menüs und Meldungen auszuwählen und Datum und Uhrzeit der Kamera einzustellen. Es können erst Bilder aufgenommen werden, wenn die Uhr der Kamera eingestellt ist.







Um die Kamerauhr zurückzusetzen, eine neue Zeitzone auszuwählen, die Sommerzeit ein- oder auszuschalten oder die Reihenfolge auszuwählen, in der das Jahr, der Monat und der Tag angezeigt werden, verwenden Sie die Option »Weltzeit« im Systemmenü (\*\* 83).


### Die Menüs der Kamera

Das Sprachauswahlmenü wird beim erstmaligen Einschalten der Kamera automatisch angezeigt. Weitere Informationen zu den Menüs erhalten Sie in der Menüübersicht (**\*\*** 63).


### Einsetzen von Speicherkarten

Als Speichermedien für die aufgenommenen Bilder dienen SD-Speicherkarten (Secure Digital) (im Fachhandel erhältlich). Nähere Informationen zu den empfohlenen Speicherkarten finden Sie im Abschnitt »Empfohlene Speicherkarten« (🔀 102).


- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
  - 1.1 Schalten Sie die Kamera stets aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder herausnehmen. Öffnen Sie anschließend das Speicherkartenfach.



1.2 Schieben Sie die Speicherkarte in das Fach (siehe Abbildung), bis sie h\u00f6rbar einrastet. Daraufhin leuchtet die Kontrollleuchte f\u00fcr den Speicherkartenzugriff ungef\u00e4hr eine Sekunde lang auf. Schlie\u00dfen Sie das Speicherkartenfach.




Vorderseite





### Herausnehmen der Speicherkarte

- Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff nicht leuchtet.
- 2. Schalten Sie die Kamera aus und öffnen Sie das Speicherkartenfach.
- **3.** Drücken Sie die Karte vorsichtig in das Fach, um den Auswurfmechanismus auszulösen (①). Entnehmen Sie die Karte anschließend mit der Hand (②).



2 Speicherkarten müssen mit der Kamera formatiert werden, bevor sie verwendet werden können. Beim Formatieren einer Speicherkarte werden alle darauf befindlichen Bilder und anderen Daten unwiderruflich gelöscht. Kopieren Sie alle Daten, die Sie behalten möchten, vor dem Formatieren der Speicherkarte auf ein anderes Speichermedium.



\* Falls eine Menüoption markiert sein sollte, drücken Sie den Multifunktionswähler links, um das Symbol für das aktuelle Menü auszuwählen.









Die Speicherkarte wird formatiert. Während der Formatierung dürfen Sie die Kamera nicht ausschalten und auch nicht den Akku oder die Speicherkarte herausnehmen. Wenn die Formatierung beendet ist, wird wieder das Systemmenü angezeigt.

### Formatieren von Speicherkarten

Verwenden Sie zum Formatieren von Speicherkarten ausschließlich die Option »Formatieren« im Systemmenü der Kamera. Wenn Speicherkarten mit einem Computer formatiert werden, kann es zu Leistungseinbußen kommen.


### Der Schreibschutzschalter

SD-Karten verfügen über einen Schreibschutzschalter, der verhindern soll, dass versehentlich Daten gelöscht werden. Wenn der Schreibschutz der Speicherkarte aktiviert ist (Schalter befindet sich in der Position »LOCK«), können keine Aufnahmen auf der Karte gespeichert oder von der Karte gelöscht werden. Auch das Formatieren der Speicherkarte ist dann nicht möglich. Auf dem Monitor der Kamera wird dann eine entsprechende Meldung angezeigt.



### Anpassen des Sucherokulars an die eigene Sehstärke

Der Sucher der Kamera gibt eine verlässliche Vorschau auf das Aufnahmeergebnis. Damit Sie die Schärfe eines Bildes vor der Aufnahme exakt beurteilen können, sollten Sie das Sucherokular auf Ihre Sehstärke einstellen. Bewegen Sie dazu den Regler der Dioptrieneinstellung nach oben oder nach unten, bis die Fokusmessfeld-Markierungen im Sucher scharf abgebildet werden. Wenn Sie bei der Bedienung der Dioptrieneinstellung gleichzeitig durch den Sucher schauen, sollten Sie unbedingt darauf achten, nicht aus Versehen mit dem Finger oder Fingernagel ins Auge zu geraten.



Fokusmessfeld-Markierungen

### Ausschaltzeit des Belichtungsmesssystems

Standardmäßig werden die Anzeigen im Sucher und die Aufnahmeinformationen auf dem Monitor nach etwa acht Sekunden ausgeschaltet (Ausschaltzeit für das Belichtungsmesssystem), um nicht übermäßig Akkustrom zu verbrauchen. Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um die Anzeigen im Sucher wieder zu aktivieren (\*\* 17).



Die Ausschaltzeit des Belichtungsmesssystems wird mit der Individualfunktion 15 eingestellt (**Ausschaltzeiten**; **8** 78).

# Lehrgang

### Fotografieren und Bildkontrolle

### Fotografieren mit Automatik (AUTO)

Im folgenden Abschnitt wird das Fotografieren mit der Automatik ( beschrieben, einem Aufnahmeprogramm für Schnappschüsse, in der die meisten Einstellungen in Abhängigkeit von den Aufnahmebedingungen durch die Kamera gesteuert werden.

- 1 Schalten Sie die Kamera ein.
  - 1.1 Entfernen Sie den Objektivdeckel und schalten Sie die Kamera ein. Der Monitor wird eingeschaltet und die Sucheranzeige leuchtet.



**1.2** Wenn der Monitor ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste , um die Aufnahmeinformationen anzuzeigen. Überprüfen Sie den Akkuladestand wie unten beschrieben.

Monitor	Sucher	Beschreibung
	_	Akku ist vollständig aufgeladen.
	_	Akku ist teilweise entladen.
		Akkuladestand niedrig. Der Akku muss in Kürze aufgeladen werden.
(Blinken)	(Blinken)	Auslöser gesperrt. Laden Sie den Akku auf.




Wenn beim Drücken der Taste beine Aufnahmeinformationen angezeigt werden, ist der Akku leer. Laden Sie den Akku auf.

**1.3** Die Anzahl der Bilder, die auf der Speicherkarte gespeichert werden können, wird in den Aufnahmeinformationen und im Sucher angezeigt. Prüfen Sie, ob genügend freier Speicherplatz für die gewünschte Anzahl von Aufnahmen vorhanden ist.

Wenn der Speicherplatz nicht ausreicht, um weitere Bilder mit den aktuellen Einstellungen zu speichern, blinkt die rechts abgebildete Anzeige. Um mit der Aufnahme fortfahren zu können, müssen Sie Bilder löschen oder eine neue Speicherkarte einsetzen (32,65).



🤰 Stellen Sie das Programmwählrad auf 📸 (Automatik).



Wählen Sie den Bildausschnitt im Sucher.

**3.1** Halten Sie die Kamera wie in der Abbildung gezeigt.



Halten Sie die Kamera mit der rechten Hand am Griff und stützen Sie mit der linken Hand das Objektiv. Stützen Sie die Ellbogen dabei nach Möglichkeit am Körper ab und stellen Sie einen Fuß einen halben Schritt vor den anderen, um Ihren Oberkörper zu stabilisieren.



3.2 Wählen Sie den Bildausschnitt im Sucher so, dass sich das Motiv in einem der drei Fokusmessfelder befindet.



#### Verwenden eines Zoomobjektivs


Zoomen Sie mithilfe des Zoomrings in das Bild hinein, wenn Sie das Motiv möglichst formatfüllend abbilden möchten, oder zoomen Sie aus dem Bildfeld heraus, um einen größeren Bildwinkel zu erfassen. (Wählen Sie eine längere Brennweite, um ins Bild einzuzoomen, und eine kürzere Brennweite, um aus dem Bild auszuzoomen).



**∆** Stellen Sie scharf und lösen Sie aus.

4.1 Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Die Kamera aktiviert automatisch das Fokusmessfeld, in dem sich das Objekt mit der kürzesten Entfernung zur Kamera befindet, und stellt auf dieses Objekt scharf. Wenn das Motiv sehr dunkel ist, schaltet die Kamera das AF-Hilfslicht zu, damit dem Autofokus ausreichend Licht für die Messung zur Verfügung steht. Möglicherweise wird auch das Blitzgerät aufgeklappt. Der Monitor wird ausgeschaltet.

Wenn die Scharfeinstellung abgeschlossen ist, wird das aktivierte Fokusmessfeld hervorgehoben, es ertönt ein akustisches Signal und der Schärfeindikator (•) erscheint im Sucher. Die Anzahl der Aufnahmen, die im Pufferspeicher zwischengespeichert werden können (»r«; 32), wird im Sucher angezeigt, solange der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt gehalten wird.



**4.2** Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um den Verschluss auszulösen und das Bild aufzunehmen. Die Kontrollleuchte neben dem Speicherkartenfach leuchtet auf. Solange die Kontrollleuchte leuchtet, dürfen Sie weder die Speicherkarte herausnehmen noch die Stromversorauna der Kamera unterbrechen. da der Speichervorgang noch nicht abgeschlossen ist.



Wenn Sie mit Ihren Aufnahmen fertig sind, schalten Sie die Kamera aus.



#### Der Auslöser

Der Auslöser verfügt über zwei Druckpunkte. Die Kamera stellt automatisch auf das Motiv scharf und der Monitor wird ausgeschaltet, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Wenn Ihr Motiv sich nicht bewegt (oder der Einzelautofokus in P. S. A oder Maktiviert ist W 23), ertönt ein Signal und die Schärfe wird fixiert. Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um das Bild aufzunehmen.















### Das integrierte Blitzgerät

Falls beim Fotografieren mit der Automatik (🙌 für eine korrekte Belichtung zusätzliches Licht benötigt wird, klappt das integrierte Blitzgerät automatisch auf. wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. (Wenn Sie verhindern möchten, dass bei unzureichendem Umgebungslicht das integrierte Blitzgerät automatisch ausgelöst wird, fotografieren Sie mit dem Aufnahmeprogramm 🚯 Automatik (Blitz aus)). Die Blitzreichweite variiert je nach Blende und ISO-Empfindlichkeit (W 117). Nehmen Sie bei Verwendung des Blitzgeräts die Gegenlichtblende ab. Wenn eine Ausleuchtung mit dem Blitzgerät erforderlich ist, können nur dann Bilder aufgenommen werden, wenn die Blitzbereitschaftsanzeige (4) angezeigt wird. Wenn die Kamera nicht ausgelöst werden kann und die Blitzbereitschaftsanzeige nicht angezeigt wird, nehmen Sie Ihren Finger kurz vom Auslöser und versuchen Sie es erneut.



Wenn das Blitzgerät nicht mehr benötigt wird, sollten Sie es von Hand zuklappen, um den Akku zu schonen. Drücken Sie es dazu vorsichtig nach unten, bis es hörbar einrastet. Weitere Informationen zur Verwendung des Blitzgeräts finden Sie auf Seite 34.




### Kreativ fotografieren mit den Aufnahmeprogrammen

Neben der Automatik (") bietet die D40 sieben weitere Aufnahmeprogramme. Jedes Aufnahmeprogramm ist auf eine typische Aufnahmesituation abgestimmt und aktiviert automatisch die richtige Kombination der benötigten Kameraeinstellungen. Sie brauchen nur das Programmwählrad in die entsprechende Stellung zu drehen und können sich voll und ganz auf das Motiv konzentrieren.

	Aufnahmeprogramm	Beschreibung
<b>(3)</b>	Automatik (Blitz aus)	Für Bilder ohne Blitz
Z.	Porträt	Für Porträtaufnahmen
	Landschaft	Für natürliche und künstliche Landschaften
.₫.	Kinder	Für Schnappschüsse von Kindern
*	Sport	Für bewegte Motive
*	Nahaufnahme	Für Nahaufnahmen von Blumen, Insekten und anderen kleinen Motiven
<b>.</b> *	Nachtporträt	Für Porträtaufnahmen bei schwachem Umgebungslicht

So fotografieren Sie mit den Aufnahmeprogrammen:

1 Drehen Sie das Programmwählrad, um ein Aufnahmeprogramm auszuwählen



Wählen Sie den Bildausschnitt im Sucher, stellen Sie scharf und lösen Sie aus.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Aufnahmeprogramme.

#### Automatik (Blitz aus)

Das integrierte Biltzgerät schaltet sich aus. Diese Einstellung eignet sich für Aufnahmesituationen, in denen die Verwendung von Blitzlicht nicht erlaubt ist, für Aufnahmen von Kleinkindern ohne Blitz oder um die natürlichen Lichtverhältnisse bei schwachem Umgebungslicht festzuhalten. Die Kamera aktiviert das Fokusmessfeld, in dem sich das Objekt mit der



kürzesten Entfernung zur Kamera befindet, bei schlechten Lichtverhältnissen schaltet die Kamera das AF-Hilfslicht zu, damit dem Autofokus ausreichend Licht für die Messung zur Verfügung steht.

### 🚜 Porträt

Verwenden Sie dieses Aufnahmeprogramm für Aufnahmen mit weichen, natürlich wirkenden Hauttönen. Die Kamera aktiviert das Fokusmessfeld, in dem sich das Objekt mit der kürzesten Entfernung zur Kamera befindet. Wenn das Motiv weit vom Hintergrund entfernt ist oder ein Teleobjektiv verwendet wird, werden Details im Hintergrund weichgezeichnet, um dem Bild Tiefe zu verleihen.



#### Landschaft

Verwenden Sie dieses Aufnahmeprogramm für lebendige Landschaftsfotografien. Die Kamera aktiviert das Fokusmessfeld, in dem sich das Objekt mit der kürzesten Entfernung zur Kamera befindet; das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht werden automatisch ausgeschaltet.



#### 🙇 Kinder

Ideal für Schnappschüsse von Kindern. Kleidung und Hintergründe werden in kräftigen Farben wiedergegeben, während Hauttöne natürlich und weich erscheinen. Die Kamera aktiviert das Fokusmessfeld, in dem sich das Objekt mit der kürzesten Entfernung zur Kamera befindet.



#### Sport 🕏

Mit kurzen Belichtungszeiten werden dynamische Motive in der Bewegung eingefroren. Das Resultat sind dynamische Sportaufnahmen, auf denen das Hauptmotiv gestochen scharf abgebildet ist. Die Kamera stellt kontinuierlich scharf, solange der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt gehalten wird, und führt die Schärfe im mittleren Fokusmessfeld



nach. Wenn sich das Motiv aus dem mittleren Fokusmessfeld herausbewegt, berücksichtigt die Entfernungsmessung auch andere Messfelder und führt die Schärfe entsprechend nach. Das Fokusmessfeld, in dem die Bewegung startet, wird mit dem Multifunktionswähler vorgewählt. Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht werden automatisch deaktiviert.

#### Nahaufnahme

Verwenden Sie dieses Aufnahmeprogramm, um Blumen, Insekten und andere kleine Motive zu fotografieren. Die Kamera stellt automatisch auf das Motiv im mittleren Fokusmessfeld scharf; andere Fokusmessfelder können mit dem Multifunktionswähler gewählt werden. Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu vermeiden.



#### Nachtporträt

Mit diesem Aufnahmeprogramm gelingen Ihnen bei schwachem Licht Porträtaufnahmen mit einer ausgewogenen Belichtung von Hauptmotiv und Hintergrund. Die Kamera aktiviert das Fokusmessfeld, in dem sich das Objekt mit der kürzesten Entfernung zur Kamera befindet. Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu vermeiden.



### 🖉 Das integrierte Blitzgerät

Falls beim Fotografieren mit den Aufnahmeprogrammen 🗝, 🙅 oder 🔯 für eine korrekte Belichtung zusätzliches Licht benötigt wird, klappt das integrierte Blitzgerät automatisch auf, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Im Abschnitt »Fotografieren mit dem integrierten Blitzgerät« finden Sie weitere Informationen zur Auswahl einer Blitzeinstellung (😽 34).

### **Bildkontrolle**

Bilder werden nach der Aufnahme automatisch auf dem Monitor angezeigt. Die Akkukapazität sowie die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen werden ebenfalls angezeigt.



Wenn kein Bild auf dem Monitor angezeigt wird, kann das zuletzt aufgenommene Bild durch Drücken der Taste en eingeblendet werden (250).





Drehen Sie das Einstellrad oder drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, um weitere Aufnahmen einzublenden.



Wenn Sie die Wiedergabe beenden und zur Aufnahmebereitschaft zurückkehren möchten, drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.



#### Löschen nicht benötigter Aufnahmen

Das auf dem Monitor angezeigte Bild kann mit der Taste gelöscht werden. Anschließend wird eine Sicherheitsabfrage angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, um das angezeigte Bild zu löschen und zur Wiedergabe zurückzukehren. Um das Menü zu verlassen, ohne das Bild zu löschen. drücken Sie die Taste .





## Referenz

Dieses Kapitel baut auf dem Lehrgang auf und beschreibt für alle interessierten Leser, die sich bereits mit den grundlegenden Funktionen der Kamera vertraut gemacht haben, weitere vielfältige Möglichkeiten bei der Aufnahme und Wiedergabe.

### Fortgeschrittene Digitalfotografie: 👑 22

Wozu dienen die Aufnahmeinformationen?	Die Aufnahmeinformationen: 🎖 22
Wie fotografiere ich bewegte Motive und wie stelle ich manuell scharf?	Fokus: 😽 23
Wie stelle ich Bildqualität und Bildgröße ein?	Bildqualität und Bildgröße: 상 29
Wie erstelle ich Serienaufnahmen und wie fotografiere ich mit Selbstauslöser oder Fernauslöser?	Aufnahmebetriebsart: ¿⅓ 32
Wie verwende ich das integrierte Blitzgerät?	Fotografieren mit dem integrierten Blitzgerät: 🎖 34
Wie erhöhe ich bei schwacher Beleuchtung die ISO-Empfindlichkeit?	ISO-Empfindlichkeit: ₩ 37
Wie stelle ich die Standardeinstellungen wieder her?	Wiederherstellen der Werkseinstellungen: ♉ 38

#### P, S, A und M: 39

Wie stelle ich die Kamera ein, damit Belichtungszeit und Blende automatisch ermittelt werden?	P: Programmautomatik: 상 40
Wie kann ich Motive in ihrer Bewegung »einfrieren« oder Bewegungsunschärfe erzeugen?	S: Blendenautomatik: ¿/; 41
Wie kann ich steuern, ob der Hintergrund scharf oder unscharf abgebildet wird?	A: Zeitautomatik: ↓ 42
Wie stelle ich Belichtungszeit und Blende manuell ein?	M: Manuelle Belichtungssteuerung: ☆ 43
Wie stelle ich Belichtungszeit und Blende manuell ein?  Wie wähle ich die Methode, nach der die Kamera die Belichtungsmessung vornimmt? Wie stelle ich die Belichtung bzw. Blitzbelichtung ein und wie fixiere ich die Belichtung bzw. Blitzbelichtung?	M: Manuelle Belichtungssteuerung: とり43 Belichtung: とり45

Ausführlichere Informationen zu weiteren Einstellmöglichkeiten der Belichtungsprogramme P, S, A und M – z.B. Anpassen der Scharfzeichnung, des Kontrasts, der Farbsättigung und des Farbtons (»Bildoptimierung«; 46, 69) – finden Sie in der Menüübersicht.

### Bildwiedergabe und Drucken: 🔠 50

Wie zeige ich aufgenommene Bilder auf dem Monitor an?	Wiedergabe von Bildern auf dem Monitor: 🎖 50

In der Menüübersicht sind weitere Einstellmöglichkeiten für die Wiedergabe beschrieben (W 65-67).

### Anschluss an einen Computer, Drucker oder Fernseher: \$\mathbb{W}\$ 55

Wie übertrage ich Bilder von der Kamera zum Computer?	Anschließen an einen Computer: 🎖 55
Wie drucke ich Bilder aus?	Drucken von Bildern: 🎖 57
Wie gebe ich Bilder auf einem Fernseher wieder?	Wiedergabe von Bildern auf einem Fernseher: 🎖 62

# Fortgeschrittene Digitalfotografie

### Die Aufnahmeinformationen

Durch Drücken der Taste 📾 werden die Aufnahmeinformationen auf dem Monitor angezeigt. Die Aufnahmeinformationen können auch durch folgende Aktionen eingeblendet werden: durch Drücken der Taste (bei Aufnahmebereitschaft), durch Drücken der Taste (P, S oder A), durch Drücken der Taste **O/Fn** (vorausgesetzt, Individualfunktion 11 ist nicht auf »Weißabgleich« eingestellt; 🐰 77) oder durch Drücken der Taste (bei aktiviertem Blitzgerät). Die Aufnahmeinformationen werden auch direkt nach dem Einschalten der Kamera angezeigt und wenn der Auslöser gedrückt wird (sofern unter »Info-Automatik« (W 83) die Option »Ein« gewählt ist). Wenn Sie die Aufnahmeinformationen ausblenden möchten, drücken Sie die Taste 📾 (erneut). Das Erscheinungsbild der Aufnahmeinformationen hängt von der Einstellung unter »Informati**onsanzeige**« im Systemmenü ab (**81**).





Drücken Sie die Taste **1**, wenn Sie angezeigte Kameraeinstellungen direkt ändern möchten











Die ausgewählte Funktion ist hervorgehoben.





Markieren Sie die gewünschte Funktion. Funktionen, die in der aktuellen Betriebsart nicht geändert werden können, sind abgeblendet.









Zeigen Sie die Optionen für die markierte Funktion an.

\* Falls Sie die Einstellungen nicht ändern und zu Schritt 3 zurückkehren möchten, drücken Sie die Taste 👍.







Aktivieren Sie die gewählte Einstellung. Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen möchten, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, oder drücken Sie die Taste 1, um zu Schritt 1 zurückzukehren.



Nehmen Sie Bilder mit den neuen Einstellungen auf. Der Monitor schaltet sich aus, wenn der Auslöser gedrückt wird.

### **Fokus**

Die Kamera verfügt über einen Autofokus (zu den unterschiedlichen Autofokusarten siehe »Fokussteuerung« weiter unten) und eine Einstellung für manuelles Fokussieren ( 28). Das Fokusmessfeld, in dem die Kamera bei Autofokus oder manueller Scharfeinstellung scharf stellt, kann vor der Aufnahme vorgewählt werden ( 24, 25). Mit dem Autofokus-Messwertspeicher können Sie den Bildausschnitt nach der Scharfeinstellung verändern, ohne die gespeicherte Entfernung zu verlieren ( 26).

### **Fokussteuerung**




Legen Sie fest, wie die Kamera auf ein Motiv scharf stellt. Die Einstellungen »**AF-S**« und »**AF-C**« stehen nur für die Belichtungsprogramme P, S, A und M zur Verfügung.

	Fokussteuerung	Beschreibung
AF-A	AF-Automatik (Standardeinstellung)	Die Kamera aktiviert je nach Motiv den Einzelautofokus (bei unbewegten Motiven) oder den kontinuierlichen Autofokus (bei bewegten Motiven).
AF-S	Einzelautofokus	Für unbewegte Motive. Wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, wird die gemessene Entfernung gespeichert.
AF-C	Kontinuierlicher Autofokus	Für bewegte Motive. Solange der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt gehalten wird, stellt die Kamera kontinuierlich scharf. Die Kamera kann jederzeit auslösen, auch wenn sie noch nicht auf das Motiv scharf gestellt hat und der Schärfeindikator (•) im Sucher nicht leuchtet (Auslösepriorität).
MF	Manuelle Scharfein- stellung	Zur manuellen Scharfeinstellung (🔠 28). Der Autofokus ist deaktiviert.



Wenn das Motiv nur schwach beleuchtet ist, schaltet die Kamera beim Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt automatisch das AF-Hilfslicht zu, damit dem Autofokus ausreichend Licht für die Messung zur Verfügung steht. Das AF-Hilfslicht ist in folgenden Fällen grundsätzlich deaktiviert: bei kontinuierlichem Autofokus, bei manueller Scharfeinstellung, wenn das Aufnahmeprogramm oder 💐 gewählt ist, wenn ein anderes als das mittlere Fokusmessfeld aktiviert ist oder wenn die Individualfunktion 9 (»AF-Hilfslicht\*) auf »Aus\* eingestellt ist. Das AF-Hilfslicht hat eine Reichweite von etwa 0,5 bis 3,0m und ist nur für Objektive mit



einer Brennweite zwischen 24 und 200mm geeignet. Nehmen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv ab, um den Ausleuchtwinkel des AF-Hilfslichts nicht unnötig zu verkleinern.



Die Fokussteuerung kann auch im Menü »Individualfunktionen« ausgewählt werden.

### **AF-Messfeldsteuerung**



Wählen Sie die Methode aus, nach der der Autofokus automatisch Fokusmessfelder aktiviert. Die AF-Messfeldsteuerung ist eine Eigenschaft des Autofokus und wirkt sich nicht auf die manuelle Scharfeinstellung aus.

Option	Beschreibung
Nächstes Objekt	Die Kamera fokussiert automatisch in dem Fokusmessfeld, in dem sich das Motiv mit der kürzesten Entfernung zur Kamera befindet. Diese Einstellung ist die Standardvorgabe für die Belichtungsprogramme P, S, A und M und wird automatisch aktiviert, wenn eines der folgenden Aufnahmeprogramme aktiviert wird: (4), (5), (5), (6), (6).
[····] Dynamisch	Das Fokusmessfeld kann mit dem Multifunktionswähler vorgewählt werden. Wenn das Motiv aus dem vorgewählten Messfeld heraustritt, berechnet die Kamera die Entfernung anhand der Informationen aus anderen Fokusmessfeldern neu. Ideale Einstellung für Motive, die sich unvorhersehbar bewegen. Wird automatisch aktiviert, wenn das Programmwählrad auf reingestellt wird.
[[]] Einzelfeld	Das Fokusmessfeld kann mit dem Multifunktionswähler vorgewählt werden. Die Kamera fokussiert nur auf das Objekt im vorgewählten Messfeld. Ideale Einstellung für unbewegte Motive. Wird automatisch aktiviert, wenn das Programmwählrad auf peingestellt wird.
	<u> </u>



Die AF-Messfeldsteuerung wird im Sucher wie folgt angezeigt:





3 — Messfeldsteuerung (W 75)

Die AF-Messfeldsteuerung kann auch im Menü »Individualfunktionen« ausgewählt werden.

#### Manuelle Fokusmessfeld-Auswahl Bedienung

Multifunktionswähler

Das Autofokussystem der D40 verfügt über drei Fokusmessfelder. In der Standardeinstellung wählt die Kamera das Fokusmessfeld automatisch aus oder stellt auf das Objekt im mittleren Fokusmessfeld scharf. Das Fokusmessfeld kann jedoch auch manuell ausgewählt werden. So können Sie eine Bildaufteilung wählen, bei der sich das Hauptmotiv nicht in der Bildmitte befinden muss.

In der Standardeinstellung folgender Aufnahme- und Belichtungsprogramme wird das Fokusmessfeld automatisch ausgewählt: 🐫 🚯 🐔 A, S, P, S, A und M. Um das Fokusmessfeld bei diesen Programmen manuell auszuwählen, aktivieren Sie die AF-Messfeldsteuerung »Einzelfeld« oder »Dynamisch«. Sie können die Einstellung über die Informationsanzeige vornehmen (\$\footnote{1}{24}\).



Drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, um das gewünschte Fokusmessfeld auszuwählen. Das aktive Fokusmessfeld wird im Sucher und auf dem Monitor hervorgehoben. Das aktive Fokusmessfeld wird beim Drücken des Auslösers bis zum ersten. Druckpunkt erneut hervorgehoben.





#### Autofokus-Messwertspeicher Bedienung Auslöser/AE-L/AF-L-Taste

In Fällen, in denen sich das Motiv nicht innerhalb eines Fokusmessfelds befindet, bietet sich die Fixierung der Entfernung mit dem Autofokus-Messwertspeicher an. Der Autofokus-Messwertspeicher bietet sich auch an, wenn die Kamera aus einem anderen Grund nicht auf das Motiv scharf stellen kann (27). In Kombination mit dem Autofokus-Messwertspeicher wird die Verwendung der Einzelfeldoder der dynamischen Messfeldsteuerung empfohlen (28) 24).

Der Autofokus-Messwertspeicher kann mit jedem Fokusmessfeld genutzt werden. Richten Sie die Kamera so auf das Motiv, dass es sich im ausgewählten Fokusmessfeld befindet (325), und drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um den Autofokus zu aktivieren.





2 Vergewissern Sie sich, dass der Schärfeindikator (●) im Sucher angezeigt wird. Sobald der Schärfeindikator im Sucher erscheint, wird die gemessene Entfernung gespeichert. Der Messwert bleibt gespeichert, solange Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt halten. Alternativ können Sie die Entfernung auch mit der AE-L/AF-L-Taste speichern, während der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt ist. Die Entfernung bleibt gespeichert, solange die AE-L/AF-L-Taste gedrückt gehalten wird, auch wenn Sie zwischenzeitlich den Auslöser loslassen.



Wählen Sie den Bildausschnitt neu und drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um ein Bild aufzunehmen.





In folgenden Fällen kann die gemessene Entfernung nicht mit dem Auslöser gespeichert werden: wenn das Aufnahmeprogramm 🕏 gewählt ist 🔀 19), bei Serienaufnahmen 🔀 32) und bei kontinuierlichem Autofokus (🗗 23). Letzteres gilt auch, wenn der kontinuierliche Autofokus mit der AF-Automatik aktiviert wird (🚼 23). Verwenden Sie in diesen Fällen die AE-L/AF-L-Taste, um die Entfernung zu speichern. Bei allen anderen Einstellungen bleibt die gemessene Entfernung gespeichert, wenn Sie den Auslöser nach einer Aufnahme nur bis zum ersten Druckpunkt zurückbewegen und in dieser Position gedrückt halten.

Diese Individualfunktion legt die Belegung der AE-L/AF-L-Taste fest.

#### Gute Ergebnisse mit dem Autofokus

In seltenen Fällen kann die Kamera die Entfernung zum Motiv aufgrund der Motivbeschaffenheit nicht zuverlässig ermitteln. In solchen Situationen löst die Kamera beim Drücken des Auslösers möglicherweise nicht aus. Oder sie löst zwar aus, hat aber nicht auf das Motiv scharf gestellt – obwohl der Schärfeindikator (●) im Sucher angezeigt wird und die Kamera ein Tonsignal ausgibt. Wenn der Autofokus nicht auf das Motiv scharf stellen kann, sollten Sie manuell fokussieren (18728) oder den Autofokus-Messwertspeicher nutzen (18726), indem Sie auf ein anderes Motiv in gleicher Entfernung scharf stellen und anschließend die Kamera auf das eigentliche Motiv richten.

Schwacher oder kein Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund. (Beispiel: Das Motiv hat die gleiche Farbe wie der Hinterarund.)



Im Fokusmessfeld befinden sich mehrere Objekte mit unterschiedlicher Entfernung zur Kamera ab. (Beispiel: Fin Tier hinter den Gitterstäben eines Käfigs.)



Das Motiv besteht aus regelmäßigen geometrischen Mustern. (Beispiel: Die gleichförmige Fensterfront eines Gebäudes.)



Das Fokusmessfeld deckt mehrere Bereiche mit stark abweichenden Helliakeitswerten ab. (Beispiel: Das Motiv befindet sich halb im Schatten)



Das Motiv ist im Verhältnis zum Fokusmessfeld zu klein. (Beispiel: Das Fokusmessfeld deckt nicht nur das Motiv im Vordergrund, sondern auch Objekte im Hintergrund ab.)



Das Motiv ist sehr detailreich oder besteht aus vielen Einzelobjekten. (Beispiel: Eine Blumenwiese oder andere kleine Objekte, die nur geringe Helligkeitsunterschiede aufweisen.)



# **Manuelle Scharfeinstellung**



Die manuelle Scharfeinstellung bietet sich in den Fällen an, in denen der Autofokus nicht auf das Motiv scharf stellen kann. Aktivieren Sie die manuelle Scharfeinstellung und drehen Sie den Entfernungs-Einstellring des Objektivs, bis das Motiv im Sucher scharf abgebildet wird. Bitte beachten Sie, dass Sie die Kamera jederzeit auslösen können, auch wenn sich das Motiv nicht innerhalb des Schärfebereichs befindet.



Bei Objektiven mit A-M-Umschalter sollten Sie die Einstellung M wählen, bevor Sie manuell fokussieren. Bei Objektiven mit M/A-Umschalter (Autofokusobjektive mit Priorität der manuellen Scharfeinstellung) können Sie zur manuellen Scharfeinstellung entweder die Einstellung M oder die Einstellung M/A wählen. Ausführlichere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Objektivs.

#### Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe


Bei Objektiven mit einer Lichtstärke von 1:5,6 oder lichtstärker dient der Schärfeindikator im Sucher als elektronische Einstellhilfe für die manuelle Scharfeinstellung. Wenn der Schärfeindikator angezeigt wird, befindet sich das anvisierte Motiv innerhalb des Schärfebereichs. Richten Sie die Kamera so auf das Motiv, dass es sich innerhalb des aktiven Fokusmessfelds befindet, und drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Halten Sie den Auslöser in dieser Stellung gedrückt und drehen Sie den Entfernungs-Einstellring des Objektivs, bis der Schärfeindikator (•)



im Sucher angezeigt wird. Der Schärfeindikator basiert auf der automatischen Entfernungsmessung, die die Kamera auch beim Autofokus verwendet (bei der manuellen Scharfeinstellung wird jedoch das Objektiv nicht verstellt). In seltenen Fällen kann die Kamera die Entfernung zum Motiv aufgrund der Motivbeschaffenheit nicht zuverlässig ermitteln (27). In solchen Situationen wird möglicherweise der Schärfeindikator angezeigt, obwohl sich das Motiv nicht innerhalb des Schärfebereichs befindet. Prüfen Sie die Schärfe daher immer auch anhand des Sucherbildes.


#### Lage der Sensorebene

Die Entfernung zwischen Kamera und Motiv sollte bei einer manuellen Scharfeinstellung von der Sensorebene aus gemessen werden. Die Sensorebene ist am Kameragehäuse markiert. Der Abstand zwischen dem Bajonettring und der Sensorebene beträgt 46,5 mm.



# Bildqualität und Bildgröße

Die Einstellungen für Bildqualität und Bildgröße bestimmen die Dateigröße der aufgenommenen Bilder. Von der Dateigröße hängt es ab, wie viele Aufnahmen auf einer Speicherkarte Platz finden. Bilder in hoher Auflösung und von höherer Qualität können größer ausgedruckt werden, erfordern jedoch auch mehr Speicherplatz, sodass weniger Bilder auf der Speicherkarte gespeichert werden können.



Wie sich eine Änderung von Bildqualität und Bildgröße auf die Speicherkapazität auswirkt, können Sie an der Anzahl verbleibender Aufnahmen ablesen, die auf dem Monitor und im Sucher angezeigt wird ( 5, 6). Wenn Sie Bildqualität und Bildgröße über die Informationsanzeige auf dem Monitor einstellen, werden im linken Bereich die daraus resultie-



rende durchschnittliche Dateigröße und die Anzahl der Aufnahmen, die auf der Speicherkarte Platz finden, angezeigt ( 30). Diese Werte dienen nur zur Orientierung; die tatsächliche Dateigröße und Ausnutzung der Speicherkarte können davon abweichen. Typische Dateigrößen finden Sie auf Seite 116

## **Bildqualität**



Es stehen fünf Bildqualitätseinstellungen zur Auswahl (die ersten vier Qualitätsstufen in der Tabelle wurden nach Bildqualität und Dateigröße sortiert):

Option	Dateiformat	Beschreibung
RAW	NEF	Höchste Qualität. Die vom Bildsensor gelieferten Raw-Daten werden in einem komprimierten Format gespeichert. Ideale Einstellung, wenn die Bilder am Computer nachbearbeitet werden sollen.
FINE		Hohe JPEG-Qualität mit geringerer Komprimierung als bei <b>NORM</b> . Kompressionsrate: ca. 1:4.
NORM (Stan- dardein- stellung)	JPEG	Gute JPEG-Qualität. In den meisten Situationen die beste Einstellung. Kompressionsrate: ca. 1:8.
BASIC		Standard-JPEG-Qualität für kleine Dateigrößen. Ideale Einstellung für Bilder, die per E-Mail versendet oder auf Webseiten veröffentlicht werden sollen. Kompressionsrate: ca. 1:16.
RAW+B	NEF+JPEG	Duales Dateiformat. Eine Version des Bildes wird im NEF-Format und eine zweite im JPEG-Format (Bildqualität »JPEG Basic«) gespeichert.


#### Bildgröße



Die Bildgröße ergibt sich aus den Pixelmaßen (Breite x Höhe). Es stehen folgende Bildgrößen zur Auswahl:

Bildgröße	Bildmaße (in Pixel)	Größe im Ausdruck (bei 200 ppi)
<b>L</b> (Standardeinstellung)	3.008×2.000	38,2×25,4cm
М	2.256×1.496	28,6×19,0cm
S	1.504×1.000	19,1×12,7cm

Die Bildgröße kann nur für die JPEG-Qualitätsstufen eingestellt werden, nicht jedoch für Bilder, die im NEF-(RAW)-Format gespeichert werden. RAW-Bilder werden stets in der höchsten Auflösung gespeichert und haben, wenn Sie am Computer geöffnet werden, eine Bildgröße von 3.008×2.000 Pixel.



Um NEF-(RAW)-Dateien am Computer öffnen und bearbeiten zu können, benötigen Sie Capture NX (optional erhältlich; 1303) oder PictureProject (im Lieferumfang enthalten). NEF-(RAW)-Dateien können nicht direkt auf einem USB-Drucker (ohne Umweg über einen Computer) ausgegeben werden und können von den meisten Fotodienstleistern nicht verarbeitet werden. Verwenden Sie PictureProject oder Capture NX, um Bilder im NEF-(RAW)-Format auszudrucken. Bei der Wiedergabe von Bildern, die im Format »RAW+B« gespeichert wurden, zeigt die Kamera nur die JPEG-Version an. Wenn Bilder, die mit dieser Einstellung aufgenommen wurden, gelöscht werden, werden sowohl die NEF-Version als auch die JPEG-Version gelöscht.

## Capture NX (3 103)

Beim Programmstart prüft Capture NX (optional erhältlich), ob eine neue Version im Internet bereitsteht (setzt eine bestehende Internetverbindung voraus). Bitte aktualisieren Sie das Programm auf die neueste Version, bevor Sie NEF-(RAW)-Dateien öffnen.

## Dateinamen

Aufgenommene Bilder werden als Dateien gespeichert, deren Namen der Form »DSC\_nnnn.xxx« entsprechen, wobei »nnnn« für eine vierstellige Nummer von »0001« bis »9999« steht, die von der Kamera automatisch in aufsteigender Reihenfolge vergeben wird, und »xxx« für die Dateinamenserweiterung. Die Dateinamenserweiterung weist auf das Dateiformat hin: »NEF« für Bilder mit der Bildqualität »RAW« und »JPG« für Bilder im JPEG-Format. Bilder, die mit der Staubentfernung bearbeitet wurden, haben die Erweiterung ».NDF« (1888). Die NEF- und JPEG-Version eines Bildes, das im dualen Dateiformat «RAW+B« gespeichert wurde, tragen denselben Namen, aber unterschiedliche Dateinamenserweiterungen. Die Dateinamen von Kompaktbildern, die mit der Option »Kompaktbild« im Menü »Bildbearbeitung« erstellt wurden, beginnen mit »SSC\_« und enden mit ».JPG« (z.B. »SSC\_0001.JPG«). Bilder, die mit den übrigen Funktionen im Menü »Bildbearbeitung« bearbeitet wurden, sind im Dateinamen am Kürzel »CSC« zu erkennen (z.B. »CSC\_0001.JPG«). Die Namen von Bildern, die im Adobe-RGB-Farbraum aufgenommen wurden (wird im Menü »Bildoptimierung > Benutzerdefiniert > Farbwiedergabe« mit der Option »II (AdobeRGB)« eingestellt; \$\mathbb{\overline}{\overl

#### 🗐 Bildqualität (😿 30)/Bildgröße (状 30)

Bildqualität und Bildgröße können auch über die Optionen »**Bildqualität** « und »**Bildgröße**« im Aufnahmemenü festgelegt werden.

#### 11—ॐ-/Funktionstaste (₩ 77)

Bildqualität und Bildgröße können auch über das Einstellrad ausgewählt werden.

# **Aufnahmebetriebsart**



Die Aufnahmesteuerung bestimmt, ob die Kamera beim Drücken des Auslösers ein einziges Bild oder mehrere Bilder in Serie aufnimmt. Außerdem kann der Selbstauslöser aktiviert oder die Kamera mit einer Fernbedienung ausgelöst werden.

	Steuerung	Beschreibung
S	Einzelbild (Standardeinstel- lung)	Bei jedem Betätigen des Auslösers wird ein einziges Bild aufgenommen.
	Serienaufnahme	Solange der Auslöser gedrückt wird, nimmt die Kamera Bilder mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2,5 Bildern pro Sekunde in Serie auf (bei Bildern, die mit einer ISO-Empfindlichkeit der Stufe »HI (Stufe 1)« aufgenommen werden, erfolgt eine automatische Rauschreduzierung, wodurch sich die Aufnahmedauer um ungefähr 1 Sekunde pro Bild verlängert). Achten Sie bei Serienaufnahmen darauf, das Blitzgerät zu deaktivieren, sonst nimmt die Kamera nur ein einziges Bild auf. Wählen Sie » Automatik (Blitz aus)« 18) oder schalten Sie das Blitzgerät aus (35). Die höchste Bildrate wird erreicht, wenn Sie die manuelle Scharfeinstellung aktivieren (228), das Programmwählrad auf S oder M einstellen, eine Belichtungszeit von 1/250s oder kürzer wählen (241, 43) und für alle übrigen Kameraeinstellungen die Standardvorgaben verwenden.
<b>©</b> 10 s	Selbstauslöser	Mit dem Selbstauslöser können Sie Selbstporträts aufnehmen und Verwacklungs- unschärfe vermeiden, die durch Drücken des Auslösers verursacht wird (🚜 33).
2 s	Fernauslöser mit Vorlaufzeit	Zur Auslösung der Kamera mit der Infrarot-Fernbedienung ML-L3 (optionales Zubehör). Ideal für Selbstporträts ( 33).
	Fernauslöser	Zur Auslösung der Kamera mit der Infrarot-Fernbedienung ML-L3 (optionales Zubehör). Sie können die Fernbedienung nutzen, um Selbstporträts zu erstellen oder um Verwacklungsunschärfe zu vermeiden, die durch Drücken des Auslösers verursacht wird 33).

#### 

Wenn die Individualfunktion 11 (»**S-/Funktionstaste**«) auf die Standardeinstellung (»**Selbstauslöser**«) eingestellt ist, kann der Selbstauslöser ganz einfach mit der Selbstauslöser-Taste aktiviert werden.



#### Der Pufferspeicher

Der Pufferspeicher der Kamera dient bei der Aufnahme als schneller Zwischenspeicher, damit Sie mehrere Bilder in Folge aufnehmen können, ohne das Ende des Speichervorgangs der vorherigen Aufnahme abwarten zu müssen. Wenn der Pufferspeicher voll ist, wird der Auslöser kurzzeitig gesperrt und die Kamera überträgt die Daten vom Pufferspeicher auf die Speicherkarte. Der Auslöser wird wieder freigegeben, sobald im Pufferspeicher ausreichend Platz für neue Aufnahmen vorhanden ist. Solange Sie den Auslöser gedrückt halten, nimmt die Kamera bis zu 100 Bilder in Serie auf. Bei vollem Pufferspeicher können durch die unvermeidlichen Speichervorgänge längere Pausen zwischen den Aufnahmen entstehen, wodurch die Bildrate merklich reduziert wird. Informationen darüber, wie viele Bilder im Pufferspeicher zwischengespeichert werden können, finden Sie im Anhang.


Die prognostizierte Anzahl von Aufnahmen, die noch in den Pufferspeicher passen, wird im Sucher (anstelle der Anzahl verbleibender Aufnahmen auf der Speicherkarte) angezeigt, wenn Sie den Auslöser drücken.



# Aufnahmen mit Selbstauslöser oder mit Fernbedienung

Der Selbstauslöser oder die Verwendung der Fernbedienung ML-L3 (optionales Zubehör) bieten sich an, um Selbstporträts aufzunehmen.

Verwenden Sie ein Stativ oder stellen Sie die Kamera auf eine flache, stabile Unterlage.



Wählen Sie die gewünschte Aufnahmesteuerung:

Steuerung		Beschreibung
<b>ॐ</b> 10 s	Selbstauslöser	Der Verschluss löst ca. 10s, nachdem die Kamera scharf gestellt hat, aus.
2 s	Fernauslöser mit Vorlaufzeit	Der Verschluss löst ca. 2s, nachdem die Kamera scharf gestellt hat, aus.
•	Fernauslöser	Verschluss löst aus, sobald die Kamera scharf gestellt hat.


- Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Wenn der Autofokus aktiviert ist und Sie die Kamera mit der Fernbedienung ML-L3 auslösen möchten, können Sie die Schärfe vor der Aufnahme überprüfen, indem Sie den Auslöser der Kamera bis zum ersten Druckpunkt drücken.
- 4 Nehmen Sie anschließend die Augenmuschel vom Sucher ab und setzen Sie stattdessen die mitgelieferte Okularabdeckung DK-5 auf (siehe Abbildung). Dadurch wird verhindert, dass Streulicht durch den Sucher einfällt und zu einer Fehlbelichtung führt.



Nehmen Sie das Bild auf.

**Selbstauslöser**: Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um den Selbstauslöser zu starten. Daraufhin blinkt die Selbstauslöser-Kontrollleuchte. In den letzten beiden Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird, leuchtet die Kontrollleuchte konstant.

**Fernbedienung**: Richten Sie die Fernbedienung ML-L3 aus einer Entfernung von maximal 5 m auf den Infrarotsensor an der Kamera und drücken Sie den Auslöser an der Fernbedienung. Bei Fernauslösung mit Vorlaufzeit leuchtet die Selbstauslöser-Kontrollleuchte etwa zwei Sekunden lang auf, bevor der Verschluss ausgelöst wird. Bei Fernauslösung ohne Vorlaufzeit leuchtet die Selbstauslöser-Kontrollleuchte kurz auf, nachdem der Verschluss ausgelöst wurde.



Wenn Sie ein Bild mit Selbstauslöser aufgenommen oder die gestartete Aufnahme durch Ausschalten der Kamera abgebrochen haben, müssen Sie den Selbstauslöser erneut aktivieren, um ihn verwenden zu können. Nach einer Aufnahme mit Selbstauslöser aktiviert die Kamera automatisch die Aufnahmesteuerung »Einzelbild« oder »Serienaufnahme« (je nachdem, welche Einstellung zuvor aktiv war).

# Fotografieren mit dem integrierten Blitzgerät



Mit dem integrierten Blitzgerät können Sie schwach beleuchtete Motive oder Motive im Gegenlicht aufhellen. Welche Blitzeinstellungen zur Verfügung stehen, hängt von dem mit dem Programmwählrad ausgewählten Aufnahme- oder Belichtungsprogramm ab. Bitte beachten Sie, dass das Blitzgerät bei folgenden Programmen nicht aktiviert werden kann: ﴿ ﴿ • und ... Jedes Mal, wenn Sie eines der Aufnahmeprogramme mit dem Programmwählrad neu auswählen, wird wieder die Standard-Blitzeinstellung des Programms aktiviert.

#### Fotografieren mit dem integrierten Blitzgerät: 📸, 🐔, 👺 und 🍱

- 1 Stellen Sie das Programmwählrad auf 🏰 矣 👺 oder 🏹 ein.
- **y** Wählen Sie eine Blitzeinstellung aus.
- Nehmen Sie Bilder mit der neuen Blitzeinstellung auf. Wenn Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt drücken und das Umgebunglicht für eine optimale Belichtung nicht ausreicht, klappt das Blitzgerät automatisch auf. Wenn Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt drücken, löst das Blitzgerät aus (nicht jedoch bei der Einstellung » Aus«).



#### Fotografieren mit dem integrierten Blitzgerät: P, S, A und M

- 1 Stellen Sie das Programmwählrad auf P, S, A oder M ein.
- **)** Drücken Sie die Taste **3**, um das Blitzgerät aufzuklappen.




- 3 Wählen Sie eine Blitzeinstellung aus.
- 4 Wählen Sie eine Messmethode aus und stellen Sie die Belichtung ein.
- Nehmen Sie Bilder mit der neuen Blitzeinstellung auf. Das Blitzgerät löst bei jeder Aufnahme aus. Klappen Sie das Blitzgerät zu, wenn Sie ohne Blitz fotografieren möchten.

#### Zuklappen des integrierten Blitzgeräts

Das integrierte Blitzgerät verbraucht in aufgeklapptem Zustand Strom, auch wenn es nicht benutzt wird. Wenn Sie es nicht mehr benötigen, sollten Sie es daher zuklappen, um Strom zu sparen. Drücken Sie es vorsichtig nach unten, bis es hörbar einrastet.

#### Blitzeinstellung

Welche Blitzeinstellungen zur Verfügung stehen, hängt von dem mit dem Programmwählrad ausgewählten Aufnahme- oder Belichtungsprogramm ab.



- \* Nach vorgenommener Einstellung wird »SLOW« angezeigt.
- Im Folgenden werden die Blitzeinstellungen beschrieben.
- **AUTO** (Blitzautomatik): Bei schwachem Umgebungslicht oder bei Gegenlicht klappt das Blitzgerät automatisch auf, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Es löst nur aus, wenn es für eine optimale Belichtung benötigt wird.
- • (Reduzierung des Rote-Augen-Effekts): Ideal für Porträtaufnahmen. Das AF-Hilfslicht leuchtet kurz auf, bevor das Blitzgerät auslöst. Dadurch wird der Rote-Augen-Effekt reduziert.
- **\$10W** (Langzeitsynchronisation): Die Belichtungszeit wird automatisch verlängert, um Nachtaufnahmen oder Aufnahmen bei schwachem Umgebungslicht zu ermöglichen, bei denen nicht nur das Motiv, sondern auch der Hintergrund gut belichtet ist. Ideal für Porträtaufnahmen mit stimmungsvollem Hintergrund.
- REAR (Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang): Das Blitzgerät löst erst aus, kurz bevor sich der Verschluss schließt. Dadurch wird ein Bewegungseffekt erzeugt: Bewegte Motive ziehen scheinbar einen Lichtschweif hinter sich her. Wenn dieses Symbol nicht angezeigt wird, löst das Blitzgerät unmittelbar nach dem Öffnen des Verschlusses aus.

## ☑ Die ❸-Taste

Die Blitzeinstellung kann auch ausgewählt werden, in dem die Taste 🚱 gedrückt und das Einstellrad gedreht wird. Bei P, S, A und M klappt das Blitzgerät beim Drücken der Taste 🚱 auf. Halten Sie die Taste 🚱 gedrückt und drehen Sie das Einstellrad.

## 🙎 Individualfunktionen (🚜 76, 78)

Falls die maximale Blitzleistung keine ausreichende Ausleuchtung des Motivs gewährleistet, sollten Sie die Empfindlichkeit der Kamera mit der Individualfunktion 10 (»ISO-Automatik«), erhöhen. Mit der Individualfunktion 14 (»Integr. Blitzgerät«) können Sie die Blitzleistung manuell auf einen bestimmten Wert einstellen.



#### ✓ Hinweise zum integrierten Blitzgerät

Verwenden Sie beim Fotografieren mit Blitz nach Möglichkeit nur Objektive mit einer Brennweite zwischen 18 und 300mm (Objektive mit CPU) bzw. 18 und 200mm (Objektive ohne CPU) ( 397–98). Nehmen Sie die Gegenlichtblende ab, damit diese keinen Schatten ins Bild wirft. Objektive, die das AF-Hilfslicht verdecken, verhindern möglicherweise, dass die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts zur Wirkung kommt. Halten Sie beim Fotografieren mit Blitz einen Mindestabstand von 60cm zum Motiv ein. Das integrierte Blitzgerät kann nicht zur Ausleuchtung von Motiven im Makrobereich von Makro-Zoomobjektiven verwendet werden.

Wenn die Kamera auf Serienaufnahme eingestellt ist (**3**2), wird bei jedem Drücken des Auslösers nur ein einziges Bild aufgenommen.

Wenn das Blitzgerät bei mehreren aufeinander folgenden Aufnahmen ausgelöst hat, wird der Auslöser möglicherweise kurzzeitig gesperrt, um das Gerät vor Überhitzung zu schützen. Nach einer kurzen Ruhepause ist das Blitzgerät wieder betriebsbereit.

Informationen zu externen Blitzgeräten (optionales Zubehör) finden Sie im Abschnitt »Optionales Zubehör« (899). Weitere Informationen zur Anpassung der Blitzleistung finden Sie im Abschnitt »Blitzbelichtungskorrektur« (884).

#### Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang

Normalerweise löst das Blitzgerät unmittelbar nach dem Öffnen des Verschlusses aus (siehe Bild unten links). Bei der Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang löst das Blitzgerät erst aus, kurz bevor sich der Verschluss wieder schließt. Dadurch wird ein Bewegungseffekt erzeugt, bei dem bewegte Objekte scheinbar einen Lichtschweif hinter sich herziehen.



Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang



Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang

# ISO-Empfindlichkeit



Bei Aufnahmen mit langen Belichtungszeiten besteht die Gefahr von Verwacklungsunschärfe. Wenn Sie eine höhere Empfindlichkeit auswählen (standardmäßig entspricht diese ISO 200), kann mit kürzeren Belichtungszeiten das gleiche Belichtungsergebnis erzielt und ein Verwackeln verhindert werden. Die Empfindlichkeit der Kamera kann auf Werte von ISO 200 bis ISO 1600 eingestellt werden (in Schritten von 1LW). Weiterhin steht die Einstellung »HI 1 (Stufe 1)« zur Auswahl, die ca. ISO 3200 entspricht. Die Automatik (👑) und die Aufnahmeprogramme bieten außerdem die Einstellung »Automatik« an, bei der Empfindlichkeit je nach Beleuchtungssituation nach oben oder nach unten angepasst wird. Jedes Mal, wenn Sie mit dem Programmwählrad von P, S, A oder M zur Automatik (🚻) oder einem der Aufnahmeprogramme wechseln, wird wieder die Empfindlichkeitsautomatik (»Automatik«; Standardeinstellung) aktiviert.

#### Empfindlichkeit

Die ISO-Empfindlichkeit der Kamera ist die digitale Entsprechung zur Filmempfindlichkeit in der analogen Fotografie. Je höher die ISO-Empfindlichkeit, desto weniger Licht wird für ein zufrieden stellendes Belichtungsergebnis benötigt und desto kürzere Belichtungszeiten oder kleinere Blendenöffnungen können genutzt werden. Sie sollten jedoch beachten, dass bei höherer ISO-Empfindlichkeit mit einem Bildrauschen zu rechnen ist (vergleichbar mit der verstärkten Körnigkeit von Filmen mit hoher Empfindlichkeit). Bei Bildern, die mit einer ISO-Empfindlichkeit der Stufe »HI (Stufe 1)« aufgenommen werden, erfolgt eine automatische Rauschreduzierung, wodurch die Aufnahmedauer verlängert wird. Bei Bildern, die mit einer ISO-Empfindlichkeit der Stufe »HI (Stufe 1)« aufgenommen werden, erfolgt eine automatische Rauschreduzierung, wodurch sich die Aufnahmedauer um ungefähr 1 Sekunde pro Bild verlängert.

## ISO-Empfindlichkeit (W 73)

Die ISO-Empfindlichkeit kann auch über die Option »ISO-Empfindlichkeit« im Aufnahmemenü eingestellt werden.

## **2** 10 — ISO-Automatik (₩ 76)

Die Empfindlichkeitsautomatik steht für die Belichtungsprogramme P, S, A und M zur Verfügung. Bei der Einstellung »HI 1 (Stufe 1)« ist die Empfindlichkeitsautomatik deaktiviert.

#### **Ø** 11—♂-/Funktionstaste (₩ 77)

Die ISO-Empfindlichkeit kann auch durch Drehen des Einstellrads eingestellt werden.

Für die unten aufgelisteten Funktionen hat die Kamera werkseitige Standardvorgaben gespeichert. Um die Funktionen auf die Standardvorgaben zurückzusetzen, halten Sie die Tasten 📾 und 🗨 mehr als zwei Sekunden lang gleichzeitig gedrückt (beide Tasten sind mit einem grünen Punkt gekennzeichnet). Der Monitor wird während des Zurücksetzens kurz ausgeschaltet. Die Einstellungen der Individualfunktionen bleiben unverändert erhalten.





Option	Standardvorgabe
Bildqualität (🕌 30)	JPEG Normal
Bildgröße (🕌 30)	L (3.008 × 2.000 Pixel)
Weißabgleich (W 49)*	Automatik
ISO-Empfindlichkeit (🔠 37)	
auto und Aufnahmeprogramme	Automatik
P, S, A, M	200
Aufnahmesteuerung (🔠 32)	Einzelbild
Fokussteuerung ( <b>¿¿;</b> 23)	AF-A
AF-Messfeldsteuerung ( <b>**</b> 24)	
AUTO, 🚱, 🌊, 🗻, 😂, 🔯, P, S, A, M	Nächstes Objekt
*	Dynamisch
<b>.</b>	Einzelfeld

Option	Standardvorgabe
Belichtungsmessung (W 45)	Matrixmessung
Blitzbelichtungskorrektur (¥48)	±0
Belichtungskorrektur (🔀 47)	±0
Blitzeinstellung (😿 34)	
aug, Ź, ♣, ₩	Automatik
<u> </u>	Automatik mit Lang- zeitsynchronisation
P, S, A, M	Aufhellblitz
Programmverschiebung ( <b>3</b> 40)	Aus

<sup>\*</sup> Feinabstimmung ( 70) wird auf 0 zurückgesetzt.

Im Anhang finden Sie eine weitere Liste mit Standardeinstellungen (W 113).

# P, S, A und M

Die Belichtungsprogramme P, S, A und M bieten gegenüber den Aufnahmeprogrammen eine größere Kontrolle über die Kameraeinstellungen und ermöglichen u.a. eine individuelle Anpassung der Belichtung (1874), des Weißabgleichs und der Bildoptimierung. Die vier Belichtungsprogramme unterscheiden sich in der Art der Belichtungssteuerung:

	Programm	Beschreibung
P	Programmautomatik (** 40)	Die Kamera stellt die für eine optimale Belichtung erforderliche Belichtungszeit und Blende automatisch ein. Ideale Einstellung für Schnappschüsse und andere Situationen, in denen wenig Zeit für Kameraeinstellungen bleibt.
S	Blendenautomatik (** 41)	Die Belichtungszeit kann manuell vorgegeben werden. Die Kamera stellt die dazu passende, für eine optimale Belichtung erforderliche Blende automatisch ein. Ideale Einstellung, um Motive in ihrer Bewegung »einzufrieren« oder um Bewegungsunschärfe zu erzeugen.
A	Zeitautomatik (** 42)	Die Blende kann manuell vorgeben werden. Die Kamera stellt die dazu passende, für eine optimale Belichtung erforderliche Belichtungszeit automatisch ein. Mit diesem Belichtungsprogramm können Sie steuern, ob der Hintergrund scharf oder unscharf abgebildet wird.
М	Manuelle Belichtungs- steuerung (83)	Sowohl Belichtungszeit als auch Blende können manuell vorgegeben werden. Für- Langzeitbelichtungen wählen Sie die Einstellung »Bulb« oder »«.
		<u> </u>



**Bei prozessorgesteuerten Objektiven, die über einen Blendenring verfügen**, muss am Objektiv die kleinste Blendenöffnung (höchster Blendenwert) eingestellt werden. Dies gilt nicht für G-Nikkore, da diese keinen Blendenring besitzen.


**Objektive ohne CPU** können nur bei manueller Belichtungssteuerung (M) verwendet werden (bei anderen Belichtungsprogrammen ist der Auslöser gesperrt). Stellen Sie die Blende in diesem Fall mit dem Blendenring des Objektivs ein. Das Belichtungsmesssystem der Kamera und eine Reihe anderer Funktionen können nicht genutzt werden (N) 97).

# **№** 10 — ISO-Automatik (**₩** 76)

Mit dieser Individualfunktion kann die Empfindlichkeitsautomatik für die Programme P, S, A und M aktiviert werden.

## Belichtungszeit und Blende

Ein und dasselbe Belichtungsergebnis kann mit unterschiedlichen Zeit-Blenden-Kombinationen erzielt werden. Je nach Kombination können Sie gezielt Bewegungsunschärfe erzeugen, Motive in ihrer Bewegung »einfrieren« oder die Schärfentiefe steuern. Die folgenden Abbildungen zeigen, wie sich unterschiedliche Kombinationen von Belichtungszeit und Blende auf das Belichtungsergebnis auswirken.




# P: Programmautomatik

Bei Programmautomatik stellt die Kamera die für eine optimale Belichtung erforderliche Belichtungszeit und Blende automatisch ein. Ideale Einstellung für die meisten Aufnahmesituationen. Die Programmautomatik eignet sich besonders für Schnappschüsse und andere Situationen, in denen Belichtungszeit und Blende von der Kamera automatisch eingestellt werden sollen.

So fotografieren Sie mit Programmautomatik:

1 Stellen Sie das Programmwählrad auf P ein.



**7** Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen Sie scharf und lösen Sie aus.

## Programmverschiebung

Bei Programmautomatik (P) können Sie durch Drehen des Einstellrads eine andere, gleichwertige Kombination von Belichtungszeit und Blende auswählen (Programmverschiebung). Drehen Sie das Einstellrad nach rechts, um die Blende zu öffnen (kleinere Blendenwerte) und den Hintergrund unschärfer abzubilden bzw. um eine kürzere Belichtungszeit vorzugeben und Motive in ihrer Bewegung einzufrieren. Drehen Sie das Einstellrad nach links, um die Blende zu schließen (hohe Blendenwerte) und die Schärfentiefe zu vergrößern bzw. um mit einer längeren Belichtungszeit zu fotografieren und Bewegungsunschärfe zu erzeugen. Alle Wertekombinationen führen zu ein und demselben Belichtungsergebnis. Bei aktivierter Programmverschiebung wird im Sucher das Symbol angezeigt. Um wieder die Standardkombination aus Blende und Belichtungszeit zu aktivieren, drehen Sie das Einstellrad, bis die Anzeige erlischt. Die Standardkombination wird auch wie-




derhergestellt, wenn Sie zwischenzeitlich mit dem Programmwählrad ein anderes Programm ausgewählt oder die Kamera ausgeschalten hatten.

# S: Blendenautomatik

Bei Blendenautomatik wählen Sie eine Belichtungszeit zwischen 30s und ¼.000 s aus. Die Kamera stellt automatisch die dazu passende Blende ein, mit der eine optimale Belichtung erzielt wird. Mit langen Belichtungszeiten können Sie gezielt Bewegungsunschärfe als gestalterisches Element einsetzen. Kurze Belichtungszeiten bieten sich an, um Motive in ihrer Bewegung »einzufrieren«.

So fotografieren Sie mit Blendenautomatik:

1 Stellen Sie das Programmwählrad auf S ein.



2 Drehen Sie das Einstellrad, bis die gewünschte Belichtungszeit im Sucher angezeigt wird. Sie können die Belichtungszeit auch auf dem Monitor überprüfen, wenn Sie die Taste adrücken.



Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen Sie scharf und lösen Sie aus.

#### Belichtungszeit und Verwacklungsunschärfe


Um unscharfe Aufnahmen durch eine unruhige Kamerahaltung zu vermeiden, sollte die Belichtungszeit stets kürzer als der Kehrwert der verwendeten Brennweite sein (in Sekunden). Wenn das Objektiv beispielsweise eine Brennweite von 300mm hat, wählen Sie eine kürzere Belichtungszeit als ½300s. Bei längeren Belichtungszeiten wird die Verwendung eines Stativs empfohlen. Um Verwacklungsunschärfe zu vermeiden, können Sie auch die ISO-Empfindlichkeit erhöhen (37), das integrierte Blitzgerät (34) oder ein externes Blitzgerät (optionales Zubehör) verwenden (39), die Kamera auf ein Stativ montieren oder ein Objektiv mit Bildstabilisator verwenden.

# A: Zeitautomatik

Bei Zeitautomatik stellen Sie die Blende ein. Die Kamera wählt automatisch die dazu passende Belichtungszeit, mit der eine optimale Belichtung erzielt wird. Mit einer kleinen Blendenöffnung (hoher Blendenwert) lässt sich die Schärfentiefe vergrößern, sodass sowohl Vordergrund als auch Hintergrund scharf abgebildet werden. Große Blendenöffnungen (kleiner Blendenwert) hingegen verringern die Schärfentiefe.

So fotografieren Sie mit Zeitautomatik:

1 Stellen Sie das Programmwählrad auf A ein.



Drehen Sie das Einstellrad, bis die gewünschte Blende im Sucher angezeigt wird. Sie können die Blende auch auf dem Monitor überprüfen, wenn Sie die Taste drücken.




Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen Sie scharf und lösen Sie aus.

# M: Manuelle Belichtungssteuerung

Bei manueller Belichtungssteuerung stellen Sie sowohl Belichtungszeit als auch Blende selbst ein. Die Belichtungszeit kann auf einen Wert im Bereich von 30s bis <sup>1</sup>/400s oder auf Langzeitbelichtung (bull b) eingestellt werden, bei der Sie das Ende der Belichtungszeit während der Aufnahme selbst bestimmen. Die wählbaren Blendenstufen hängen vom verwendeten Objektiv ab.

So fotografieren Sie mit manueller Belichtungssteuerung:

Stellen Sie das Programmwählrad auf **M** ein.



Wählen Sie die Belichtungszeit mit dem Einstellrad (siehe Abbildung unten links). Um anstelle der Belichtungszeit die Blende zu wählen (siehe Abbildung unten rechts), halten Sie die Taste ((a)) gedrückt, während Sie das Einstellrad drehen. Sie können die Werte für Belichtungszeit und Blende auch auf dem Monitor überprüfen, wenn Sie die Taste drücken. Ob mit der gewählten Zeit-Blenden-Kombination eine korrekte Belichtung erzielt wird, sehen Sie anhand der Belichtungsskala (siehe unten).





**3** Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen Sie scharf und lösen Sie aus.

#### Belichtungsskala

Wenn ein Objektiv mit CPU montiert und nicht die Einstellung hat hausgewählt ist, zeigt die Belichtungsskala auf dem Monitor und im Sucher den Grad der Über- bzw. Unterbelichtung an, der nach den aktuellen Belichtungseinstellungen zu erwarten ist. Wenn die aktuellen Belichtungseinstellungen außerhalb des Belichtungsumfangs des Messsystems liegen, blinkt die Belichtungsskala.

Anzeige	Beschreibung	
	Optimale Belichtung.	
+ 0	Wenn Teilstriche rechts von der Null aufleuchten, ist das Bild unterbelichtet. Das abgebildete Beispiel (links) zeigt eine Unterbelichtung um ½LW.	
+ 0	Wenn Teilstriche links von der Null aufleuchten, ist das Bild überbelichtet. Das abgebildete Beispiel (links) zeigt eine Überbelichtung von mehr als 2LW.	

Wenn die Individualfunktion 10 (**»ISO-Automatik**«; **3**76) auf **»Ein**« eingestellt ist, passt die Kamera die Empfindlichkeit bei einer Änderung von Belichtungszeit oder Blende möglicherweise automatisch an. In diesen Fällen bleibt das Belichtungsergebnis gleich und die auf der Belichtungsskala angezeigte Belichtung ändert sich nicht.

#### Langzeitbelichtung

In der Einstellung »bulb« oder »--«, können Sie eine Langzeitbelichtung erstellen, um beispielsweise Aufnahmen bei Nacht von bewegten Lichtern, vom Sternenhimmel oder von einem Feuerwerk zu machen. Um Verwacklungsunschärfe zu vermeiden, die durch eine unruhige Kamerahaltung oder durch Drücken des Auslösers verursacht wird, sollten Sie ein Stativ und einen Fernauslöser (optionales Zubehör; 😿 33, 103) verwenden.

Belichtungszeit	Beschreibung
»bulb«	Der Verschluss bleibt geöffnet, solange der Auslöser gedrückt gehalten wird.
	Diese Einstellung setzt die Infrarot-Fernbedienung ML-L3 (optional erhältlich) voraus. Stellen Sie die Kamera auf manuelle Belichtungssteuerung (M) ein und wählen Sie die Einstellung »Bulb«. Aktivieren Sie nun die Aufnahmesteuerung »Fernauslöser« oder »Fernauslöser mit Vorlaufzeit« (W 33). Der Verschluss wird geöffnet, wenn der Auslöser an der Fernbedienung gedrückt wird, und bleibt 30 Minuten lang geöffnet. Sie können die Langzeitbelichtung vor Ablauf der 30 Minuten beenden, indem Sie den Auslöser an der Fernbedienung ein zweites Mal drücken.



35 s, Blende 25

Um bei Langzeitbelichtungen die Stromversorgung über die gesamte Belichtungszeit sicherzustellen, sollten Sie einen vollständig aufgeladenen Akku einsetzen oder die Kamera mit einem optionalen Netzadapter vom Typ EH-5 oder EH-5a und einem Akkufacheinsatz EP-5 ( 103) an dass Stromnetz anschließen. Bei Langzeitbelichtungen besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit für Bildrauschen. Stellen Sie daher vor der Aufnahme die Funktion »Rauschreduzierung« im Aufnahmemenü auf »Ein« ein.

# Belichtuna

#### Belichtungsmesssung




Je nach gewählter Belichtungsmessmethode führt die Kamera unterschiedliche Berechnungen durch, um eine optimale Belichtung zu erzielen. Folgende Messmethoden stehen für die Belichtungsprogramme P, S, A oder M zur Auswahl (bei allen anderen Programmen wird die Matrixmessung verwendet):

	Messmethode	Beschreibung
	Matrixmessung	Empfohlene Einstellung für die meisten Situationen. Die Kamera misst die Helligkeitsverteilung und die Farbe innerhalb eines großen Bereichs des Bildfelds und berücksichtigt dabei den Bildaufbau und die Entfernung zum Motiv. Das Ergebnis ist eine naturgetreue Abbildung.
()	Mittenbetont	Die Kamera misst die Lichtverteilung im gesamten Bildfeld, legt aber den Messschwer- punkt auf den mittleren Bildbereich. Ideal für Porträtaufnahmen.
•	Spotmessung	Die Kamera nimmt die Belichtungsmessung nur im jeweils aktiven Fokusmessfeld vor (wenn die Funktion »Messfeldsteuerung« auf »Nächstes Objekt« eingestellt ist, ist die Spotmessung auf das mittlere Fokusmessfeld eingeschränkt; 😿 24). Die Spotmessung stellt sicher, dass das Motiv auch dann korrekt belichtet wird, wenn der Hintergrund sehr viel heller oder dunkler ist als das Motiv.


#### **Belichtungsmessung**

Die Belichtungsmessung steht nur für prozessorgesteuerte Objektive (Objektive mit CPU) zur Verfügung. Bei der Matrixmessung wird die optimale Belichtung mithilfe eines 420-Segment-RGB-Sensors ermittelt. Nikon empfiehlt, Nikkor-Objektive vom Typ D oder G zu verwenden, da mit diesen Objektiven die Entfernung zum Motiv mit in die Berechnung der optimalen Belichtung einfließt (3D-Color-Matrixmessung II; W 97). Bei anderen prozessorgesteuerten Objektiven wird die Entfernung zum Motiv nicht berücksichtigt (Color-Matrixmessung II).

Prozessorgesteuerte Objekte erkennen Sie an den CPU-Kontakten, G- und D-Nikkore am Buchstaben auf dem Objektivtubus. G-Nikkore verfügen nicht über einen Blendenring.




Prozessorgesteuertes Objektiv



G-Nikkor



D-Nikkor



Die Belichtungsmessmethode kann auch im Menü »Individualfunktionen« eingestellt werden.


#### **Belichtungs-Messwertspeicher**

Bedienung

AE-L/AF-L-Taste

Wenn sich das Motiv bei mittenbetonter Messung nicht in der Bildmitte und bei Spotmessung nicht im aktiven Fokusmessfeld befindet, basiert die Belichtung möglicherweise auf den Lichtverhältnissen im Hintergrund. Die Aufnahme ist dann nicht korrekt belichtet. Um eine falsche Belichtung zu vermeiden, sollten Sie in diesen Fällen den Belichtungs-Messwertspeicher verwenden.

- Stellen Sie das Programmwählrad auf P, S oder A ein und aktivieren Sie die mittenbetonte Messung oder die Spotmessung (der Belichtungs-Messwertspeicher kann nicht mit dem Belichtungsprogramm M kombiniert werden).
- 2 Richten Sie die Kamera so auf das Motiv, dass es sich in der Bildmitte (bei mittenbetonter Messung) oder innerhalb des ausgewählten Fokusmessfelds (bei Spotmessung) befindet. Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt und vergewissern Sie sich, dass der Schärfeindikator (●) im Sucher angezeigt wird. Halten Sie dann den Auslöser in dieser Position gedrückt und achten Sie darauf, dass das anvisierte Motiv die Bildmitte bzw. das aktive Fokusmessfeld nicht verlässt. Drücken Sie die AE-L/AF-L-Taste, um die Belichtungswerte zu speichern.



Bei aktiviertem Belichtungs-Messwertspeicher leuchtet im Sucher die Anzeige »**EL**« auf.

• (E) (25 F5.8 source (2)

Halten Sie die AE-L/AF-L-Taste weiterhin gedrückt, wählen Sie einen neuen Bildausschnitt und lösen Sie aus.





### Belichtungseinstellungen bei aktiviertem Messwertspeicher

Bei aktiviertem Belichtungs-Messwertspeicher können Sie die folgenden Belichtungseinstellungen ändern, ohne die ermittelte Belichtung zu verlieren.

Programm	Mögliche Einstellung
Programmautomatik	Belichtungszeit und Blende (Programmverschiebung; 🞖 40)
Blendenautomatik	Belichtungszeit
Zeitautomatik	Blende

Die neuen Einstellungen können im Sucher und auf dem Monitor überprüft werden. Bitte beachten Sie, dass die Belichtungsmessmethode bei aktivem Belichtungs-Messwertspeicher nicht verändert werden kann. Eine vorgenommene Änderungen der Messmethode wird jedoch sofort wirksam, sobald die Fixierung der Belichtung aufgehoben wird.

## 12 — AE-L/AF-L-Taste (\( \bigcirc 77 \))

Diese Individualfunktion legt die Funktionsweise der AE-L/AF-L-Taste fest.

## 13 — Belichtungsspeicher (W 77)

Diese Individualfunktion legt fest, ob der Auslöser zum Fixieren der Belichtung verwendet werden kann.

#### Belichtungskorrektur



Mit einer Belichtungskorrektur können Sie die von der Kamera ermittelte Belichtung im Bereich von ±5LW anpassen, um Motive heller oder dunkler abzubilden (die Schrittweite der Einstellung beträgt ½LW). Eine Belichtungskorrektur kann nur bei den Belichtungsprogrammen P, S und A vorgenommen werden und sollte mit mittenbetonter Belichtungsmessung oder Spotmessung kombiniert werden ( 45). Als Faustregel kann gelten: Stellen Sie einen positiven Korrekturwert ein, wenn das Motiv dunkler als der Hintergrund ist, und einen negativen Wert, wenn das Motiv heller als der Hintergrund ist.

Den Wert der Belichtungskorrektur können Sie in den Aufnahmeinformationen auf dem Monitor ablesen. Um die Belichtungskorrektur wieder zu deaktivieren, stellen Sie den Wert  $\pm 0$  ein. Bitte beachten Sie, dass eine vorgenommene Belichtungskorrektur nicht zurückgesetzt wird, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.










Keine Belichtungskorrektur

+2LW



Sie können eine Belichtungskorrektur auch einstellen, indem Sie die Taste durücken und das Einstellrad drehen. Der Wert der Belichtungskorrektur wird im Sucher und in den Aufnahmeinformationen auf dem Monitor angezeigt (nur bei P, S und A). Die Sucheranzeige ist rechts abgebildet.



## Blitzbelichtungskorrektur



Bei den Belichtungsprogrammen P, S, A und M können Sie – wenn Sie mit Blitz fotografieren möchten – eine Blitzbelichtungskorrektur im Bereich von –3LW bis +1LW vornehmen, um das Helligkeitsverhältnis zwischen dem Motiv im Vordergrund und dem Hintergrund zu beeinflussen (die Schrittweite der Einstellung beträgt ½LW). Bei einer Blitzbelichtungskorrektur wird die Leistung des Blitzgeräts angepasst. Eine Erhöhung der Blitzleistung bietet sich an, um das Motiv heller abzubilden. Eine Verringerung der Blitzleistung ist sinnvoll, wenn störende Reflexe des Blitzlichts abgeschwächt werden sollen.


Den Wert der Blitzbelichtungskorrektur können Sie in den Aufnahmeinformationen auf dem Monitor ablesen. Um die Blitzbelichtungskorrektur wieder zu deaktivieren, stellen Sie den Wert ±0 ein. Bitte beachten Sie, dass eine vorgenommene Blitzbelichtungskorrektur nicht zurückgesetzt wird, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.



Die Blitzbelichtungskorrektur kann auch in Verbindung mit den Nikon-Blitzgeräten SB-400, SB-600 und SB-800 sowie der IR-Blitzfernsteuerungseinheit SU-800 genutzt werden (W 99).

Die 3-Taste (212

Sie können eine Blitzbelichtungskorrektur auch einstellen, indem Sie die Tasten () () und (2) gleichzeitig drücken und das Einstellrad drehen. Der Wert der Blitzbelichtungskorrektur wird im Sucher und in den Aufnahmeinformationen auf dem Monitor angezeigt. Die Sucheranzeige ist rechts abgebildet.



🙎 8 — Blitzbelichtungskorrektur (🔠 76)

Die Blitzbelichtungskorrektur kann auch im Menü »Individualfunktionen« eingestellt werden.

# Weißabgleich



Durch den Weißabgleich wird eine natürliche Farbwiedergabe sichergestellt, ganz gleich, unter welcher Beleuchtung Sie fotografieren. Für die meisten Lichtquellen empfiehlt sich der automatische Weißabgleich. Falls erforderlich, können Sie auch eine der Beleuchtung entsprechende Einstellung auswählen. Bei den Belichtungsprogrammen P, S, A und M können Sie die folgenden Einstellungen wählen (bei den Aufnahmeprogrammen wird jeweils die Einstellung »Automatisch« aktiviert):

	Option	Beschreibung
AUT0	Automatisch	Die Kamera nimmt einen automatischen Weißabgleich vor. Empfohlene Einstellung für die meisten Situationen.
*	Kunstlicht	Für Aufnahmen bei Glühlampenlicht.
	Leuchtstofflampe	Für Aufnahmen bei Leuchtstofflampenlicht.
*	Direktes Sonnenlicht	Für Tageslichtaufnahmen bei direktem Sonnenlicht.
4	Blitzlicht	Für Aufnahmen mit dem integrierten Blitzgerät oder mit externen Nikon-Blitz- geräten.
2	Bewölkter Himmel	Für Tageslichtaufnahmen bei bewölktem Himmel.
<b>1</b> ///.	Schatten	Für Tageslichtaufnahmen, bei denen sich das Motiv im Schatten befindet.
PRE	Eigener Messwert	Die Art der Beleuchtung (genauer: die Farbtemperatur) kann anhand eines grauen oder weißen Referenzobjekts am Aufnahmeort gemessen werden. Alternativ kann auch der Weißabgleichswert eines bereits aufgenommenen Bildes übernommen werden (W 70).

## 🔛 Weißabgleich (Ж 70)

Mit der Funktion »**Weißabgleich**« im Aufnahmemenü können Sie nicht nur die der Situation entsprechende Beleuchtungsart einstellen. Es ist auch möglich, für die vorgegebenen Beleuchtungsarten eine Feinabstimmung vorzunehmen (um im gegebenen Fall eine noch natürlichere Farbwiedergabe zu erreichen), die Beleuchtung am Aufnahmeort exakt zu messen oder den Weißabgleichswert eines bereits aufgenommenen Bildes zu übernehmen.

#### **№** 11—🖄-/Funktionstaste (**₩** 77)

Der Weißabgleich kann auch mithilfe des Einstellrads eingestellt werden.

# Bildwiedergabe und Drucken

# Wiedergabe von Bildern auf dem Monitor

Drücken Sie die Taste , um das zuletzt aufgenommene Bild auf dem Monitor anzuzeigen. Bilder, die im Hochformat aufgenommen wurden, werden auch auf dem Monitor im Hochformat angezeigt (siehe Abbildung rechts).



In der Einzelbildwiedergabe können folgende Aktionen ausgeführt werden:

Aktion	Taste	Beschreibung	
Zu anderen Bildern blättern	oder oder	Drücken Sie den Multifunktionswähler rechts oder drehen Sie das Einste rad nach rechts, um Bilder in der Reihenfolge anzuzeigen, in der Sie aufg nommen wurden. Drücken Sie den Multifunktionswähler links od drehen Sie das Einstellrad nach links, um die Aufnahmen in umgekehr Reihenfolge durchzublättern.	
Bildinformationen anzeigen		Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um Informationen zum ausgewählten Bild einzublenden (😿 51).	
Einzoomen (Dar- stellung vergrö- ßern)	P	Gibt das Bild in einer vergrößerten Ansicht wieder (🔀 53).	
Bild löschen	<b>a</b>	Löscht das aktuelle Bild (🔠 54).	
Bild schützen	<b>Æ</b> ( <b>○¬¬</b> )	Schützt das aktuelle Bild vor versehentlichem Löschen (154).	
Bildindex anzeigen	<b>@</b>	Blendet den Bildindex ein (W 52).	
Zur Aufnahmebe- reitschaft zurück- kehren	Auslöser oder 🖸	Wenn Sie zur Aufnahmebereitschaft zurückkehren möchten, drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt oder die Taste 📵.	
Menüs einblenden	MENU	Aktiviert die Menüsteuerung (W 63).	
Bild bearbeiten	<b>⊙</b>	Erstellt vom aktuellen Bild eine bearbeitete Kopie (🔀 89).	
Aufnahmeinformationen anzeigen	info	Blendet die Aufnahmeinformationen ein (🔀 22).	

## 🗐 Orientierung (🔀 88)/Anzeige im Hochformat (跃 66)

Diese beiden Individualfunktionen legen fest, ob Aufnahmen, die im Hochformat aufgenommen wurden, auch bei der Wiedergabe auf dem Monitor im Hochformat angezeigt werden (anstatt »liegend« wiedergegeben zu werden).

## 7—Bildkontrolle (\\75)

Diese Individualfunktion bestimmt, ob Bilder direkt nach der Aufnahme einen kurzen Moment auf dem Monitor angezeigt werden.

#### 🙎 15 — Ausschaltzeiten (🔀 78)

Mit dieser Individualfunktion können Sie die Ausschaltzeiten für den Strom sparenden Ruhezustand festlegen (wie lange der Monitor eingeschaltet bleibt, wenn Sie die Kamera nicht benutzen).


#### **Bildinformationen**

Bei der Einzelbildwiedergabe werden über dem Bild Bildinformationen eingeblendet. Es stehen mehrere Seiten mit Bildinformationen zur Verfügung. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um in folgender Reihenfolge durch die Seiten zu blättern: Dateiinformationen ↔ Aufnahmedaten, Seite 1 ↔ Aufnahmedaten, Seite 2 ↔ Bildbearbeitungshistorie (nur für bearbeitete Kopien) ↔ Hervorhebung der Spitzlichter ↔ RGB-Histogramm ↔ Dateiinformationen.

#### **Dateiinformationen**

1	Schutzstatus	54
2	Symbol für Bildbearbeitung	89
3	Bildnummer/	
	Gesamtanzahl der Bilder	
4	Ordnername	85

5	Bildqualität30
6	Aufnahmedatum11, 83
7	Uhrzeit der Aufnahme11, 83
8	Dateiname31
9	Bildgröße 30



#### Aufnahmedaten, Seite 1

1	Schutzstatus	.54
2	Symbol für Bildbearbeitung	.89
3	Typbezeichnung der Kamera	
4	Belichtungsmessung	45
5	Belichtungszeit39-	-44
6	Blende39-	-44

I	7	Aufnahme- oder Belichtungs-
		programm4
	8	Belichtungskorrektur47
	9	Brennweite1
	10	Blitzsteuerung78, 99
	11	Bildnummer/
		Gesamtanzahl der Bilder



#### Aufnahmedaten, Seite 2

1 Schutzstatus	54
2 Symbol für Bildbearbeitung	89
3 Bildoptimierung	68
4 ISO-Empfindlichkeit 1	
5 Weißabgleich/Weißabgleichs	,-
Feinabstimmung49	, 70
6 Bildgröße/Bildqualität	30
1.Wird rot angezeigt, wenn die	Fmp

	7	Tonwertkorrektur	69
)	8	Scharfzeichnung	69
,	9	Farbwiedergabe/Farbton	69
,		Farbsättigung	
	11	Bildkommentar <sup>2</sup>	84
)	12	Bildnummer/	
)		Gesamtanzahl der Bilder	
pf	ind	lichkeit gegenüber dem von (	der



2.Es werden nur die ersten 15 Buchstaben angezeigt.


# Bildbearbeitungshistorie 1

1	Schutzstatus54
	Symbol für Bildbearbeitung89
	Bildbearbeitungshistorie: Listet alle Bildbearbeitungsschritte (Bildver-
	sionen) auf, die mit den Funktionen des Bildbearbeitungsmenüs vorge-
	nommen wurden (\$\mathbb{W}\$ 89). Die zuletzt vorgenommene Bearbeitung wird

an oberster Stelle aufgeführt.

4 Bildnummer/Gesamtanzahl der Bilder

1. Wird angezeigt, wenn es sich um eine bearbeitete Kopie handelt, die mit einer der Funktionen des Bildbearbeitungsmenüs erzeugt wurde.



#### Hervorhebung der Spitzlichter

Spitzlichter sind die hellsten Bereiche eines Bildes. Meist handelt es sich um überbelichtete Bereiche, in denen keine Details mehr sichtbar sind. Diese Bereiche wirken »ausgewaschen«


- 3 Spitzlichter (kenntlich gemacht durch einen blinkenden Rahmen)
- 4 Bildnummer/Gesamtanzahl der Bilder



#### Histogramm

Das Histogramm stellt die statistische Verteilung der Tonwerte im Bild dar. An der horizontalen Achse ist die Helligkeit der Pixel aufgetragen, wobei sich dunkle Pixel links und helle Pixel rechts befinden. Die vertikale Achse gibt die Anzahl der Pixel pro Helligkeitsstufe wieder. Bitte beachten Sie, dass das Histogramm nur als Anhaltspunkt dient und sich von dem eines Bildbearbeitungsprogramms unterscheiden kann.

- 1 Schutzstatus......54
- 2 Symbol für Bildbearbeitung.....89
- 3 Bildnummer/
- Gesamtanzahl der Bilder 4 Histogramm



# Anzeigen mehrerer Bilder: Der Bildindex

Um zum Bildindex mit vier oder neun Miniaturen zu wechseln, drücken Sie in der Einzelbildwiedergabe die Taste . Bei angezeigtem Bildindex können folgende Aktionen ausgeführt werden:



Aktion	Taste	Beschreibung	
Mehr Bilder anzei- gen	<b>(8</b> )	Wechselt von der Einzelbildwiedergabe zum Bildindex mit vier Miniaturen bzw. vom Bildindex mit vier Miniaturen zur Ansicht mit neun Miniaturen.	
Weniger Bilder anzeigen	•	Wechselt vom Bildindex mit neun Miniaturen zum Bildindex mit vier Miniaturen bzw. zurück zur Einzelbildwiedergabe.	
Bild wiedergeben	OK)	Zeigt das im Bildindex markierte Bild in der Einzelbildansicht an.	
Bild markieren	oder	Verwenden Sie den Multifunktionswähler oder das Einstellrad, um ein Bild zu markieren.	
Bild löschen	Ó	Löscht das markierte Bild (15 54).	
Bild schützen	AFE (O-II)	Schützt das markierte Bild vor versehentlichem Löschen (😿 54).	
Zur Aufnahmebe- reitschaft zurück- kehren	Auslöser oder 🖸	Wenn Sie zur Aufnahmebereitschaft zurückkehren möchten, drücken S den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt oder die Taste 📵.	
Menüs einblenden	MENU	Aktiviert die Menüsteuerung (W 63).	
Aufnahmeinforma- tionen anzeigen	into	Blendet die Aufnahmeinformationen ein (🔀 22).	

# Detailansicht: Die Ausschnittvergrößerung

Drücken Sie die Taste **3**, um von dem Bild, das in der Einzelbildansicht wiedergegeben wird, eine Ausschnittvergrößerung anzuzeigen. Während einer Ausschnittvergrößerung können folgende Aktionen ausgeführt werden:



Aktion	Taste	Beschreibung	
Einzoomen und Auszoomen  Sichtbaren Ausschnitt verschieben	aste ②∕	Drücken Sie die Taste  um einen Bildbereich vergrößert wiederzugeben. Die maximale Vergrößerung beträgt ca. das 19-fache (große Bilder), 15-fache (Bilder mittlerer Größe) oder 10-fache der Einzelbildansicht (kleine Bilder). Drücken Sie die Taste  um die Ansicht zu verkleinern. Drücken Sie bei eingezoomten Bildausschnitt den Multifunktions wähler oben, unten, links oder rechts, um den sichtbaren Ausschnit innerhalb des Bildes zu verschieben. Wenn Sie den Multifunktionswähle gedrückt halten, wird der sichtbare Ausschnitt schnell verschoben. Wen Sie die Darstellungsgröße ändern, wird eine Miniatur des vollständigen Bildes eingeblendet, in der der sichtbare Ausschnitt durch einen gelben Rahmen gekennzeichnet ist.	
Zu anderen Bildern blättern		Drehen Sie das Einstellrad, um zu anderen Bildern zu blättern. Der gewählte Vergrößerungsfaktor der Ausschnittvergrößerung und die Position des Ausschnitts werden beibehalten.	
Ausschnittvergrö- ßerung beenden	<u>OK</u>	Zur Vollbildwiedergabe zurückkehren.	
Bild löschen	ð	Löscht das aktuelle Bild (15 54).	
Bild schützen	AEL (O-11)	Schützt das aktuelle Bild vor versehentlichem Löschen (😿 54).	
Zur Aufnahmebe- reitschaft zurück- kehren	Auslöser oder 🖸	Wenn Sie zur Aufnahmebereitschaft zurückkehren möchten, drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt oder die Taste 📵.	
Menüs einblenden	MENU	Aktiviert die Menüsteuerung (🔀 63).	
Aufnahmeinformationen anzeigen	info	Blendet die Aufnahmeinformationen ein (\$\mathbb{E}\) 22).	

#### Schützen von Bildern vor versehentlichem Löschen

Bei der Bildwiedergabe (Einzelbildansicht, Bildindex oder Ausschnittvergrößerung) können Sie das angezeigte bzw. ausgewählte Bild durch Drücken der Taste als geschützt kennzeichnen. Geschützte Bilder lassen sich weder mit der Taste noch mit dem Befehl »Löschen« aus dem Wiedergabemenü löschen. Unter Windows besitzen geschützte Bilder das Dateiattribut »Schreibgeschützt«. Bitte beachten Sie, dass das Schutzkennzeichen nicht verhindert, dass die Bilder beim Formatieren der Speicherkarte unwiderruflich gelöscht werden (W 13,81).


Drücken Sie die Taste (11), um das angezeigte bzw. markierte Bild zu schützen. Geschützte Bilder werden mit dem Symbol (12) gekennzeichnet.



Wenn Sie das Schutzkennzeichen eines Bildes wieder aufheben möchten (etwa um es doch zu löschen), zeigen Sie es in der Einzelbildansicht oder Ausschnittvergrößerung an bzw. markieren es im Bildindex und drücken anschließend die Taste (RE). Das Schutzkennzeichen wird danach nicht mehr angezeigt.

#### Löschen einzelner Bilder

Zeigen Sie das Bild, das Sie löschen möchten, in der Einzelbildansicht oder Ausschnittvergrößerung an bzw. markieren Sie es im Bildindex. Drücken Sie die Taste , um das aktuell angezeigte bzw. markierte Bild zu löschen. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Drücken Sie die Taste erneut, um das Bild zu löschen. Wenn Sie das Bild doch nicht löschen möchten, drücken Sie die Taste .









# Anschluss an einen Computer, Drucker oder Fernseher

# Anschließen an einen Computer

Die Kamera kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel an einen Computer angeschlossen werden. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software PictureProject lassen sich die aufgenommenen Bilder von der Kamera zum Computer übertragen. Die Bilder können mit PictureProject verwaltet, nachbearbeitet und gedruckt werden.

#### Vor dem Anschließen der Kamera

Installieren Sie PictureProject von der mitgelieferten Installations-CD. Um zu verhindern, dass die Datenübertragung vorzeitig abbricht, sollten Sie einen vollständig aufgeladenen Akku in die Kamera einsetzen. Laden Sie im Zweifelsfall den Akku sicherheitshalber vollständig auf, oder versorgen Sie die Kamera über einen optionalen Netzadapter vom Typ EH-5 oder EH-5a und einen Akkufacheinsatz EP-5 mit Strom (25 103).

Wählen Sie vor dem Anschließen der Kamera an den Computer im Systemmenü der Kamera die Option »USB« und wählen Sie das richtige LISR-Protokoll aus (siehe unten)

Betriebssystem *	USB-Protokoll	
Windows Vista (32-bit-Version von Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate) Windows XP (Home Edition/Professional)	Wählen Sie »MTP/PTP«oder» Mass Storage«	
Mac OS X 10.3.9 oder 10.4.x	wass storage«	
W(   2000 P ( ;	Wählen Sie »Mass	



\* Nähere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie auf den Nikon-Websites (siehe Seite x).

StorageǠ


† Wählen Sie NICHT die Option »MTP/PTP«. Wenn Sie die Option »MTP/PTP« wählen, wird beim Anschließen der Kamera an Computer der Hardware-Assistent von Windows angezeigt. Klicken Sie in diesem Fall auf »Abbrechen«, um den Hardware-Assistenten zu schließen, und trennen Sie die USB-Verbindung zwischen Kamera und Computer. Wählen Sie nun im Menü der Kamera die Option »Mass Storage« aus.

## Anschließen des USB-Kabels

Windows 2000 Professional

- Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis das Betriebssystem gestartet ist.
- Schalten Sie die Kamera aus.

Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel wie in der Abbildung gezeigt an. Achten Sie beim Anschließen darauf, die Stecker nicht zu verkanten oder zu beschädigen. Schließen Sie die Kamera direkt an die USB-Schnittstelle des Computers an und nicht an einen USB-Hub oder an eine Tastatur



4 Schalten Sie die Kamera ein. PictureProject erkennt die Kamera automatisch, und PictureProject Transfer wird gestartet. Wenn unter »USB« das USB-Protokoll »Mass Storage« ausgewählt ist, erscheint die rechts abgebildete Meldung. (Wenn stattdessen die Option »MTP/PTP« gewählt ist, werden die normalen Aufnahmeinformationen angezeigt.)



- 5 Übertragen Sie die Bilder mithilfe von PictureProject zum Computer. Nähere Informationen zum Übertragen von Bildern finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD).
- Wenn unter »**USB**« die Option »**MTP/PTP**« eingestellt ist, können Sie die Kamera nach beendeter Übertragung ausschalten und das USB-Kabel abziehen. Wenn »**Mass Storage**« ausgewählt ist, muss die Kamera zuerst wie unten beschrieben vom System abgemeldet werden.

#### Windows Vista/Windows XP

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware sicher entfernen« ( ) und wählen Sie den Befehl »**USB-Massenspeichergerät** entfernen«



#### Windows 2000 Professional

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« (S) und wählen Sie den Befehl »**USB-Massenspeicher anhalten**«



#### Mac OS X

Ziehen Sie das Symbol der Kamera (»NIKON D40«) auf das Auswurfsymbol im Dock (dieses Symbol erscheint an der Stelle des Papierkorbs).



## Während der Übertragung

Schalten Sie die Kamera nicht aus und ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab, solange die Übertragung läuft.

#### Camera Control Pro

Mit der Software Camera Control Pro (optional erhältlich; W 103) kann die Kamera von einem Computer aus gesteuert werden. Stellen Sie vor dem Anschließen an der Kamera unter »USB« (W 84) das Protokoll »MTP/PTP« ein. Wenn Camera Control Pro gestartet ist, erscheint im Sucher und in den Aufnahmeinformationen auf dem Monitor die Anzeige »PC«.

Beim Programmstart prüft Capture NX, ob eine neue Version im Internet bereitsteht (setzt eine bestehende Internetverbindung voraus). Bitte aktualisieren Sie das Programm auf die neueste Version.


# Drucken von Bildern

Zum Drucken von Bildern bestehen die folgenden Möglichkeiten:

- Schließen Sie die Kamera direkt an einen Drucker an und drucken Sie die Bilder von der Kamera aus (nur für JPEG-Dateien; siehe unten).
- Setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkarten-Steckplatz eines Druckers ein (Einzelheiten dazu finden Sie im Handbuch des Druckers). Wenn der Drucker den DPOF-Standard unterstützt (17), können die zu druckenden Bilder mit der Option »Druckauftrag (DPOF)« (16) ausgewählt werden.
- Bringen Sie die Speicherkarte zu einem Dienstleister mit Entwicklungslabor oder Digitaldruckstation. Wenn das Drucksystem des Dienstleisters den DPOF-Standard unterstützt (W 117), können die zu druckenden Bilder mit der Option »**Druckauftrag (DPOF)**« (W 61) ausgewählt werden.
- Übertragen Sie die Bilder zum Computer ( 55) und drucken Sie sie mithilfe von PictureProject oder Capture NX (separat erhältlich; 103) aus. Dies ist die einzige Methode, die für das Drucken von NEF-(RAW)-Bildern zur Verfügung steht.

#### Drucken über eine direkte USB-Verbindung

Wenn Sie die Kamera an einen Pictbridge-kompatiblen Drucker anschließen, können Sie Bilder, die im JPEG-Format gespeichert sind, direkt von der Kamera ausdrucken (17). Eine optimale Druckwiedergabe ist gewährleistet, wenn Sie schon bei der Aufnahme auf optimale Einstellungen achten. Stellen Sie die Kamera auf P, S, A oder M ein und wählen Sie im Menü »Bildoptimierung« (18) 68) unter »Benutzerdefiniert > Farbwiedergabe« die Option »Ia (sRGB)« oder »Illa (sRGB)«.



### Drucken über eine direkte USB-Verbindung

Wenn die rechts abgebildete Meldung angezeigt wird, ist beim Drucken ein Fehler aufgetreten. Prüfen Sie die Funktionsbereitschaft Ihres Druckers. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die Option »Fortsetzen« zu markieren, und drücken Sie anschließend die Taste 0K, um den Druckvorgang fortzusetzen. Wählen Sie »Abbrechen«, um den Druckauftrag abzubrechen, ohne die restlichen Bilder zu drucken.



NEF-(RAW)-Bilder können nicht über eine direkte USB-Verbindung gedruckt werden. NEF-(RAW)-Dateien werden zwar im Druckauswahldialog angezeigt (W 60), können aber nicht ausgewählt werden.

#### Anschließen an einen Drucker

Achten Sie vor dem Drucken darauf, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Laden Sie im Zweifelsfall den Akku sicherheitshalber vollständig auf, oder versorgen Sie die Kamera über einen optionalen Netzadapter vom Typ EH-5 oder EH-5a und einen Akkufacheinsatz EP-5 (optionales Zubehör; 2013) mit Strom.


1 Wählen Sie im Menü »USB« die Option »MTP/PTP« (**W** 84).



- **7** Schalten Sie den Drucker ein.
- **3** Schalten Sie die Kamera aus.



4 Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel wie in der Abbildung gezeigt an. Achten Sie beim Anschließen darauf, die Stecker nicht zu verkanten oder zu beschädigen.



5 Schalten Sie die Kamera ein. Auf dem Monitor wird zunächst das PictBridge-Logo eingeblendet. Anschließend wird die PictBridge-Wiedergabeansicht angezeigt. Fahren Sie mit »Drucken einzelner Bilder« (59) oder »Drucken mehrerer Bilder« (60) fort.







Drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, um zu weiteren Aufnahmen zu blättern, oder drücken Sie die Taste , um das aktuelle Bild vergrößert wiederzugeben ( 53). Drücken Sie die Taste , um sechs Bilder gleichzeitig anzuzeigen. Mit dem Multifunktionswähler können Sie ein Bild auswählen. Drücken Sie die Taste , um das markierte Bild in der Einzelbildwiedergabe anzuzeigen.

#### Drucken einzelner Bilder

Um das in der PictBridge-Wiedergabeansicht aktuell ausgewählte Bild zu drucken, drücken Sie die Taste **OK**. Es erscheint das rechts abgebildete Menü. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um eine Option zu markieren. Drücken Sie den Multifunktionswähler anschließend rechts, um eine Einstellung vorzunehmen.



04	D	
Option	Beschreibung	
Papierfor- mat	Es erscheint das rechts abgebildete Menü. Es stehen folgende Papier- formate zur Auswahl: »Druckervorgabe« (Standardformat des ver- wendeten Druckers), 89 x 127 mm, 127 x 178 mm, 100 x 150 mm, 4x6in., 203 x 254 mm, Letter, A3 und A4. Drücken Sie den Multifunk- tionswähler oben oder unten, um das gewünschte Papierformat zu markieren, und drücken Sie anschließend die Taste 0K, um die Auswahl zu bestätigen und zum Druckmenü zurückzukehren.	M Papierformat
Anzahl Seiten	Es erscheint das rechts abgebildete Menü. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die Anzahl der Druckexemplare (max. 99) auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste <b>0K</b> , um die Auswahl zu bestätigen und zum Druckmenü zurückzukehren.	Anzahl Seiten  (OK)  1~99
Rand	Es erscheint das rechts abgebildete Menü. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die Option » <b>Druckervorgabe</b> « (Standardeinstellung des aktuellen Druckers), » <b>Mit Rand drucken</b> « (Bild wird mit weißem Rand gedruckt) oder » <b>Randlos</b> « auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste <b>0K</b> , um die Auswahl zu bestätigen und zum Druckmenü zurückzukehren.	Rand  LiDruckervorgabe (98)  Mit Rand drucken  Randlos
Zeitstem- pel	Es erscheint das rechts abgebildete Menü. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die Option » <b>Druckervorgabe</b> « (Standardeinstellung des aktuellen Druckers), » <b>Mit Zeitstempel</b> « (Aufnahmedatum und -uhrzeit werden in das Bild eingedruckt) oder » <b>Ohne Zeitstempel</b> « zu markieren. Drücken Sie anschließend die Taste <b>0K</b> , um die Auswahl zu bestätigen und zum Druckmenü zurückzukehren.	Zeitstempel  ZiDruckervorgabe (9R)  Mit Zeitstempel  Ohne Zeitstempel
Beschnei-	Es erscheint das rechts abgebildete Menü. Um das Menü zu verlassen, ohne das Bild zu beschneiden, markieren Sie die Option » <b>Abbrechen</b> « und drücken die Taste <b>OK</b> . Wenn Sie das Bild beschneiden möchten, markieren Sie die Option » <b>Ränder entfernen</b> « und drücken den Multifunktionswähler rechts.	Ränder entfernen Abbrechen
den	Wenn »Ränder entfernen« ausgewählt wurde, wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt. Verwenden Sie die Tasten 🕄 und 😂, um die Größe des zu beschneidenden Ausschnitts einzustellen, und verschieben Sie den Ausschnitt gegebenenfalls mit dem Multifunktionswähler. Drücken Sie die Taste 0K, um zum Druckmenü zurückzukehren.	Beschneiden  Q: Q

Markieren Sie die Option »**Druck starten**« und drücken Sie die Taste **0K**, um den Druckvorgang zu starten. Sie können den Druckvorgang jederzeit anhalten, indem Sie die Taste **0K** drücken. Nach Abschluss des Druckvorgangs wird wieder die PictBridge-Wiedergabeansicht eingeblendet.

# Papierformat, Rand und Zeitstempel

Wählen Sie »Druckervorgabe«, um mit den aktuellen Druckereinstellungen zu drucken. Es können nur Optionen ausgewählt werden, die vom aktuell verwendeten Drucker unterstützt werden.

1

#### Drucken mehrerer Bilder

Wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig oder einen Indexprint drucken möchten, auf dem alle Bilder als Miniaturen zu sehen sind (nur für Bilder im JPEG-Format), aktivieren Sie die PictBridge-Wiedergabeansicht und drücken die Taste . Es erscheint das rechts abgebildete Menü. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um eine Option zu markieren. Drücken Sie den Multifunktionswähler anschließend rechts, um eine Einstellung vorzunehmen.




Option	Beschreibung
Drucken	Drucken Sie die ausgewählten Bilder aus (siehe unten).
Druck (DPOF)	Druckt alle Bilder, die in den aktuellen Druckauftrag aufgenommen sind (1861).
Indexprint	Druckt einen Indexprint aller Bilder im JPEG-Format (maximal 256). Es erscheint die rechts abgebildete Übersicht. Drücken Sie die Taste OK, um Druckeinstellungen vorzunehmen. Wählen Sie das Papierformat, ob Sie mit oder ohne Rand drucken möchten und ob ein Zeitstempel in die Bilder eingedruckt werden soll (Einstellmöglichkeiten siehe vorherige Seite). Wenn Sie ein zu kleines Papierformat wählen, wird eine Warnmeldung ausgegeben. Markieren Sie die Option »Druck starten« und drücken Sie die Taste OK, um den Druckvorgang zu starten. Nach Abschluss des Druckvorgangs wird wieder das PictBridge-Menü eingeblendet.


#### Drucken ausgewählter Bilder

Wenn Sie die Option » Drucken« wählen, wird das in Schritt 1 abgebildete Menü angezeigt.



**Prucken** 





Blenden Sie die Druckoptionen ein. Wählen Sie das Papierformat, ob Sie mit oder ohne Rand drucken möchten und ob ein Zeitstempel in die Bilder eingedruckt werden soll (Einstellmöglichkeiten siehe Seite 59). Markieren Sie die Option »Druck starten« und drücken Sie die Taste OK, um den Druckvorgang zu starten. Nach Abschluss des Druckvorgangs wird wieder das PictBridge-Menü eingeblendet.

#### Unterbrechen des Druckvorgangs

Um den Druckvorgang abzubrechen und zur PictBridge-Wiedergabeansicht zurückzukehren, drücken Sie die Taste OK.

#### Erstellen eines Druckauftrags: Druckauftrag

Mit der Funktion »**Druckauftrag (DPOF)**« im Wiedergabemenü können Sie digitale Druckaufträge anlegen, um Bilder auf PictBridge-kompatiblen Druckern und anderen Druckern auszudrucken, die den DPOF-Standard unterstützen. Wenn Sie die Option »**Druckauftrag (DPOF)**« im Wiedergabemenü auswählen, wird das unter Schritt 1 abgebildete Menü angezeigt.



Wählen Sie Bilder aus und stellen Sie für jedes Bild die Anzahl der Abzüge ein (siehe Schritt 1 bis 3 auf der vorherigen Seite). Bilder im NEF-(RAW)-Format können nicht zum Drucken ausgewählt werden.



Blenden Sie die dazugehörigen Optionen ein. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts:

- Dateneinbelichtung: Drucken Sie die Belichtungszeit und Blende auf alle Bilder des Druckauftrags.
- Datumseindruck: Drucken Sie das Aufnahmedatum auf alle Bilder des Druckauftrags.

Um den Druckauftrag abzuschließen und das Menü zu verlassen, wählen Sie »**Fertig**« und drücken die Taste OK.

Wenn Sie die Bilder, die in den aktuellen Druckauftrag aufgenommen sind, direkt von der Kamera auf einem angeschlossenen PictBridge-Drucker ausdrucken möchten, wählen Sie im PictBridge-Menü die Option »**Druck (DPOF)**« und gehen wie im Abschnitt »Drucken ausgewählter Bilder« vor. Vor dem Ausdrucken der Bilder können Sie den Druckauftrag beliebig ändern (**3** 60). Die DPOF-Optionen zum Eindrucken des Aufnahmedatums bzw. von Belichtungszeit und Blende werden nicht unterstützt, wenn Sie über eine direkte USB-Verbindung drucken. Um das Aufnahmedatum mit Auszudrucken, verwenden Sie stattdessen die Option »**Zeitstempel**« im PictBridge-Menü.



Die Option »**Druckauftrag (DPOF)**« kann nicht verwendet werden, wenn auf der Speicherkarte nicht genügend Speicherplatz für das Speichern des Druckauftrags vorhanden ist.

Druckaufträge können nicht korrekt gedruckt werden, wenn Bilder mit einem Computer gelöscht werden, nachdem der Druckauftrag erstellt wurde.

# Wiedergabe von Bildern auf einem Fernseher

Mithilfe des Videokabels EG-D100 (optionales Zubehör; \$\footnote{\text{M}}\$ 103) können Sie die Kamera an einen Fernseher oder Videorekorder anschließen, um Bilder wiederzugeben oder auf Video aufzunehmen. Die Verwendung eines optionalen Netzadapters EH-5 oder EH-5a mit einem Akkufacheinsatz EP-5 wird für eine längere Wiedergabe empfohlen (\$\footnote{\text{M}}\$ 103).


Wählen Sie die entsprechende Videonorm (W 83) aus (in Europa gilt die PAL-Norm).



2 Schalten Sie die Kamera aus. Bitte beachten Sie: Das Videokabel darf nur angeschlossen und abgezogen werden, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.



Schließen Sie das Videokabel wie in der Abbildung gezeigt an.



Stecker für den Fernseher/Videorekorder

Stecker für die Kamera

- **▲** Stellen Sie am Fernseher den Videokanal ein.
- 5 Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu starten. Während der Wiedergabe werden die Bilder auf dem Fernseher angezeigt; der Monitor der Kamera bleibt ausgeschaltet. Sie können die Bilder während der Wiedergabe auf Video aufzeichnen.



# Menühilfe

# Die Menüoptionen der Kamera

Die meisten Optionen für Aufnahme, Wiedergabe und Systemkonfiguration können über die Kameramenüs ausgewählt werden. Drücken Sie die Taste aum die Menüs einzublenden.



Es stehen die Menüs »Wiedergabe«, »Aufnahme«, »Individualfunktionen«, »System« oder »Bildbearbeitung« zur Auswahl (siehe unten).

Wenn das Symbol »?« angezeigt wird, kann durch Drücken der Taste Hilfe zur aktuellen Option aufgerufen werden.




Der Laufbalken zeigt an, an welcher Stelle im Menü Sie sich befinden.

Die aktuelle Einstellung einer Option wird durch ein Symbol kenntlich gemacht.


Der aktuelle Menüpunkt wird hervorgehoben.

	Menü	Beschreibung
▶	Wiedergabe	Wählen Sie Einstellungen für die Wiedergabe aus und verwalten Sie die Bilder auf der Speicherkarte ( <b>8</b> 65).
Ô	Aufnahme	Wähelen Sie Einstellungen für den Aufnahmebetrieb aus (🔀 68).
0	Individualfunktionen	Legen Sie individuelle Kameraeinstellungen fest (跃 74).
Y	System	Formatieren Sie Speicherkarten und legen Sie grundlegende Kameraeinstellungen fest ( <b>W</b> 80).
Ø	Bildbearbeitung	Bearbeiten Sie Bilder auf der Speicherkarte und speichern Sie sie als separate Bildkopien ( <b>35</b> 89).

Mit dem Multifunktionswähler und der Taste OK können Sie in den Kameramenüs navigieren.



#### So ändern Sie Menüeinstellungen:



Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um die Menüs zu verlassen und zur Aufnahmebereitschaft zurückzukehren. Der Monitor wird ausgeschaltet.

# Wiedergabeoptionen: Das Wiedergabemenü

Das Wiedergabemenü enthält folgende Optionen (die angezeigten Optionen können hiervon abweichen, wenn im Systemmenü für »**Menü-auswahl**« die Option »**Benutzerdefiniert**« ausgewählt ist 👪 80). Weitere Informationen zur Navigation in den Menüs erhalten Sie unter »Die Menüoptionen der Kamera« (👪 63).



Option	Beschreibung	$\mathbb{Q}$
Löschen	Löschen Sie alle oder ausgewählte Bilder.	65
Wiedergabe- Ordner	Wählen Sie einen Ordner für die Wiedergabe aus.	66
Anzeige im Hochformat	Im Hochformat aufgenommene Bilder werden bei der Wiedergabe im Hochformat angezeigt.	66
Diashow	Geben Sie die Bilder in einer automatischen Diashow wieder.	67
Druckauftrag (DPOF)	Wählen Sie Bilder für den Druck aus.	67

#### Löschen

Das Menü »Löschen« enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Ausgewählte Bilder	Löschen Sie ausgewählte Bilder (siehe unten).
Alle	Löschen Sie alle Bilder im aktuell für die Wiedergabe ausgewählten Ordner.



Wenn sehr viele Bilder zum Löschen ausgewählt sind, kann der Löschvorgang längere Zeit in Anspruch nehmen.

#### Auswählen mehrerer Bilder

So wählen Sie mehrere Bilder zum Löschen aus:



Schließen Sie den Vorgang ab.

# Wiedergabe-Ordner

Dient zur Auswahl eines Ordners für die Wiedergabe:

Option	Beschreibung	
Aktuell (Stan- dardein- stellung)	Während der Wiedergabe werden nur Bilder des Ordners angezeigt, der aktuell unter »Ordner« im Systemmenü ausgewählt ist. Diese Option ist bei der Aufnahme eines Bildes automatisch aktiviert. Wenn eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt und diese Option aktiviert ist, bevor das erste Bild aufgenommen wird, wird im Wiedergabebetrieb auf dem Monitor die Meldung eingeblendet, dass der Ordner keine Bilder enthält. Wählen Sie die Option »Alle Ordner«, um die Wiedergabe zu starten.	
Alle Ordner	r zeigen Sie Bilder aus allen Ordnern auf der Speicherkarte an.	



Alle Vidiler Zeiger Sie Bilder aus allen Ordnern auf der Speienerkarte an.

Um den Ordner auszuwählen, in dem neu aufgenommene Bilder gespeichert werden sollen, wählen Sie die Option »**Ordner**« im Systemmenü (**85** 85).

# **Anzeige im Hochformat**

Wählen Sie »**Ein**«, um Bilder im Hochformat auf dem Kameramonitor anzuzeigen. Wenn für »**Orientierung**« (**88**) die Option »**Aus**« gewählt ist, werden die Bilder im Querformat angezeigt.





#### **Diashow**

Erstellen Sie eine Diashow der Bilder, die in dem aktuellen Wiedergabe-Ordner enthalten sind. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:

Option	Beschreibung
Bildintervall	Legen Sie fest, wie lange jedes Bild bei der Diashow angezeigt wird.
Start	Starten Sie die Diashow.



Während der Diashow können folgende Aktionen ausgeführt werden:

Aktion	Taste	Beschreibung	
Vorwärts blättern/ rückwärts blättern	<b>®</b>	Drücken Sie den Multifunktionswähler links, um zum vorherigen Bild zu blättern, oder rechts, um zum nächsten Bild zu blättern.	
Einblenden der Bildinformationen	<b>(3)</b>	Ändern Sie die angezeigten Bildinformationen ( 51).	
Anhalten der Diashow	OK)	Unterbrechen Sie die Diashow.	
Beenden der Diashow und Rückkehr zum Wiedergabemenü	HENU	Beenden Sie die Diashow und blenden Sie das Wiedergabemenü ein.	
Rückkehr zum Wiedergabebetrieb	<b>•</b>	Beenden Sie die Diashow und kehren Sie zur Einzelbilddarstellung (WS 50) oder zur Indexdarstellung (WS 52) zurück.	
Zum Aufnahmebetrieb zurückkehren	Auslöser	Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um zur Aufnahmebereitschaft zurückzukehren.	
Anzeigen der Aufnahmeinformationen	info	Blenden Sie die Aufnahmeinformationen ein (WS 22).	

Wenn die Diashow beendet oder mit der Taste wunterbrochen wird, wird das rechts abgebildete Menü eingeblendet. Wählen Sie »Neu starten«, um die Diashow erneut abzuspielen, oder »Stop«, um zum Wiedergabemenü zurückzukehren.



# **Druckauftrag (DPOF)**

Wählen Sie »Bilder auswählen«, um die Bilder auszuwählen, die auf einem PictBridge-Drucker oder einem DPOF-kompatiblen Ausgabegerät gedruckt werden sollen ( 57). Wählen Sie die Option »Druckauftrag löschen«, wenn Sie alle Bilder aus dem aktuellen Druckauftrag entfernen möchten.



# Aufnahmeoptionen: Das Aufnahmemenü

Das Aufnahmemenü enthält folgende Optionen (die angezeigten Optionen können hiervon abweichen, wenn im Systemmenü für »**Menüauswahl**« die Option »**Benutzerdefiniert**« ausgewählt ist \$\mathbb{W}\$ 80). Weitere Informationen zur Navigation in den Menüs finden Sie im Abschnitt »Die Menüoptionen der Kamera« (**\mathbb{S}** 63).



Option	Beschreibung	$\Box$
Bildoptimierung*	Optimieren Sie die Bilder der Aufnahmesituation entsprechend.	68-69
Bildqualität	Wählen Sie eine Bildqualität aus.	70
<b>Bildgröße</b> Wählen Sie eine Bildgröße aus.		70
Weißabgleich*	Wählen Sie eine Einstellung entsprechend der vorherrschenden Beleuchtung aus, um Bilder mit neutralen Farben aufzunehmen.	70
ISO-Empfindlichkeit	Erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit bei unzureichendem Umgebungslicht.	73
Rauschunterdrückung	Reduzieren Sie das bei hohen ISO-Werten und langen Belichtungszeiten auftretende Rauschen.	73

<sup>\*</sup> Verfügbar ausschließlich in P, S, A und M.

# Bildoptimierung (P, S, A und M)

Optimieren Sie Kontrast, Schärfe und andere Bildeigenschaften je nach Aufnahmesituation oder Verwendungszweck des Bildes.

	Option	Beschreibung
Ø N	<b>Normal</b> (Standard-vorgabe)	Empfohlene Einstellung für die meisten Situationen
ØS0	Weicher	Schwächt den Kantenkontrast ab, sodass natürlich wirkende Aufnahmen erstellt werden. Diese Einstellung eignet sich für Porträtaufnahmen oder Bilder, die am Computer nachbearbeitet werden sollen.
ØVI	Brillant	Verstärkt die Farbsättigung, den Kontrast und die Schärfe, um Bilder mit leuchtenden Farben (insbesondere Rot-, Grün- und Blautöne) zu erzeugen.
<b>ØVI</b> ⁺	Intensiv	Optimiert die Farbsättigung, den Kontrast und die Schärfe, um Bilder mit klaren Farben und scharfen Konturen zu erzeugen.
ØP0	Porträt	Schwächt die Kontraste im Bild ab und sorgt bei Hauttönen für eine ausgewogene Farbgebung und natürliche Wirkung.
<b>⊗BW</b>	Schwarzweiß	Bilder werden in Schwarzweiß aufgenommen.
ØØ	Benutzerdefiniert	Sie können die Bildoptimierungseinstellungen benutzerdefiniert anpassen (🔀 69).

# **Bildoptimierung**

Optimale Ergebnisse werden mit einem Nikkor-Objektiv vom Typ D oder G erzielt. Die Ergebnisse werden für die aktuellen Aufnahmebedingungen optimiert und variieren je nach Belichtung und Position des Motivs im Bild. Um bei einer Bilderserie konsistente Ergebnisse zu erhalten, wählen Sie »Benutzerdefiniert« und für die Scharfzeichnung, die Tonwertkorrektur und die Sättigung eine andere Einstellung als »Automatik«.

Bei anderen Einstellungen als »Benutzerdefiniert« wird der sRGB-Farbraum verwendet.

# Farbraum

Der Farbraum bestimmt die für die Farbreproduktion zur Verfügung stehende Farbskala. sRGB ist für allgemeine Zwecke geeignet, während Adobe RGB für gewerbliche Veröffentlichungen und Drucksachen verwendet wird.

#### Individuelle Einstellungen für die Bildoptimierung: Benutzerdefiniert

Wählen Sie **»Benutzerdefiniert**«, um für die folgenden Optionen eigene Einstellungen zu wählen. Markieren Sie **»Fertig**«, nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, und drücken Sie die Taste **OK**.

• Scharfzeichnung: Wählen Sie, wie stark die Konturen bei der Aufnahme scharf gezeichnet werden sollen. Für stark hervorgehobene Konturen wählen Sie eine hohe Einstellung, für weichere Konturen eine niedrigere.

Standardeinstellung: Automatik

• Tonwertkorrektur: Steuerung des Kontrasts. Durch eine niedrigere Einstellung können Sie Detailverlust in hellen Bereichen verhindern, der bei kontrastreichen Lichtverhältnissen, beispielsweise bei direktem Sonnenlicht, entstehen kann. Eine höhere Einstellung bewahrt Details, beispielsweise bei Nebellandschaften und anderen Motiven mit niedrigem Kontrast. Wählen Sie »Benutzerdefiniert«, um eine benutzerdefinierte





Gradationskurve auszuwählen, die mit Camera Control Pro (separat erhältlich; \bigodistantia) erstellt und in die Kamera geladen werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Camera Control Pro.

#### Standardeinstellung: Automatik

• Farbwiedergabe: Steuerung der Farbwiedergabe. Bilder, die mit den Farbmodi »la« und »llla« aufgenommen wurden, werden an den sRGB-Farbraum angepasst und sind für den Druck oder die sofortige Verwendung ohne weitere Bearbeitung geeignet. Wählen Sie den Farbmodus la für Porträtaufnahmen und Illa für Natur- oder Landschaftsaufnahmen. Der Farbmodus II wird an den Adobe RGB-Farbraum angepasst, der ein



breiteres Spektrum an Farben als sRGB unterstützt. Farbmodus II ist die bevorzugte Einstellung für Bilder, die umfassend nachbearbeitet werden sollen.

Standardeinstellung: IIIa (sRGB).

• Farbsättigung: Steuerung der Intensität von Farben. Wählen Sie die Option »Abgeschwächt«, um Bilder mit weniger gesättigten Farben zu erhalten, und die Option »Verstärkt«, um Bilder mit intensiveren Farben zu erhalten.

Standardeinstellung: Automatik

• Farbtonkorrektur: Der Farbton kann in Schritten von 3° auf einen Wert zwischen –9° bis +9° eingestellt werden (die Gradangaben beziehen sich auf den Farbkreis, der häufig zur Darstellung der Spektralfarben verwendet wird). Bei positiven Werten werden die Rottöne zu Orange, Grüntöne zu Blau und Blautöne zu Violett hin verschoben. Bei negativen Werten werden Rottöne zu Violett, Blautöne zu Grün und Grüntöne zu Gelb hin verschoben.





Standardeinstellung:  $\pm 0$ .



Die Farbmodi la und Illa werden für Bilder empfohlen, die ohne Bearbeitung gedruckt oder in Anwendungen angezeigt werden, die kein Farbmanagement unterstützen. Wenn die Anwendung Farbmanagement unterstützt, wählen Sie beim Öffnen von Bildern, die im Farbmodus II aufgenommen wurden, den Adobe RGB-Farbraum.

# **Bildqualität**

Wählen Sie eine Bildqualitätseinstellung (W 30).



# Bildgröße

Wählen Sie eine Bildgröße (W 30).



# Weißabgleich (P, S, A und M)

Für den Weißabgleich stehen neun Optionen zur Auswahl. Siehe »Referenz: Weißabgleich« (W 49).



#### Feinabstimmung des Weißabgleichs

Bei anderen Einstellungen als »**Eigener Messwert**«, kann der Weißabgleich mit einer Schrittweite von 1 im Bereich von +3 bis –3 vorgenommen werden (weitere Informationen zu Farbtemperaturwerten finden Sie im Anhang auf Seite 118). Wählen Sie niedrigere Werte, um Bildern einen leicht gelben oder roten Farbton zu verleihen. Höhere Weißabgleichswerte können ausgewählt werden, um Bildern einen bläulichen Farbton hinzuzufügen.

Bei Auswahl einer anderen Option als »Eigener Messwert« im Weißabgleichsmenü wird das rechts abgebildete Menü angezeigt. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten; um einen Feinabstimmungswert auszuwählen, drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl wirksam werden zu lassen und zum Aufnahmemenü zurückzukehren. Bei einem positivem Feinabstimmungswert wird in den Aufnahmeinformationen



neben dem Weißabgleichssymbol ein Pluszeichen (+), bei einem negativen Feinabstimmungswert ein Minuszeichen (–) angezeigt.

# **Eigener Messwert**

Ein eigener Messwert kann für den Weißabgleich gespeichert und auf eine Aufnahme angewendet werden, wenn die gewünschten Ergebnisse nicht mit anderen Einstellungen erzielt werden können, oder um den Weißabgleich an den einer vorhandenen Aufnahme anzupassen. Für die Anwendung eines eigenen Messwerts stehen zwei Optionen zur Auswahl:

Methode	Beschreibung
Direkte Messung	Für die Messung wird ein neutralgraues oder weißes Objekt unter der Beleuchtung aufgestellt, unter der später das eigentliche Motiv fotografiert werden soll. Der Weißabgleich wird von der Kamera gemessen ( 71).
Weißabgleich einer gespeicherten Aufnahme	Der Weißabgleich wird von einem Bild auf der Speicherkarte kopiert (W 72).

#### Weißabgleich auf Basis eines Messwerts

- 1 Stellen Sie ein neutralgraues oder weißes Objekt unter der Beleuchtung auf, unter der Sie später Ihr eigentliches Motiv fotografieren möchten. In Studioumgebungen kann hierfür eine Standard-Graukarte verwendet werden. Ändern Sie den von der Kamera ermittelten Belichtungswert. Verwenden Sie bei manueller Belichtungssteuerung (M) die Belichtungsskala, um die optimale Belichtung einzustellen.
- Zeigen Sie das Aufnahmemenü an und wählen Sie »Weißabgleich « > »Eigener Messwert «. (Um direkt mit Schritt 4 fortzufahren, ohne das Aufnahmemenü anzuzeigen, wählen Sie in den Aufnahmeinformationen für den Weißabgleich die Einstellung »Eigener Messwert «, wie auf Seite 49 beschrieben, und drücken die Taste »0K«).



Markieren Sie »Messen« und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts. Das rechts abgebildete Menü wird angezeigt. Markieren Sie »Ja« und drücken Sie die Taste 0K. (Um den Weißabgleich auf den letzten gemessenen Wert einzustellen und zur Aufnahmebetriebsart zurückzukehren, markieren Sie »Nein« und drücken Sie die Taste 0K).



Die Meldung »Nehmen Sie ein Bild eines sucherfüllenden grauen oder weißen Objekts unter der Beleuchtung der späteren Aufnahme auf« wird angezeigt. Wenn die Meldung ausgeblendet wird, blinken der Sucher und die Displays für die Weißabgleichsinformationen wie rechts dargestellt. Um den Vorgang abzubrechen, ohne einen Messwert für den Weißabgleich zu ermitteln, drücken Sie und wählen für den Weißabgleich eine andere Option aus.




Richten Sie die Kamera auf das Referenzobjekt, sodass es das gesamte Sucherbildfeld ausfüllt. Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt. Die Messung wird auch durchgeführt, wenn die Kamera nicht scharf gestellt hat.



Wenn die Kamera einen Wert für den Weißabgleich messen konnte, wird die Meldung »Referenzbild erstellt« angezeigt. Der Weißabgleich wird automatisch auf den gemessenen Wert eingestellt. Es wird keine Aufnahme auf der Speicherkarte gespeichert.




Wenn die rechts abgebildete Warnmeldung angezeigt wird, konnte die Kamera keinen Weißabgleichswert messen. Der Vorgang muss ab Schritt 2 wiederholt werden.



Wenn für die Individualfunktion 11 (**)**-**/Funktionstaste**) die Option **»Weißabgleich**« ausgewählt ist und der Weißabgleich auf Basis eines Messwerts vorgenommen wird, werden beim Drücken der **Fn** die in Schritt 4 dargestellten Symbole ca. 2s lang angezeigt. Ermitteln Sie den Weißabgleichsmesswert wie in den Schritten 5 und 6 beschrieben.

Alternativ kann eine von einem gespeicherten Bild übernommene Weißabgleichseinstellung für den Weißabgleich aktueller Aufnahmen verwendet werden. Wählen Sie im Aufnahmemenü die Option »Weißabgleich«>»Eigener Messwert«. Das in Schritt 1 dargestellte Menü wird angezeigt.



\* Um den zuletzt ermittelten Wert zu verwenden (W 71), markieren Sie »**Messen**« und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts.



† Um das aktuelle Quellbild zu verwenden, markieren Sie »Aktuelles Bild« und drücken Sie die Taste OK.



Markieren Sie das gewünschte Bild. <sup>‡</sup> Halten Sie die Taste ③ gedrückt, um das markierte Bild in der Einzelbilddarstellung anzuzeigen.



einstellung des markierten Bildes ein und kehren Sie

anschließend zum Aufnahmemenü zurück.

‡ Zwar können Sie auch Bilder anzeigen, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, für die Übernahme einer Weißabgleichseinstellung können jedoch nur Bilder verwendet werden, die mit der D40 aufgenommen wurden.

Wenn ein neuer Wert für den Weißabgleich gemessen wird, wird für den Weißabgleich auch dann der gemessene Wert verwendet, wenn im Menü für den eigenen Messwert die Option »**Bild verwenden**« ausgewählt wurde.

# ISO-Empfindlichkeit

Mit dieser Funktion kann die Lichtempfindlichkeit des Bildsensors (entsprechend ISO) angepasst werden ( 37).



# Rauschreduzierung

Bilder, die mit hoher Empfindlichkeit oder mit Belichtungszeiten von 1 Sekunden oder länger aufgenommen werden, weisen meist Bildstörungen in Form von zufällig verteilten Farb- und Helligkeitsabweichungen einzelner Pixel auf. Diese Störungen werden als Rauschen bezeichnet und können mit mit der Option »Rauschreduzierung« bei der Aufnahme verringert werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:



Option	Beschreibung
Aus (Standard- einstellung)	Bei ISO-Empfindlichkeiten bis 1600 wird die Rauschunterdrückung deaktiviert. Bei einer ISO-Empfindlichkeit von » <b>HI (Stufe 1)</b> « erfolgt noch eine minimale Rauschunterdrückung.
Ein	Bilder, die mit einer ISO-Empfindlichkeit von über ISO 800 oder mit Belichtungszeiten von etwa 1s oder länger aufgenommen wurden, können so bearbeitet werden, dass das Bildrauschen reduziert wird (wenn die Verschlusszeit 1s oder länger beträgt, verdoppelt sich die Zeit, die benötigt wird, um Bilder zu verarbeiten, bevor diese gespeichert werden. Zudem kann die Kapazität des Pufferspeichers sinken.). Während der Verarbeitung wird »Job nr« im unteren Bereich des Suchers angezeigt. Wenn die Kamera während der Verarbeitung ausgeschaltet wird, wird die Rauschunterdrückung nicht ausgeführt.

Die Rauschunterdrückung führt bei Serienaufnahmen zu einer niedrigeren Bildrate (232).

Mit Hilfe der Individualfunktionen können Sie eine individuelle Anpassung der Kameraeinstellungen vornehmen. Folgende Optionen sind verfügbar, wenn Sie im Systemmenü (380) für »Menüauswahl« die Option »Einfach« (Standardvorgabe) wählen:



Option	$\aleph$
R Zurücksetzen	74
1 Tonsignal	74
2 Autofokus	75
3 Messfeldsteuerung	75

Option	&
4 Aufnahmebetriebsart	75
5 Belichtungsmessung	75
6 Auslösesperre	75

Die folgenden Optionen werden im Menü der Individualfunktionen angezeigt, wenn für »**Menüaus-wahl**« die Einstellung »**Detailliert**« gewählt wird:

Option	$\aleph$
7 Bildkontrolle	75
8 Blitzbelichtungskorr.	76
9 AF-Hilfslicht	76
10 ISO-Automatik	76
11 👏-/Funktionstaste	77
12 AE-L/AF-L-Taste	77

Option	$\heartsuit$
13 Belichtungsspeicher	77
14 Integr. Blitzgerät	78
15 Ausschaltzeiten	78
16 Selbstauslöser	79
17 Fernauslöser	79

### R: Zurücksetzen

Wählen Sie »Ja«, um alle Individualfunktionen auf ihre Standardvorgaben zurückzusetzen. Im Anhang (₩ 113) finden Sie eine Liste mit Standardeinstellungen.



# 1: Tonsignal

Wenn die Standardeinstellung »**Ein**« aktiviert ist, gibt die Kamera in folgenden Fällen akustische Signale aus: Wenn die Kamera bei Einzelautofokus (»**AF-S**« oder beim Aufnehmen von unbewegten Objekten mit der Autofokussteuerung »**AF-A**«) scharf gestellt hat, oder wenn eine Aufnahme mit dem Selbstauslöser bzw. mit dem Fernauslöser mit Vorlaufzeit (**3** 33) oder mit Direktauslösung (**3** 33) belichtet wird. Bei deaktivierter Funktion (»**Aus**«) ertönt kein akustisches Signal. Die aktuelle Einstellung wird in den Aufnahmeinformationen angezeigt: Bei aktiviertem Tonsignal wird das Symbol **3**, bei deaktiviertem Tonsignal das Symbol **3** angezeigt (**3** 6).



<u>@</u>

#### 2: Autofokus

Wählen Sie eine Autofokussteuerung aus (23).



# 3: Messfeldsteuerung

Legen Sie fest, auf welche Art die Kamera bei aktiviertem Autofokus das Fokusmessfeld auswählt (\*\* 24, 25).



#### 4: Aufnahmebetriebsart

Die folgenden Aufnahmebetriebsarten stehen zur Verfügung: Einzelbild, Serienaufnahmen, Selbstauslöser und Fernauslöser (W 32).



# 5: Belichtungsmessung (nur in P, S, A und M)

Wählen Sie, wie die Kamera die Belichtung misst (W 45).



# 6: Auslösesperre

Wenn die Option »**Ein**« (Standardvorgabe) ausgewählt ist, wird der Auslöser deaktiviert, wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist. Wählen Sie die Option »**Aus**«, um den Auslöser auch bei fehlender Speicherkarte auslösen zu können. Die Aufnahmen werden mit dem Zusatz »Demo« auf dem Monitor angezeigt, jedoch nicht gespeichert.



# 7: Bildkontrolle

Wenn die Option »**Ein**« (Standardvorgabe) ausgewählt ist, werden Bilder nach der Aufnahme automatisch auf dem Monitor angezeigt (die Anzeigedauer ist von der für die Individualfunktion 15 ausgewählten Option abhängig: **Ausschaltzeiten**). Wenn die Option »**Aus**« aktiviert ist, können Aufnahmen durch Drücken der Taste auf dem Monitor angezeigt werden



# 8: Blitzbelichtungskorr. (nur in P, S, A und M)

Stellen Sie eine andere Blitzleistung ein (25 48).



# 

Wenn die Option »Ein« (Standardeinstellung) gewählt ist, leuchtet das AF-Hilfslicht bei unzureichendem Umgebungslicht, falls erforderlich, auf, um den Autofokus zu unterstützen (23). Wählen Sie die Option »Aus«, um das AF-Hilfslicht zu deaktivieren. Beachten Sie, dass der Autofokus bei deaktiviertem Hilfslicht nicht auf schwach beleuchtete Motive fokussieren kann



# 10: ISO-Automatik (nur in P, S, A und M)

Wenn die Option »Aus« (Standardvorgabe) gewählt ist, werden alle Aufnahmen stets mit dem vom Benutzer eingestellten ISO-Wert belichtet (37). Wenn die Option »Ein« aktiviert ist, wird die ISO-Empfindlichkeit automatisch angepasst, wenn mit der voreingestellten Empfindlichkeit keine optimale Belichtung erzielt werden kann (die Blitzleistung wird entsprechend angepasst). Der Maximalwert für die automatische ISO-Emp



findlichkeit kann mithilfe der Option »Max. Empfindlichkeit« ausgewählt werden. In den Belichtungsprogrammen P und A wird die Empfindlichkeit nur dann angepasst, wenn die im Menü »Längste Belichtungszeit« ausgewählte Belichtungszeit zu einer Unterbelichtung führen würde. (Wenn mit der ausgewählten maximalen Empfindlichkeit keine optimale Belichtung möglich ist, wählt die Kamera eine längere Verschlusszeit.)

Bei aktivierter Option (»**Ein**«) erscheint im Sucher und in den Aufnahmeinformationen auf dem Monitor die Anzeige »**ISO-A**«. Sofern kein Blitz verwendet wird, blinken diese Anzeigen, wenn die verwendete Empfindlichkeit von dem vom Benutzer vorgegebenen ISO-Wert abweicht. Bei höheren Empfindlichkeitseinstellungen ist die Wahrscheinlichkeit für ein Bildrauschen höher.




#### // ISO-Automatik

Wenn für die Empfindlichkeit die Option »HI 1 (Stufe 1)« vorgewählt ist, steht die ISO-Automatik nicht zur Verfügung. Bei der Verwendung eines Blitzgeräts sind Objekte im Vordergrund möglicherweise unterbelichtet, wenn diese bei langen Belichtungszeiten, im Tageslicht oder vor einem hellen Hintergrund aufgenommen werden. Wählen Sie eine andere Blitzeinstellung als die Langzeitsynchronisation oder fotografieren Sie mit A oder M und wählen Sie eine offenere Blende.

# 11: <ゝ)-/Funktionstaste

Legen Sie die Funktion der Fn-Taste fest.

Option	Beschreibung
<b>Selbstauslöser</b> (Standardeinstellung)	Drücken Sie die Fn-Taste, um den Selbstauslöser zu aktivieren (₩ 33).
Aufnahmebetriebsart	Drücken Sie die Fn-Taste und drehen Sie das Einstellrad, um eine Aufnahmebetriebsart auszuwählen (😿 32).
Bildqualität/-größe	Drücken Sie die Fn-Taste und drehen Sie das Einstellrad, um Bildqualität und Bildgröße auszuwählen ( <b>3</b> 29).
ISO-Empfindlichkeit	Drücken Sie die Fn-Taste und drehen Sie das Einstellrad, um die ISO-Empfindlichkeit auszuwählen (** 37).
Weißabgleich	Drücken Sie die Fn-Taste und drehen Sie das Einstellrad, um den Weißabgleich auszuwählen (nur in P, S, A und M; ₩ 49).



Bei allen Einstellungen außer »**Selbstauslöser**« (Standardvorgabe) wird in den Aufnahmeinformationen das Symbol **1** links neben der Option angezeigt, die mit Hilfe der **Fn**-Taste und des Einstellrads eingestellt werden kann (Nur bei Anzeige »Klassisch«; **3** 81).

#### 12: AE-L/AF-L-Taste

Legen Sie fest, welche Funktion mit der AE-L/AF-L-Taste ausgeführt werden soll.



Option	Beschreibung
<b>Belichtung &amp; Fokus</b> (Standardeinstel- lung)	Entfernung und Belichtungswerte werden gespeichert, solange die AE-L/AF-L-Taste gedrückt gehalten wird.
Nur Belichtung	Die Belichtungswerte werden gespeichert, solange AE-L/AF-L-Taste gedrückt wird. Die Entfernungseinstellung wird nicht gespeichert.
Nur Fokus	Die Entfernungseinstellung wird gespeichert, solange die AE-L/AF-L-Taste gedrückt wird. Die Belichtungswerte werden nicht gespeichert.
Nur Belichtung (halten)	Die Belichtung wird gespeichert, wenn die AE-L/AF-L-Taste gedrückt wird und bleibt so lange gespeichert, bis die Taste erneut gedrückt wird oder der Belichtungsmesser sich ausschaltet.
AF-Aktivierung	Die AE-L/AF-L-Taste startet die Autofokusmessung. Mit dem Auslöser kann nicht scharf gestellt werden.

# 13: Belichtungsspeicher

Wenn die Option »**Aus**« (Standardeinstellung) gewählt ist, wird die Belichtung nicht gespeichert, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Wenn die Option »**Ein**« ausgewählt ist, wird die Belichtung durch Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt gespeichert.



# 14: Integr. Blitzgerät (nur in P, S, A und M)

Wählen Sie eine Blitzbelichtungssteuerung für das integrierte Blitzgerät oder das optionale Blitzgerät SB-400.

**TTL** (Standardvorgabe): Die Blitzleistung wird den Aufnahmebedingungen entsprechend automatisch angepasst.

**Manuell**: Das Blitzgerät wird mit der im rechts gezeigten Menü ausgewählten Blitzleistung ausgelöst. Bei voller Leistung beträgt die Leitzahl des integrierten Blitzgeräts 18 (ISO 200, m, 20°C).

Das Symbol 🔀 blinkt im Sucher und in den Aufnahmeinformationen auf dem Monitor, wenn »**Manuell**« ausgewählt ist.

#### ✓ Das optionale Blitzgerät SB-400

Wenn das optionale Blitzgerät SB-400 auf dem Zubehörschuh der Kamera montiert ist, wird die Blitzbelichtungssteuerung für das SB-400 mit Hilfe der Individualfunktion 14 festgelegt. Der Name der Option wird automatisch in **Externes Blitzgerät** geändert.







#### 15: Ausschaltzeiten

Legen Sie fest, nach welcher Zeit sich der Monitor und der Belichtungsmesser (33 14) automatisch ausschalten, wenn keine Benutzereingabe erfolgt. Wählen Sie eine kürzere Ausschaltzeit, um den Akku zu schonen.



Option	Beschreibung
Kurz	Monitor und Belichtungsmesser schalten sich nach 4Sekunden automatisch aus. Wenn die Option » <b>Bildkontrolle</b> « aktiviert ist, werden die Bilder nach der Aufnahme 4Sekunden lang auf dem Monitor angezeigt (** 75).
Normal (Standard- einstellung)	Monitor und Belichtungsmesser schalten sich nach 8Sekunden automatisch aus. Wenn die Option » <b>Bildkontrolle</b> « aktiviert ist, werden die Bilder nach der Aufnahme 4Sekunden lang auf dem Monitor angezeigt (W 75).
Lang	Der Monitor schaltet sich nach 20 Sekunden, der Belichtungsmesser nach 1 Minute automatisch aus. Wenn die Option » <b>Bildkontrolle</b> « aktiviert ist, werden die Bilder 20 Sekunden lang nach der Aufnahme angezeigt ( <b>37</b> 5).
Benutzerdefi- niert	Wählen Sie für die Ausschaltzeit des Monitors und die Dauer der Bildkontrolle 4Sekunden, 8 Sekunden, 20Sekunden, 1 Minute oder 10 Minuten. Wählen Sie als Ausschaltzeit für den Belichtungsmesser 4 Sekunden, 8 Sekunden, 20 Sekunden, 1 Minute oder 30 Minuten aus.

Beachten Sie, dass sich die Aufnahmeinformationen automatisch ausschalten, wenn die Belichtungsmessung deaktiviert wird. Wenn ein Fernauslöser verwendet wird (33), bleiben Monitor und Belichtungsmesser entsprechend der mit Individualfunktion 17 (**Fernauslöser**; 79) eingestellten Zeit eingeschaltet.

## Ausschaltzeiten

Unabhängig von der ausgewählten Einstellung schaltet sich der Belichtungsmesser nicht automatisch aus, wenn die Kamera mit einem optionalen Netzadapter vom Typ EH-5 oder EH-5a und einem Akkufacheinsatz EP-5 betrieben wird (\*\* 103). Die Kamera schaltet sich nicht automatisch aus, wenn sie an einen Computer (\*\* 55) oder Pict-Bridge-Drucker angeschlossen wird (\*\* 57).

#### 16: Selbstauslöser

Legen Sie die Vorlaufzeit des Selbstauslösers fest (\$\sum 33\$). Standardmäßig sind 10 Sekunden voreingestellt.



### 17: Fernauslöser

Legen Sie die Bereitschaftszeit der Kamera bei Fernauslösebetrieb (mit oder ohne Vorlaufzeit) fest. Wenn die Kamera innerhalb der Bereitschaftszeit kein Signal vom Fernauslöser erhält, wir der Fernauslösebetrieb beendet. (33). Wählen Sie eine kürzere Zeit, um Akkustrom zu sparen. Die Standardeinstellung ist eine Minute.



Das Systemmenü enthält die nachfolgend aufgeführten Optionen. (Die angezeigten Optionen können hiervon abweichen, wenn für die Option »Menüauswahl« die Einstellung »Benutzerdefiniert« gewählt ist. Weitere Informationen über die Menüsteuerung finden Sie im Abschnitt »Die Menüoptionen der Kamera« (W 63).



Folgende Optionen sind verfügbar, wenn für | Wählen Sie für »Menüauswahl« die Einstellung »Menüauswahl« die Einstellung »Einfach« (Stan- | »Detailliert«, damit zusätzlich die folgenden dardvorgabe) ausgewählt ist:

Option	$\Theta$
Menüauswahl	80–81
Formatieren	81
Informationsanzeige	81–82
Info-Automatik	83
Weltzeit	83
Monitorhelligkeit	83
Videonorm	83
Sprache (LANG)	84
Bildkommentar	84
USB	84

Optionen angezeigt werden:

85
86
86
86
87
88

#### Menüauswahl

Wählen Sie aus, welche Optionen in den Menüs angezeigt werden sollen.

Option	Beschreibung
Einfach	Im Menü der Individualfunktionen (🔀 74) und im Systemmenü
(Standardein-	werden nur die grundlegenden Optionen angezeigt (siehe oben).
stellung)	In den anderen Menüs werden alle Optionen angezeigt.
Detailliert	Zeigt alle Optionen an.
Benutzerdefiniert  Niert  Zeigt nur ausgewählte Optionen an.	



So wählen Sie die anzuzeigenden Menüoptionen mithilfe der Option »Benutzerdefiniert« aus:

Markieren Sie die Option »Benutzerdefiniert« und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts. Eine Liste mit Menünamen wird angezeigt.



Markieren Sie einen Menünamen und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts. Die im ausgewählten Menü verfügbaren Optionen werden wie rechts dargestellt aufgelistet (die Abbildung zeigt die Optionen des Wiedergabemenüs). Die Option »Menüauswahl« im Systemmenü kann nicht ausgewählt werden.



3 Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um Optionen zu markieren, und anschließend rechts, um eine Option auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuheben. Ausgewählte Optionen sind mit einem Häkchen gekennzeichnet.



Markieren Sie »**Fertig**« und drücken Sie »**0K**«, um zur Liste der Menünamen (siehe Schritt 1) zurückzukehren. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Menüs zu bearbeiten.



Markieren Sie in der Liste der Menünamen die Option »**Fertig**« und drücken Sie »**0K**«, um zum Systemmenü zurückzukehren.



#### **Formatieren**

Wählen Sie »**Formatieren**«, um die Speicherkarte zu formatieren. Beachten Sie, dass beim Formatieren Bilder und andere Daten, die auf der Speicherkarte gespeichert sind, ausnahmslos und unwiderruflich gelöscht werden. Sie sollten daher alle Dateien, die Sie behalten möchten, vor der Formatierung der Speicherkarte zu einem Computer übertragen.



#### Formatieren von Speicherkarten

Schalten Sie die Kamera nicht aus und nehmen Sie nicht die Speicherkarte heraus, solange der Formatierungsvorgang nicht abgeschlossen ist.

# **Informationsanzeige**

Wählen Sie beim Fotografieren mit den Aufnahmeprogrammen (\*\*), (\*\*










Das Erscheinungsbild Klassisch ist unten dargestellt.

Anzeige für Blitzbelichtungskorrektur

des externen Blitzgeräts......101



Im Vergleich zum Erscheinungsbild »**Grafisch**« zeichnet sich das Erscheinungsbild »**Hintergrund**« durch ein vom Benutzer ausgewähltes Hintergrundbild aus. Außerdem werden Belichtungszeit und Blende nicht angezeigt (**3** 6). So wählen Sie für das Erscheinungsbild »**Hintergrund**« ein Bild aus:



21 Weißabgleichseinstellung .......49

 22 Bildgröße
 30

 23 Bildgualität
 30

1 Markieren Sie die Option »**Hintergrund auswählen**« und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts. Die Bilder auf der Speicherkarte werden wie rechts dargestellt angezeigt.



2 Drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, um ein Bild zu markieren. Halten Sie die Taste @ gedrückt, um das markierte Bild in der Einzebilddarstellung anzuzeigen.



Drücken Sie »0K«, um das markierte Bild auszuwählen und zum Systemmenü zurückzukehren. Das Hintergrundbild wird gespeichert und beim Einblenden der Aufnahmeinformationen angezeigt, wenn das Erscheinungsbild Hintergrund ausgewählt ist. Ein zu einem früheren Zeitpunkt gespeichertes Hintergrundbild (einschließlich des ab Werk gespeicherten Hintergrundbildes) wird gelöscht, sobald ein neues Hintergrundbild gespeichert wird, und kann nicht wiederhergestellt werden. Das Hintergrundbild kann weder bei der Bildwiedergabe angezeigt noch auf eine Speicherkarte übertragen werden.

#### Info-Automatik

Legen Sie fest, ob die Aufnahmeinformationen beim Fotografieren mit den Aufnahmeprogrammen (\*\*),



aufgenommen wurde. Aktivieren Sie die Einstellung »**Info-Automatik**«, wenn Sie die Kameraeinstellungen häufig überprüfen möchten. Beachten Sie, dass auch bei Auswahl der Option »**Ein**« der Monitor ausgeschaltet bleibt, solange der Auslöser gedrückt gehalten wird.

#### Weltzeit

Mit dieser Option können Sie die Uhr der Kamera auf das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Option	Beschreibung
Zeitzone	Stellen Sie die Zeitzone ein. Die Uhr der Kamera wird automatisch auf die Uhrzeit in der ausgewählten Zeitzone eingestellt.
Datum	Stellen Sie die Kamerauhr (🔀 11). Überprüfen Sie Datum und Uhrzeit regelmäßig und stellen Sie die Uhr ggf. nach.
Datums- format	Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der Tag, Monat und Jahr angezeigt werden.
Sommerzeit	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Sommerzeit. Die Uhr der Kamera wird automatisch eine Stunde vor- bzw. zurückgestellt.



# Monitorhelligkeit

Stellen Sie die Monitorhelligkeit auf einen Wert zwischen –2 (dunkelste Einstellung) und +2 (hellste Einstellung) ein.



#### **Videonorm**

Wählen Sie in diesem Menü die Videonorm, der die Geräte – Fernseher oder Videorekorder – entsprechen, die Sie anschließen wollen. Wählen Sie die Option »NTSC«, wenn Sie die Kamera an einen Fernseher oder -Videorekorder anschließen, der der NTSC-Norm entspricht. Wählen Sie die Option »PAL«, wenn Ihr Gerät der PAL-Norm entspricht. In Europa entsprechen Videosysteme und Fernseher der PAL-Norm.



## Die Stromversorgung der Uhr

Die Uhr der Kamera wird über einen separaten, wiederaufladbaren Kondensator gespeist, der bei Bedarf nachgeladen wird, wenn der Akku eingesetzt oder die Kamera über einen optionalen Netzadapter vom Typ EH-5 oder EH-5a und einen Akkufacheinsatz EP-5 betrieben wird (\*\* 103). Nach einer Ladezeit von drei Tagen verfügt der Kondensator über eine Ladekapazität von circa einem Monat. Wenn die Uhrenbatterie leer ist, wird die Meldung »Uhr ist nicht gestellt« angezeigt und die Datumseinstellung der Uhr auf »2006.01.01 00:00:00« zurückgesetzt. Stellen Sie Datum und Uhrzeit neu ein.

Wählen Sie die Sprache für die Menüs und Meldungen der Kamera aus:

De	Deutsch	Deutsch	P	'n	F
En	English	Englisch	F	łu	P
Es	Español	Spanisch	S	v	S
Fi	Suomi	Finnisch	類	杦	_
Fr	Français	Französisch	î	箭	
lt	Italiano	Italienisch	E	3	Е
NI	Nederlands	Niederländisch	į	5ŀ	Ę
PI	Polski	Polnisch			

Pt	Português	Portugiesisch
Ru	Русский	Russisch
Sv	Svenska	Schwedisch
繁	中文(繁體)	Chinesisch (traditionell)
简	中文(简体)	Chinesisch (vereinfacht)
$\Box$	日本語	Japanisch
한	한글	Koreanisch



#### **Bildkommentar**

Mit dieser Funktion können Sie eine kurze Textnotiz zu einer Aufnahme eingeben. Der eingegebene Bildkommentar kann in Capture NX (separat erhältlich; 103) oder PictureProject angezeigt werden.

- Fertig: Speichern Sie die Änderungen und kehren Sie zum Systemmenü zurück.
- Kommentar eingeben: Der folgende Dialog wird eingeblendet. Geben Sie wie unten beschrieben einen Kommentar ein.



#### Rildkommentar

**Zeichenauswahl:** Markieren Sie ein gewünschtes Zeichen mit dem Multifunktionswähler und drücken Sie die Taste **0K**, um das Zeichen auszuwählen.

**Kommentarfeld**: Im Kommentarfeld erscheint der eingegebene Kommentar. Drehen Sie das Einstellrad, um den Cursor zu bewegen.



Kommentare können aus bis zu 36 Zeichen bestehen. Überzählig eingegebene Zeichen werden gelöscht. Um das Zeichen an der Cursorposition zu löschen, drücken Sie die Taste . Drücken Sie , um die Eingabe zu speichern und zum Bildkommentarmenü zurückzukehren, bzw. , um den Vorgang zu beenden, ohne den Kommentar einzugeben.

Kommentar hinzufügen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kommentar zu allen zukünftigen Aufnahmen hinzugefügt. Markieren Sie diese Option und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts, um die Option zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

#### **USB**

Wählen Sie ein USB-Protokoll aus, um die Kamera an einen Computer oder PictBridge-Drucker anzuschließen. Wählen Sie »MTP/PTP«, wenn Sie die Kamera an einen PictBridge-Drucker anschließen oder Camera Control Pro (optional erhältlich) verwenden möchten. Im Abschnitt »Anschließen an einen Computer« finden Sie Informationen zur Auswahl des geeigneten USB-Protokolls für PictureProject (🔀 55).



Y

#### **Ordner**

Sie können Ordner erstellen, umbenennen oder löschen bzw. den Ordner auswählen, in dem neu aufgenommene Bilder gespeichert werden sollen

• **Ordnerauswahl**: Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Aufnahmen gespeichert werden sollen.





- **Neu**: Mit dieser Option können Sie einen neuen Ordner erstellen und wie nachfolgend im Abschnitt »Benennen von Ordnern« beschrieben benennen.
- **Umbenennen**: Mit dieser Option können Sie einen Ordner aus einer Liste wählen und wie nachfolgend unter »Benennen von Ordnern« beschrieben umbenennen.
- Löschen: Mit dieser Option können Sie alle leeren Ordner auf der Speicherkarte löschen.

#### Benennen von Ordnern

**Zeichenauswahl**: Markieren Sie ein gewünschtes Zeichen mit dem Multifunktionswähler und drücken Sie die Taste **OK**, um das Zeichen auszuwählen.

**Namensfeld**: Im Namensfeld erscheint der eingegebene Ordnername. Drehen Sie das Einstellrad, um den Cursor zu bewegen.



Ordnernamen können aus bis zu fünf Zeichen bestehen. Überzählig eingegebene Zeichen werden gelöscht. Um das Zeichen an der Cursorposition zu löschen, drücken Sie die Taste . Drücken Sie . Drücken Si

# **Ordnernamen**

Die Namen der Ordner auf der Speicherkarte beginnen mit einer fortlaufenden dreistelligen Nummer, die von der Kamera automatisch vergeben wird (z.B. 100NCD40). Jeder Ordner kann bis zu 999 Bilder enthalten. Wenn die Kamera bereits mehrere Ordner mit demselben Namensbestandteil angelegt hat, werden neue Aufnahmen immer in dem Ordner mit der höchsten fortlaufenden Nummer gespeichert. Wenn der aktuelle Ordner 999 Bilder oder ein Bild mit der Nummer »9999« enthält, legt die Kamera beim Aufnehmen des nächsten Bildes automatisch einen neuen Ordner mit der nächsten fortlaufenden Nummer an (z.B. »101NCD40«). Die Kamera betrachtet alle Ordner, die denselben Namen, jedoch eine andere Ordnernummer tragen, als einen Ordner. Wenn beispielsweise unter »Ordnerauswahl« der Ordner »NIKON« ausgewählt ist und die Option »Wiedergabe-Ordner« auf »Aktuell« eingestellt wurde, werden Bilder aus allen Ordnern mit dem Namensbestandteil NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON usw.) angezeigt (W 66). Beim Umbenennen wird der Namensteil aller Ordner mit gleichem Namen geändert, die Ordnernummern bleiben jedoch erhalten.

Mit dieser Option können Sie festlegen, wie die Kamera Dateien benennt.

- Aus (Standardvorgabe): Nach dem Anlegen eines neuen Ordners, dem Formatieren der Speicherkarte oder dem Einsetzen einer neuen Speicherkarte beginnt die fortlaufende Nummerierung wieder bei »0001«.
- Ein: Nachdem ein neuer Ordner angelegt, die Speicherkarte formatiert oder eine neue Speicherkarte eingesetzt wurde, wird die Bildnummerierung nach der höchsten zuletzt vergebenen Nummer fortgesetzt. Sobald der aktuelle Ordner ein Bild mit der Dateinummer »9999« enthält, legt die Kamera einen neuen Ordner an. Im neuen Ordner beginnt die fortlaufende Nummerierung wieder bei »0001«.
- Zurücksetzen: Entspricht der Option »Ein«, jedoch beginnt die fortlaufende Nummerierung bei der nächsten Aufnahme wieder bei »0001«. (Falls der aktuelle Ordner bereits Bilder enthält, wird ein neuer Ordner angelegt).

# Nummerierung von Bilddateien

Wenn der aktuelle Ordner die Ordnernummer »999« trägt und 999 Bilder bzw. ein Bild mit der Nummer »9999« enthält, wird der Auslöser der Kamera gesperrt und es können keine weiteren Bilder aufgenommen werden. Auf dem Monitor und im Sucher wird die Meldung eingeblendet, dass die Speicherkarte voll ist. Um weitere Bilder aufnehmen zu können, muss die Funktion »**Nummernspeicher**« gegebenenfalls deaktiviert, die Speicherkarte formatiert oder eine neue Speicherkarte in die Kamera eingesetzt werden.

# Inspektion

Mit dieser Option kann der Spiegel zu Inspektionszwecken oder zum Reinigen des Bildsensors (W 105) in die Wartungsposition geschwenkt werden.



Nummernspeicher

#### **Firmware-Version**

Mit Hilfe dieser Option wird die aktuelle Version der Kamera-Firmware angezeigt.



۲

### Referenzbild (Staub)

Mit dieser Option können Sie ein Referenzbild für die Staubentfernungsfunktion von Capture NX (optional erhältlich) erzeugen. (Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Capture NX).



Markieren Sie die Option »**Ein**« und drücken Sie die Taste **OK**. Die rechts abgebildete Meldung wird eingeblendet und »rEF« wird im Sucher angezeigt.



- 2 Stellen Sie die Kamera 10cm vor dem Motiv auf. Wählen Sie als Motiv für das Referenzbild ein gut beleuchtetes, strukturloses und vollständig weißes Objekt. Wählen Sie den Bildausschnitt so, dass das Motiv das Sucherbild vollständig ausfüllt. Drücken Sie dann den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Der Autofokus stellt automatisch auf unendlich scharf. Stellen Sie bei manueller Scharfeinstellung die Entfernung manuell auf unendlich.
- 3 Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um Referenzdaten für die Staubentfernungsfunktion aufzuzeichnen. Sobald der Auslöser gedrückt wird, schaltet sich der Monitor automatisch aus.

Wenn das Motiv zu hell oder zu dunkel ist, kann die Kamera möglicherweise kein geeignetes Referenzbild aufnehmen und die rechts abgebildete Meldung wird angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall ein anderes Motiv und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.



## ✓ Staubentfernung

Die Option »Referenzbild (Staub)« steht nur für prozessorgesteuerte Objektive zur Verfügung. Die Brennweite des Objektivs sollte mindestens 50mm betragen. Bei Verwendung eines Zoomobjektivs sollten Sie das Referenzbild mit der längsten Brennweite aufnehmen.

Das Referenzbild kann auch für den Vergleich mit Bildern herangezogen werden, die mit einer anderen Blendeneinstellung oder einem anderen Objektiv aufgenommen wurden. Referenzbilder können nicht in einem Bildbearbeitungsprogramm auf dem Computer geöffnet werden. Es wird ein Muster aus Gitterlinien angezeigt, wenn Sie das Referenzbild auf dem Monitor wiedergeben, Histogramme und Spitzlichter können nicht angezeigt werden.



Die Staubentfernungsfunktion wird verwendet, um die Auswirkung von Staub auf NEF (RAW)-Bilder zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Capture NX.

# **Orientierung**

Wenn beim Fotografieren die Einstellung »**Ein**« (Standardvorgabe) aktiviert ist, enthalten die Aufnahmedaten eine Information darüber, wie die Kamera bei der Aufnahme ausgerichtet bzw. ob das Bild im Hoch- oder Querformat aufgenommen wurde. Bei der Wiedergabe (**3** 50), bei der Anzeige in Capture NX (optional erhältlich; **3** 103) oder PictureProject werden diese Bilder automatisch gedreht und gegebenenfalls im Hochformat angezeigt.\* Die Kameraorientierung wird wie folgt aufgezeichnet:









ormat Kamera 90° im Uhrzeigersinn gedreht

Kamera 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht

Die Orientierung der Kamera wird nicht gespeichert, wenn die Option »**Aus**« gewählt ist. Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Aufnahme mit nach oben oder nach unten gerichtetem Objektiv belichten

<sup>\*</sup> Bei Serienaufnahmen (🔀 32) gilt die für die erste Aufnahme aufgezeichnete Orientierung für alle Bilder derselben Aufnahmeserie, auch wenn die Kamera zwischendurch gedreht wird.

# Bildbearbeitung in der Kamera: Das Bildbearbeitungsmenü

Mit den Optionen des Bildbearbeitungsmenüs können Sie auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder freistellen, ihre Größe ändern oder optimieren und das Resultat der Bearbeitung als Bildkopie speichern. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung. (Die angezeigten Optionen können hiervon abweichen, wenn für die Option »**Menüauswahl**« die Einstellung »**Benutzerdefiniert**« 80 gewählt wurde.) Weitere Informationen zur Navigation in den Menüs finden Sie im Abschnitt »Die Menüoptionen der Kamera« (85).



Option	Beschreibung	$\mathbf{a}$
D-lighting*	Mit dieser Option können Schattenpartien oder Motive im Gegenlicht aufgehellt oder Effekte erzielt werden, die der Wirkung von Blitzlicht ähneln.	90
Rote-Augen- Korrektur*	Mit dieser Option können Sie den »Rote-Augen-Effekt« korrigieren, der insbesondere bei Aufnahmen mit direktem Blitzlicht entsteht.	91
Beschneiden	Mit dieser Option können Sie Bildausschnitte freistellen und als separate Bildkopien speichern.	91
Monochrom*	Mit dieser Option können Sie monochrome Bildversionen in Schwarzweiß oder mit Sepia- oder Blautönung erstellen und als separate Bildkopien auf der Speicherkarte speichern.	92
Filtereffekte*	Mit dieser Option können Sie Bilder mit Hilfe von Farbfiltereffekten bearbeiten und als separate Bildkopien speichern.	92
Kompaktbild	Mit dieser Option können Sie die Bildgröße einer Aufnahme reduzieren und das verkleinerte Bild als Bildkopie speichern.	92–93
Bildmontage	Diese Option ermöglicht die Kombination zweier Aufnahmen im RAW-Format.	94-95

<sup>\*</sup> Nicht verfügbar bei Bildern, bei denen für »**Bildoptimierung**« die Option »**Schwarzweiß**« ausgewählt wurde. Bei allen Optionen mit Ausnahme von »**Bildmontage**« können die zu korrigierenden Bilder in der Ein-

Bei allen Optionen mit Ausnahme von »**Bildmontage**« können die zu korrigierenden Bilder in der Einzelbilddarstellung oder im Bildbearbeitungsmenü ausgewählt werden. In der Einzelbilddarstellung:



- <sup>\*</sup> Die Option »**Bildmontage**« steht in der Einzelbilddarstellung nicht zur Verfügung.
- † Wenn ein Untermenü angezeigt wird, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um Optionen aus diesem Untermenü zu wählen. Wenn Sie die Bildwiedergabe verlassen wollen, ohne eine Bildkopie zu speichern, drücken Sie die Taste 📵

# **Bearbeitete Bildkopien**

Bildkopien, die mit der Funktion »**Kompaktbild**« oder »**Beschneiden**« erstellt wurden, können keiner weiteren Bildbearbeitung unterzogen werden. D-Lighting, Rote-Augen-Korrektur und Filtereffekte können nicht auf monochrome Bildkopien angewendet werden. In allen anderen Fällen können die Optionen des Bildbearbeitungsmenüs noch ein weiteres Mal auf eine Bildkopie angewendet werden. Beachten Sie jedoch, dass eine wiederholte Bildbearbeitung Qualitätsverluste zur Folge haben kann.

## **Bildqualität**

Mit der Option »**Kompaktbild**« erzeugte Bildkopien werden mit der Qualitätseinstellung »JPEG Fine« gespeichert (Kompressionsrate 1:4). Mit der Option »**Bildmontage**« erstellte Bildkopien werden mit der aktuell eingestellten Bildqualität gespeichert. Mit anderen Optionen wird von RAW-Bildern eine Kopie in der Bildqualität »JPEG Fine« erstellt. Wenn nicht anders angegeben, werden die Kopien der RAW-Bilder in der Größe 3.008×2.000 Pixel erstellt.



† Drücken Sie die Taste 📵, um die Wiedergabebetriebsart zu verlassen, ohne eine bearbeitete Kopie zu erstellen.

\* Halten Sie die Taste 🍳 gedrückt, um das ausgewählte Bild in der Einzelbilddarstellung anzuzeigen.

# **D-Lighting**

Die D-Lighting-Funktion hellt Schattenbereiche auf und ist für die Optimierung unterbelichteter oder im Gegenlicht aufgenommener Bilder mit hohen Kontrasten ideal geeignet.





Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um das Ausmaß der Korrektur festzulegen. Eine Vorschau des Effekts wird in der Bearbeitungsanzeige dargestellt. Drücken Sie **0K**, um das Bild zu kopieren und zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.



Ø

# Bearbeitung von Bildern

Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen oder mit einem Bildbearbeitungsprogramm auf einem Computer oder einem anderen Gerät verändert wurden, können möglicherweise mit der D40 nicht wiedergegeben oder mit den Bildbearbeitungsoptionen der D40 nicht modifiziert werden.

# **Rote-Augen-Korrektur**

Bei Auswahl dieser Option wird ein Vorschaubild angezeigt (siehe unten). Überprüfen Sie die Wirkung der Rote-Augen-Korrektur und erstellen Sie eine korrigierte Bildkopie wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Beachten Sie, dass die Rote-Augen-Korrektur nicht immer die erwarteten Ergebnisse erzielt und in sehr seltenen Fällen möglicherweise auf Bildbereiche angewendet wird, die keinen Rote-Augen-Effekt aufweisen. Dies kann zu Farbverfälschungen in den betroffenen Bildbereichen führen. Überprüfen Sie daher die Vorschau, bevor Sie fortfahren. Die Rote-Augen-Korrektur steht nur bei Bildern zur Verfügung, die mit Blitz aufgenommen wurden.

Aktion	Taste	Beschreibung	
Einzoomen und Auszoomen	୧}/୧⊗	Drücken Sie die Taste um das Motiv zu vergrößern (einzoomen), bzw. die Taste um das Motiv zu verkleinern (auszoomen). Drücken Sie bei eingezoomten Bildausschnitt den Multifunktionswähler oben, unten, links oder rechts, um Bildbereiche anzuzeigen, die auf dem Monitor nicht sichtbar sind. Halten Sie den Multi-	
Verschieben des sichtbaren Ausschnitts	<b>©</b>	funktionswähler gedrückt, um den sichtbaren Bildausschnitt kontinuierlich zu verschieben. Während die Tasten 🖫 bzw. der Multifunktionswähler gedrückt werden, wird das Navigationsfenster angezeigt. Der aktuell im Monitor angezeigte Bereich ist durch einen gelben Rahmen gekennzeichnet.	
Erstellen einer Kopie	OK)	Wenn die Kamera einen Rote-Augen-Effekt im ausgewählten Bild feststellt, wird die Rote-Augen-Korrektur darauf angewendet und das korrigierte Bild als Kopie gespeichert. Wenn die Kamera keinen Rote-Augen-Effekt feststellen kann, wird keine Bildkopie angelegt.	

#### **Beschneiden**

Bei Auswahl dieser Option wird das ausgewählte Bild in der Vollbildanzeige angezeigt (siehe unten). So erstellen Sie eine Ausschnittkopie des ausgewählten Bildes:

Aktion	Taste	Beschreibung	
Einzoomen und Auszoomen	<b>Q</b> / <b>Q</b> ≅	Drücken Sie die Taste (a), um das Motiv zu vergrößern (einzoomen), bzw. die Taste (a), um das Motiv zu verkleinern (auszoomen). Drücken Sie	
Verschieben des sichtbaren Ausschnitts	<b>©</b>	bei angezeigter Ausschnittvergrößerung den Multifunktionswähler oben, unten, links oder rechts, um Bildbereiche anzuzeigen, die auf dem Monitor nicht sichtbar sind.	
Erstellen einer Kopie	OK	Stellt den aktuell auf dem Monitor sichtbaren Bildbereich frei und speichert ihn als separate Datei. Anschließend kehren Sie zur Vollbildanzeige zurück.	

#### Beschneiden: Bildqualität und Bildgröße

Kopien von Bildern mit der Qualitätseinstellung »NEF (RAW)« oder »NEF (RAW)+JPEG Basic« werden mit der Bildqualität »JPEG Fine« gespeichert. Ausschnittskopien von JPEG-Bildern werden mit der gleichen Bildqualität wie das Original gespeichert. Je nach Größe des Ausschnitts werden die Kopien mit einer Bildgröße von 2.560×1.920, 1.920×1.440, 1.280×960, 960×720 bzw. 640×480 Pixel angelegt.

Zur Auswahl stehen folgende Optionen: »**Schwarzweiß**«, »**Sepia**« und »**Blauton**« (Monochrom in Blauweiß).



Bei Auswahl von »**Sepia**« bzw. »**Blauton**« wird eine Vorschau des ausgewählten Bildes angezeigt. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben, um die Farbsättigung zu erhöhen, bzw. unten, um sie zu verringern. Drücken Sie **0K**, um eine Monochromkopie zu erstellen und zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.



#### **Filtereffekte**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus. Nachdem Sie die Filtereffekte wie nachfolgend beschrieben eingestellt haben, drücken Sie die Taste **OK**. um das Bild als separate Bildkopie zu speichern und zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.



Option	Beschreibung	
Skylight	Reduziert wie ein optischer Skylight-Filter den blauen Farbanteil im Bild. Eine Vorschau des Effekts wird wie rechts abgebildet auf dem Monitor angezeigt.	Skylight
Warmer Farbton	Simuliert den Effekt eines optischen Warmtonfilters und erzeugt eine Bildkopie mit wärmeren, nach Rot verschobenen Farbtönen. Eine Vor- schau des Effekts wird auf dem Monitor angezeigt.	(D)Abbrechen (OK) Sp.
Farb- abgleich	Drücken Sie den Multifunktionswähler oben zur Erhöhung des Grünanteils, rechts zur Erhöhung des Rotanteils, links zur Erhöhung des Blauanteils bzw. unten zur Erhöhung des Magentaanteils. Der Effekt wird auf dem Monitor angezeigt. Zusätzlich zeigen Rot-, Grün- und Blau-Histogramme die Verteilung der Tonwerte in der Kopie an (** 52).	© Abbrechen ® OK

# **Kompaktbild**

Erstellt eine verkleinerte Kopie des ausgewählten Bildes. Die folgenden Bildgrößen stehen zur Verfügung:

Option	Beschreibung
640×480	Geeignet für die Wiedergabe auf einem Fernsehgerät
320×240	Geeignet für die Anzeige auf Webseiten
160×120	Geeignet für den E-Mail-Versand


Die Kompaktbildfunktion kann in der Einzelbildwiedergabe wie auf Seite 89 beschrieben angewendet

werden. Nachdem im Bildbearbeitungsmenü die Option »**Kompaktbild**« gewählt wurde, müssen die Bilder jedoch mit einem anderen Verfahren ausgewählt werden als dem am Anfang dieses Abschnitts beschriebenenen. Anstatt ein einzelnes Bild und dann die gewünschte Bildgröße auszuwählen, wählt der Benutzer zuerst eine Bildgröße und dann ein oder mehrere Bilder aus, von denen eine Kopie in der ausgewählten Größe erstellt werden soll. Das Verfahren wird auf der nächsten Seite

Ø

beschrieben.

Bei Auswahl von »Kompaktbild« im Bearbeitungsmenü wird das in Schritt 1 abgebildete Menü geöffnet. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Kompaktbilder von mehreren Bildern zu erstellen.



<sup>\*</sup> Um zu Schritt 7 zurückzukehren, ohne Bildkopien zu erstellen, markieren Sie »**Nein**« und drücken Sie die Taste **0K**. Drücken Sie die Menütaste (MENU), um zum Bildbearbeitungsmenü zurückzukehren, ohne Kopien zu erstellen.

#### Anzeigen von Kompaktbildern

Kompaktbilder sind in der Wiedergabe am grauen Rahmen zu erkennen. Bei Kompaktbildern steht die Ausschnittvergrößerung nicht zur Verfügung.

# Bildmontage

Bei der Bildmontage werden zwei vorhandene RAW-Bilder zu einem Bild kombiniert, das separat gespeichert wird. Das neue Bild wird mit den aktuellen Einstellungen für Bildqualität und Bildgröße gespeichert. Legen Sie daher die gewünschte Bildqualität und -größe fest (3) 30; alle Optionen verfügbar), bevor Sie die Bildmontage erstellen. Zur Erstellung eines Bildes im RAW-Format wählen Sie die Bildqualität »**NEF (RAW)**«.

Markieren Sie im Bildbearbeitungsmenü die Option »**Bildmontage**« und drücken Sie den Multifunktionswähler rechts. Daraufhin wird der rechts abgebildete Vorschaudialog angezeigt, in dem »**Bild 1**« markiert ist.



**7** Drücken Sie die Taste **0K**. Ein Dialog zur Bildauswahl wird angezeigt.



Drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, um das erste Bild der Bildmontage zu markieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um das markierte Bild in der Einzelbilddarstellung anzuzeigen.



4 Drücken Sie die Taste 0K, um das markierte Bild auszuwählen und zur Vorschauansicht zurückzukehren. Das ausgewählte Bild wird als »Bild 1« angezeigt.



Wenn Sie den Multifunktionswähler oben oder unten drücken, können Sie eine Einstellung für die Deckkraft von Bild 1 zwischen 0,1 und 2,0 auswählen, um die Gesamtbelichtung der Bildmontage zu optimieren. Standardmäßig ist der Wert 1,0 voreingestellt. Bei Auswahl von 0,5 wird die Deckkraft halbiert, bei Auswahl von 2,0 wird sie verdoppelt. Der Effekt der gewählten Deckkraft wird in der Spalte »Vorsch.« angezeigt.



Drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, um »**Bild 2**« zu markieren. Wiederholen Sie Schritte 2 bis 5, um das zweite Bild auszuwählen und seine Deckkraft anzupassen.



Ø

- Drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, um die Spalte »Vorsch.« zu markieren. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um eine der folgenden Optionen zu markieren, und drücken Sie dann die Taste **OK** 
  - Mntg.: Zeigt eine Vorschau der Bildmontage an, wie in der rechten Spalte dargestellt. Drücken Sie die Taste OK, um das neue Bild zu speichern. Drücken Sie 🙉 um zu Schritt 6 zurückzukehren und neue Bilder auszuwählen oder die automatische Belichtung anzupassen.
  - **Sp.**: Speichert die Bildmontage, ohne eine Vorschau anzuzeigen.

Nach der Erstellung einer Bildmontage wechselt die Kamera in die Einzelbildwiedergabe (\$\infty\$ 50) und zeigt das neue Bild auf dem Monitor an.













#### *✓* **Bildmontage**

Für Bildmontagen können nur RAW-Bilder ausgewählt werden, die mit der D40 erstellt wurden. Andere Bilder werden im Bildindex für die Bildauswahl nicht angezeigt.

Die Bildinformationen (z.B. Datum der Aufnahme, Belichtungsmessung, Belichtungszeit, Blende, Belichtungsprogramm, Belichtungskorrektur, Brennweite und Bildorientierung) sowie die Einstellungen für Weißabgleich und Bildoptimierung werden für die Bildmontage von dem als »Bild 1« ausgewählten Bild übernommen.

# **Technische Hinweise**

# Optionales Zubehör

Ein Vorteil digitaler Spiegelreflexkameras liegt in der Vielzahl des unterstützten Zubehörs. Informationen über verfügbares Zubehör für die D40 finden Sie auf den Nikon-Websites oder in den aktuellen Produktkatalogen.




## Verwenden Sie ausschließlich Nikon-Zubehör

Ihre Nikon-Digitalkamera wurde nach strengsten Qualitätsmaßstäben gefertigt und enthält hochwertige elektronische Bauteile. Verwenden Sie nur Original-Nikon-Zubehör, das ausdrücklich als Zubehör für Ihre Nikon-Kamera ausgewiesen ist. Nur Original-Nikon-Zubehör entspricht den elektrischen Anforderungen der elektronischen Bauteile und gewährleistet einen einwandfreien Betrieb. Zubehör anderer Hersteller kann die Kamera Beschädigen. Die Verwendung solcher Produkte führt zu Garantieverlust.

# Bildwinkel und Brennweite

Beim Kleinbildformat wird eine Fläche von 36×24mm belichtet. Der Bildsensor der D40 beträgt dagegen nur 23,7×15,6 mm. Dies hat zur Folge, dass bei einer gegebenen Brennweite der Bildwinkel bei einer Kleinbildkamera ungefähr 1,5-mal so groß ist wie bei der D40. Um eine Vorstellung vom Bildwinkel einer gegebenen Brennweite eines Objektivs für die D40 zu erhalten, können Sie durch Multiplikation dieser Brennweite mit dem Faktor 1,5 die Objektivbrennweite errechnen, die in Kombination mit einer Kleinbildkamera denselben Bildwinkel erzeugt.



# **Objektive**

Der Autofokus wird nur bei AF-S- und AF-I-Objektiven mit CPU unterstützt, die mit einem Autofokusmotor ausgestattet sind. IX-Nikkor-Objektive können nicht verwendet werden. Andere CPU-Objektive (einschließlich AF-Objektiven ohne Autofokusmotor) können bei der manuellen Scharfeinstellung verwendet werden. CPU-Objektive (prozessorgesteuerte Objektive) sind an den CPU-Kontakten zu erkennen (35 45), AF-S- und AF-I-Objektive an den Kürzeln »AF-S« bzw. »AF-I« am Anfang des Objektivnamens.

Die folgenden Objekte können mit der D40 verwendet werden.

Kameraeinstellung		Fokussteuerung		Programm		Belichtungs- messsung
Objektiv/Zubehör	AF	MF (mit elektronischer Einstellhilfe)	MF	Aufnahmeprogramm, P, S, A	М	<b>⋈</b> , <b>⊘</b> , • 1
AF-S- und AF-I-Nikkore	1	✓	<b>√</b>	✓	<b>✓</b>	✓
PC-Micro-Nikkor 85 mm 1:2,8 D <sup>2</sup>	<b>—</b>	<b>√</b> 3	<b>√</b>	_	<b>✓</b>	✓
AF-S-/AF-I-Telekonverter <sup>4</sup>	<b>√</b> 5	<b>√</b> 5	<b>√</b>	✓	1	✓
AF-Nikkore (außer Objektive für die F3AF)	<b>—</b>	<b>√</b> 6	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>	✓
Al-P-Nikkore	<u> </u>	<b>√</b> 7	<b>✓</b>	✓	~	✓

- 1. Spotmessung im aktiven Fokusmessfeld.
- Die Belichtungsmessung und die Blitzsteuerung der Kamera arbeiten möglicherweise nicht fehlerfrei, wenn das Objektiv verstellt ist (Shift oder Tilt) oder eine andere als die größtmögliche Blendenöffnung verwendet wird.
- Die elektronische Einstellhilfe kann nicht in Verbindung mit der Objektivverstellung (Shift oder Tilt) verwendet werden.
- 4. Kompatibel mit den folgenden Objektiven:
  - AF-S VR Micro ED: 105 mm 1:2,8 G IF (Autofokus wird nicht unterstützt)
  - AF-S VR ED: 70–200 mm 1:2,8 G IF, 200 mm 1:2 G IF, 300 mm 1:/2,8 G IF, 200–400 mm 1:4 G IF
  - AF-S ED: 80–200 mm 1:2,8 D IF, 300 mm 1:2,8 D II IF, 300 mm 1:2,8 D IF, 300 mm 1:4 D IF\*, 400 mm 1:2,8 D II IF, 400 mm 1:2,8 D II IF, 500 mm 1:4 D II IF\*, 500 mm 1:4 D IF F, 600 mm 1:4 D II IF\*, 6

- AF-I ED: 300 mm 1:2,8 D IF, 400 mm 1:2,8 D IF, 500 mm 1:4 D IF\*, 600 mm
   1:4 D IF\*
- \*Der Autofokus ist bei den AF-S-Telekonvertern TC-17E II/TC-20E II nicht verfügbar.
- 5. Mit effektiver Mindestlichtstärke von 1:5.6.
- 6. In Verbindung mit den folgenden Objektiven ist das Bild auf der Suchereinstellscheibe möglicherweise nicht scharf, wenn das jeweilige Objektiv eingezoomt und auf die kürzeste Entfernung scharf gestellt ist, auch wenn der Schärfeindikator leuchtet: Zoom-Nikkore AF 80–200 mm 1:2,8 S, AF 35–70 mm 1:2,8 S, AF 28–85 mm 1:3,5–4,5 S (neues Modell) und AF 28–85 mm 1:3,5–4,5 S. Stellen Sie manuell scharf und orientieren Sie sich dabei am Sucherbild.
- 7. Mit einer Mindestlichtstärke von 1:5.6.

# Objektive vom Typ G und D

Verwenden Sie bei der D40 AF-S- und AF-I-Objektive mit CPU vom Typ G und D (W 45). G- oder D-Nikkore unterstützen die 3D-Color-Matrixmessung II (W 45). Der Bildstabilisator ist nur bei VR-Objektiven vom Typ G und D verfügbar.

# Objektive ohne Prozessorsteuerung

Die unten aufgeführten Objektive ohne Prozessorsteuerungen dürfen nur mit dem Belichtungsprogramm M verwendet werden. Bei Auswahl eines anderen Belichtungs- oder Aufnahmeprogramms wird der Auslöser gesperrt. Die Blende muss manuell über den Blendenring des Objektivs eingestellt werden und das Autofokussystem der Kamera, die Belichtungsmessung, die Belichtungsskala sowie die TTL-Blitzlichtsteuerung stehen nicht zur Verfügung. Wenn nicht anders angegeben, kann die elektronische Einstellhilfe für Objektive mit einer Mindestlichtstärke von 1:5,6 verwendet werden.

- Al-, Al-S-Nikkore, Al-modifizierte Nikkore, E-Nikkore
- Medical-Nikkor 120 mm 1:4 (kann nur bei Belichtungszeiten unter 1/125 Sekunde verwendet werden)
- Reflex-Nikkore (elektronische Einstellhilfe kann nicht verwendet werden)
- PC-Nikkore (elektronische Einstellhilfe kann nicht in Verbindung mit der Objektivverstellung (Shift oder Tilt) verwendet werden)
- Al-Telekonverter\*
- Balgengerät PB-6 (Anbringung im Querformat, kann anschließend auch im Hochformat verwendet werden)\*
- Automatik-Zwischenringe (PK 11A, 12, 13, PN-11)\*
- \*Ab einer Lichtstärke von 1:5,6 lässt sich die elektronische Einstellhilfe verwenden.

### Inkompatibles Zubehör und inkompatible Objektive ohne Prozessorsteuerung

Versuchen Sie NICHT, die folgenden Objektive ohne CPU und das folgende Zubehör zu verwenden. Eine Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einer Beschädigung von Kamera oder Speicherkarte führen.

- Telekonverter TC-16A
- Nikkor-Objektive, die nicht auf Al umgebaut wurden
- Objektive mit Einstellstutzen AU-1 (400mm 1:4,5, 600mm 1:5,6,800mm 1:8,1.200mm 1:11)
- Fisheye (6mm 1:5,6, 7,5mm 1:5,6, 8mm 1:8, OP 10mm 1:5,6)
- · Altes Modell 21 mm 1:4
- · Rina K2
- ED 180-600mm 1:8 (Seriennummern 174041-174180)
- ED 360-1.200mm 1:11 (Seriennummern 174031-174127)

- 200–600 mm 1:9.5 (Seriennummern 280001–300490)
- Objektive für die F3AF (80mm 1:2,8, 200mm 1:3,5, Telekonverter TC-16)
- PC 28 mm 1:4 (Seriennummer 180900 oder kleiner)
- PC 35 mm 1:2.8 (Seriennummern 851001-906200)
- Altes Modell PC 35 mm 1:3.5
- Altes Modell Reflex 1.000 mm 1:6.3
- Reflex 1.000 mm 1:11 (Seriennummern 142361–143000)
- Reflex 2.000 mm 1:11 (Seriennummern 200111–200310)

• AF-S VR ED 200 mm 1:2 G

### AF-Hilfslicht/Reduzierung des Rote-Augen-Effekts

Bei den folgenden Objektiven ist das AF-Hilfslicht automatisch deaktiviert:

• AF-S VR ED 70–200mm 1:2,8 G

• AF-S VR FD 300 mm 1:2.8 G

- AF-S ED 80–200mm 1:2,8 D
- AF-S VR FD 200-400 mm 1:4 G

Bei einem Abstand unter 1 m sperren die folgenden Objektive möglicherweise das AF-Hilfslicht und stören bei schlechter Beleuchtung den Autofokus:

- AF-S VR ED 24-120mm 1:3,5-5,6 G AF-S ED 17-35mm 1:2,8 D
- AF-S DX VR ED 18-200 mm 1:3,5-5,6 G
- AF-S DX IF ED 17–55 mm 1:2,8 G AF-S ED 28–70 mm 1:2,8 D

Objektive, die die Sicht zwischen Motiv und AF-Hilfslicht blockieren, können die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts beeinträchtigen.

### **Das integrierte Blitzgerät**

Das integrierte Blitzgerät kann auch in Verbindung mit kompatiblen Objektiven ohne Prozessorsteuerung verwendet werden, wenn deren Brennweite zwischen 18 und 300 mm liegt. Das Blitzgerät kann möglicherweise nicht das gesamte Motiv ausleuchten, wenn die folgenden Objektive unterhalb der folgenden Entfernungseinstellung verwendet werden:

	Zoomposition	
Objektiv	(Brennweite)	Mindestabstand
AF-S DX FD 12–24mm 1:4 G	20mm	3,0 m
AF-3 DA ED 12-2411111 1.4 G	24mm	1,0 m
	24mm	2,0 m
AF-S ED 17–35 mm 1:2,8D	28mm	1,0 m
	35 mm	0,6 m
	28mm	1,5 m
AF-S DX ED 17–55 mm 1:2,8 G	35 mm	1,0 m
	45-55mm	0,6 m
AE ED 19, 25 mm 1,2 5,4 5 D	24mm	1,0 m
AF ED 18–35 mm 1:3,5-4,5 D	28-35 mm	0,6 m
AF C DV FD 10, 70 mm 1,3 F, 4 F C	18mm	1,0 m
AF-S DX ED 18–70 mm 1:3,5–4,5 G	24-70mm	0,6 m
	24mm	2,5 m
AF 20–35 mm 1:2,8 D	28 mm	1,0 m
	35 mm	0,6 m
AF CVD FD 24 120mm 1.2 F F 6 C	24mm	1,0 m
AF-S VR ED 24–120mm 1:3,5–5,6 G	28-120mm	0,6 m
AF-S ED 28–70mm 1:2,8 D	35 mm	1,5 m
AF-3 ED 20-70111111 1:2,0 D	50-70mm	0,6 m
AF-S VR FD 200–400mm 1:4 G	250mm	2,5 m
AF-5 VK ED 200-400MM 1:4 G	300-400 mm	2,0 m
AF C DV FD 10 135 mm 1.3 F F 6 C	18mm	1,0 m
AF-S DX ED 18–135 mm 1:3,5–5,6 G	24-135 mm	0,6 m
AF C DV VD FD 19, 200mm 1,2 F F 6 C	24mm	1,0 m
AF-S DX VR ED 18–200mm 1:3,5–5,6 G	35-200 mm	0,6 m

# Externe Blitzgeräte (optionales Zubehör)

Über den Zubehörschuh können Blitzgeräte der SB-Serie, unter anderem SB-400, 800, 600, 80DX, 28DX, 28, 27, 23, 22S sowie 29S, direkt an der Kamera montiert werden, ohne dass ein Synchronkabel erforderlich ist. Ein Sicherungspassloch am Zubehörschuh verhindert, dass Blitzgeräte mit Sicherungsstift (beispielsweise SB-800 und SB-600) versehentlich aus dem Schuh rutschen. Entfernen Sie die Abdeckung des Zubehörschuhs,



bevor Sie ein externes Blitzgerät montieren. Ist ein externes Blitzgerät angeschlossen, so wird das integrierte Blitzgerät nicht ausgelöst.

In Kombination mit kompatiblen Blitzgeräten wie den optionalen Blitzgeräten SB-400, SB-800 und SB-600 oder dem Slave-Blitzgerät SB-R200, unterstützt die D40 das erweiterte Nikon Creative Lighting System (CLS), einschließlich der i-TTL-Blitzsteuerung und der Farbtemperaturübertragung. Nähere Einzelheiten finden Sie im Handbuch des Blitzgeräts.

### Blitzgeräte SB-400, SB-800 und SB-600

Diese Hochleistungs-Blitzgeräte haben Leitzahlen von 30 (Streuwinkel für Objektive mit 18mm Brennweite), 53 (Reflektorposition von 35mm) bzw. 42 (Reflektorposition von 35mm) (m, bei ISO 200 und einer Umgebungstemperatur von 20°C; entspricht Leitzahl 21, 38 bzw. 30 bei ISO 100). Für indirektes Blitzen oder Nahaufnahmen kann der Kopf des Blitzgeräts um bis zu 90° über der Horizontalen gedreht werden. Das SB-800 und das SB-600 können auch um 180° nach links und 90° nach rechts geneigt werden. Beim SB-800 kann der Reflektor außerdem um 7° nach unten geneigt werden. Das SB-800 und das SB-600 unterstützen die Zoomautomatik (24–105mm bzw. 24–85mm), wodurch sichergestellt wird, dass der Streuwinkel des Blitzlichts automatisch an die Brennweite des Objektivs angepasst wird. Beide Blitzgeräte verfügen über eine eingebaute Weitwinkel-Streuscheibe, mit der Licht für Weitwinkelaufnahmen in einem Bildwinkel bis 14mm (beim SB-800 bis 17mm) gestreut werden kann, und eine Displaybeleuchtung, mit deren Hilfe Einstellungen auch im Dunkeln vorgenommen werden können.

# Slave-Blitzgerät SB-R200

Dieses kabellose Hochleistungs-Blitzgerät hat eine Leitzahl von 14 (m, bei ISO 200 und einer Umgebungstemperatur von 20°C; die Leitzahl bei ISO 100 beträgt 10). Das Blitzgerät SB-R200 kann nicht direkt auf dem Zubehörschuh montiert werden, kann jedoch von dem externen Blitzgerät SB-800 im Master-Steuerungsbetrieb oder der IR-Blitzfernsteuerungseinheit SU-800 ausgelöst werden. Das SB-R200 kann in der Hand gehalten, mithilfe des AS-20-Standfußes aufgestellt oder zum Zwecke der Fernsteuerung und für i-TTL-Nahaufnahmen mit dem Anschlussring SX-1 am Objektiv befestigt werden.

# IR-Blitzfernsteuerungseinheit SU-800

Das SU-800 kann als Master-Einheit für die Slave-Blitzgeräte SB-800, SB-600 oder R200 verwendet werden. Das SU-800 selbst ist nicht mit einem Blitzgerät ausgestattet.

# Leitzahl

Um die Blitzreichweite mit voller Leistung zu berechnen, teilen Sie die Leitzahl durch den Blendenwert. Bei ISO 200 beispielsweise hat das SB-400 eine Leitzahl von 30m. Die Reichweite bei einem Blendenwert von 1:5,6 beträgt  $30 \div 5,6$ , d.h. etwa 5,3 Meter. Multiplizieren Sie die Leitzahl für jede Verdopplung der ISO-Empfindlichkeit mit der Quadratwurzel von 2 (ca. 1,4).

Blitzgerät						Advance	d Wireless Lighting		
					Ma	ster		Slave	
Blitzsteue	rung/Funktion	SB-400	SB-800	SB-600	SB-800	SU-800 <sup>1</sup>	SB-800	SB-600	SB-R200
	i-TTL <sup>2</sup>	<b>√</b> 3,4	<b>√</b> 3	<b>√</b> 3	<b>√</b> 5	<b>√</b> 5	<b>√</b> 5	<b>√</b> 5	<b>√</b> 5
AA	AA-Blitzautomatik <sup>2</sup>	_	<b>√</b> 6	_	<b>√</b> 7	<b>√</b> 8	<b>√</b> 8	_	
A	Automatik (ohne TTL)	<u> </u>	<b>√</b> 6		<b>√</b> 7	_	<b>√</b> 7		
Leitzahl	Manuell mit Distanzvorgabe	_	<b>√</b>	_	_		_	_	
М	Manuell	<b>√</b> 4	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
RPT	Stroboskopblitz	_	✓	_	✓	✓	✓	✓	
REAR	Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang	✓	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	✓	✓	<b>✓</b>
<b>③</b>	Reduzierung des Rote-Augen-Effekts	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>		_	_	
	Farbtemperaturübertragung	✓	✓	✓	✓	_	_	_	
AF-Hilfslicht für Autofokussysteme mit mehreren Messfeldern <sup>2</sup>		_	✓	<b>*</b>	✓	<b>✓</b>	_	_	_
Zoomautomatik		_	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	_	_	_	
	ISO-Automatik	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	_	_	_	_	

- geräte eingesetzt wird.
- 2. Prozessorgesteuertes Objektiv erforderlich
- 3. Bei Spotmessung wird automatisch die Standard-i-TTL-Steuerung (für 7. AA-Blitzautomatik wird automatisch aktiviert, wenn ein prozessorgedigitale Spiegelreflexkameras) aktiviert. Sonst wird der i-TTL-Aufhellblitz für digitale Spiegelreflexkameras verwendet.
- 4. Kann im Menü »Individualfunktionen« ausgewählt werden (>> 78).
- 5. i-TTL-Aufhellblitz (für digitale Spiegelreflexkameras)
- 1. Steht nur zur Verfügung, wenn die SU-800 zur Steuerung anderer Blitz- 6. Stellen Sie die Blitzsteuerung am Blitzgerät ein. Automatik (ohne TTL) wird automatisch aktiviert, wenn ein Obiektiv ohne Prozessorsteuerung angesetzt wird.
  - steuertes Objektiv angesetzt wird. Automatik (ohne TTL) wird automatisch aktiviert, wenn ein Objektiv ohne Prozessorsteuerung angesetzt wird.
  - 8. Stellen Sie die Blitzsteuerung am Blitzgerät ein.

Folgende Blitzgeräte können nur mit der Blitzautomatik (ohne TTL-Steuerung) oder manueller Steuerung bei Belichtungszeiten von 1/500 Sekunden oder länger verwendet werden. Die Blitzbereitschaftsanzeige zeigt den Blitzladestand an. Im TTL-Modus wird der Auslöser gesperrt und es kann kein Bild aufgenommen werden.

	Blitzgerät			SB-30, SB-27 <sup>3</sup> , SB-22S,
Blitzst	euerung	SB-26, SB-25, SB-24	SB-21B <sup>2</sup> , SB-29s <sup>2</sup>	SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
A	Automatik (ohne TTL)	✓	_	✓
M	Manuell	✓	✓	✓
RPT	Stroboskopblitz	✓	_	_
REAR	Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang <sup>4</sup>	✓	✓	✓


- 1. Klappen Sie bei den Belichtungsprogrammen P, S, A und M das integrierte Blitzgerät ein und verwenden Sie ausschließlich ein externes Blitzgerät.
- ED möglich
- 3. Bei Montage an der D40 wird die Blitzsteuerung automatisch auf TTL eingestellt und der Auslöser gesperrt. Stellen Sie am Blitzgerät die Blitzsteuerung A (Automatik ohne TTL) ein.
- 2. Autofokussteuerung nur mit AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm 1:2,8 G IF 4. Verfügbar, wenn die Blitzsynchronisation mit der Kamera ausgewählt

# Verwenden Sie nur Original-Nikon-Blitzzubehör

Verwenden Sie nur Nikon-Blitzgeräte. Blitzgeräte anderer Hersteller können die Elektronik der Kamera oder des Blitzgeräts beschädigen, wenn die elektrischen Anschlussdaten von den Nikon-Spezifikationen abweichen. Falls Sie ein Blitzgerät verwenden möchten, das nicht auf der vorherigen Seite aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst.

# Der Zubehörschuhadapter AS-15

Wenn der separat erhältliche Blitzanschlussadapter AS-15 (optional erhältlich) am Zubehörschuh der Kamera befestigt wird, können externe Blitzgeräte über ein Synchronkabel angeschlossen werden.



Weiterführende Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Blitzgeräts. Wenn Ihr Blitzgerät das Nikon Creative Lighting System (CLS) unterstützt, finden Sie Informationen zur Kompatibilität im Abschnitt über CLS-kompatible digitale Spiegelreflexkameras. Die Kategorie »digitale Spiegelreflexkameras« in der Dokumentation zum SB-80DX, SB-28DX und SB-50DX schließt die D40 nicht ein.

Wenn an der Kamera ein optionales Blitzgerät montiert ist und das Aufnahmeprogramm 🎇 🐔 🔊 💸 💃 oder 💌 aktiviert ist, wird das integrierte Blitzgerät deaktiviert und das optionale Blitzgerät wird bei jeder Aufnahme ausgelöst. Folgende Blitzeinstellungen stehen zur Verfügung:

- Aufnahmeprogramme Aufn, 🐔, 🚄, 💆, 🕷 und 🔄 Aufhellblitz und Reduzierung des Rote-Augen-Effekts. Wenn ein externes Blitzgerät an der Kamera montiert und die Blitzsynchronisation auf »Aus« oder »Automatik« eingestellt ist und, wird automatisch der Aufhellblitz aktiviert. Statt der Blitzautomatik mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts wird die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts eingestellt.
- Aufnahmeprogramm 🔁 Blitzautomatik mit Langzeitsynchronisation wird zu Langzeitsynchronisation, Blitzautomatik mit Langzeitsynchronisation und Reduzierung des Rote-Augen-Effekts wird zu Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts und Blitz aus wird zu Langzeitsynchronisation.

Das externe Blitzgerät wird nicht ausgelöst, wenn sich die Kamera 😘 eingestellt ist.

Wenn in den Aufnahmeprogrammen 🚜 🌊 🌊 📞 oder 🏹 die Option »Automatik« für die ISO-Empfindlichkeit ausgewählt wird oder »Ein« für die Individualfunktion 10 (»ISO-Automatik«) in den Belichtungsprogrammen P, S, A oder M ausgewählt wird, passt die Kamera die ISO-Empfindlichkeit für eine optimale Blitzbelichtung an, wenn ein optionales Blitzgerät vom Typ SB-400, SB-800 oder SB-600 angebracht ist. Bei Blitzaufnahmen mit langen Verschlusszeiten, bei Einsatz des Aufhellblitzes bei hellem Tageslicht und in Gegenlichtsituationen kann dies zu einer Unterbelichtung des Vordergrunds führen. Wählen Sie eine andere Blitzeinstellung als die Langzeitsynchronisation oder verwenden Sie eine größere Blende.

Der Blitz wird mit einer Verschlusszeit von 1/500 Sekunde oder länger synchronisiert.

Die i-TTL-Blitzsteuerung kann bei allen ISO-Werten zwischen 200 und 1.600 verwendet werden. Wenn höheren Werte eingestellt werden, können bei einigen Blendenstufen und Entfernungseinstellungen möglicherweise keine zufrieden stellenden Resultate erzielt werden. Wenn bei i-TTL-Steuerung die Blitzbereitschaftsanzeige nach der Aufnahme drei Sekunden lang blinkt, wurde das Blitzgerät mit voller Leistung ausgelöst und die Aufnahme ist möglicherweise unterbelichtet.

Die Blitzgeräte SB-400, SB-800 und SB-600 verfügen über eine Funktion zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts und die Blitzgeräte SB-800, SB-600 und SU-800 über ein AF-Hilfslicht (das AF-Hilfslicht des SU-800 steht beim Motivprogramm »Nahaufnahme« nicht zur Verfügung). Bei anderen Blitzgeräten wird das AF-Hilfslicht der Kamera sowohl hierfür als auch für die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts verwendet. Wenn an den Blitzgeräten SB-800, SB-600 oder SU-800 eine Blitzbelichtungskorrektur vorgenommen wird, wird das Symbol 😥 in den Aufnahmeinformationen auf dem Kameramonitor angezeigt.

Bei folgenden Aufnahme- und Belichtungsprogrammen ist die größte Blende (kleinste Blendenzahl) von der ISO-Empfindlichkeit abhängig:

	Größtmögliche Blende bei einer ISO-Empfindlichkeit von					
Programm	200	400	800	1600		
P, AUTO, Z, A, Q, X, X	4	4,8	5,6	6,7		
	8	9.5	11	13		

Wenn Sie die Empfindlichkeit um eine Stufe erhöhen (z.B. von ISO 200 auf ISO 400), verringert sich die größtmögliche Blende um eine halbe Blendenstufe. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Lichtstärke des Objektivs die in der Tabelle genannten Werte möglicherweise nicht erreicht werden können (die Blende kann nicht weiter geöffnet werden als das Objektiv konstruktionsbedingt zulässt).

Wenn bei entfesseltem Blitzen Kamera und Blitzgerät über das Synchronkabel SC-17, SC-28 oder SC-29 verbunden sind, kann mit der i-TTL-Blitzsteuerung möglicherweise kein korrektes Belichtungsergebnis erzielt werden. Es wird empfohlen, die Spotmessung einzustellen (diese Messmethode aktiviert automatisch die Standard-i-TTL-Steuerung). Belichten Sie eine Probeaufnahme und überprüfen Sie das Belichtungsergebnis auf dem Monitor.

Wenn Sie mit i-TTL-Steuerung blitzen, sollten Sie die Streuscheibe bzw. den Bounce-Adapter des Blitzgeräts verwenden. Die Verwendung anderer Streuscheiben (z.B. Diffusorscheiben) kann zu falschen Ergebnissen führen. Die Zoomautomatik ist nur mit den Blitzgeräten SB-800 und SB-600 verfügbar.

• Dioptrienkorrekturlinsen für den Sucher: Zum Ausaleich von Kurz- oder Weitsichtigkeit sind für das Sucherokular Korrekturlinsen mit den Dioptrienwerten –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 und +3dpt erhältlich. Die Verwendung von Korrekturlinsen ist nur in den Fällen zu empfehlen, in denen die Dioptrieneinstellung der Kamera (von –1,7 bis +0,5 dpt) zur Korrektur der Fehlsichtigkeit nicht ausreicht. Nikon empfiehlt, Korrekturlinsen vor dem Kauf zu testen, um einen optimalen Ausgleich der Fehlsichtiakeit sicherzustellen.

### Sucherokularzubehör

- Einstelllupe DG-2: Die Einstelllupe vergrößert das im Sucher angezeigte Bild. Verwenden Sie sie für Makroaufnahmen, Repros, Teleaufnahmen und in anderen Situationen, in denen eine erhöhte Genauigkeit erforderlich ist. Zur Montage der Einstelllupe wird ein Okularadapter benötigt (optionales Zubehör)
- Okularadapter: Dient zur Befestigung der Einstelllupe DG-2 an der D40.
- Winkelsucher DR-6: Der im rechten Winkel angebrachte Sucher ermöglicht den Einblick von oben in den Sucher, wenn sich die Kamera im Hochformat befindet.
- · Nikon-Filter können in drei Gruppen eingeteilt werden: Schraubfilter, Steckfilter und Hinterlinsenfilter. Bitte verwenden Sie nur Original-Nikon-Filter. Die Verwendung von Filtern anderer Hersteller kann zu Störungen des Autofokus oder der elektronischen Einstellhilfe führen.
- · An der D40 können keine Linear-Polfilter angesetzt werden. Verwenden Sie stattdessen den Zirkular-Polfilter C-PI

### Filter

- Als Frontlinsenschutz eignen sich NC-Filter oder der Filter L37C.
- Bei Verwendung des Rotfilters R60 sollten Sie die Belichtungskorrektur auf den Wert »+1« einstellen.
- Bei Aufnahmen mit Filter kann ein Moiré auftreten, wenn das Motiv vor einem hell leuchtenden Hintergrund aufgenommen wird oder wenn sich im Bildfeld eine helle Lichtquelle befindet.
- · Nikon empfiehlt, bei Filtern mit einem Filterfaktor größer 1,0 die mittenbetonte Belichtungsmessung einzustellen. Es handelt sich dabei um folgende Filter: Y48, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND4S, ND8S, A2, A12, B2, B8, B12.

### **Empfohlene Speicherkarten**

Die folgenden SD-Speicherkarten wurden ausgiebig getestet und werden für die Verwendung mit der D40 empfohlen: Alle Karten der angegebenen Art und Kapazität können unabhängig von der Geschwindigkeit verwendet werden.

SanDisk	64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB*, 4GB*†
Toshiba	64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB*, 4GB*†
Panasonic	64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB*, 4GB*†
Lexar	128MB, 256MB, 512MB, 1GB (Platinum II/Professional), 2GB (Platinum II/Professional)*

\* Soll die Karte mit einem Kartenlesegerät oder anderen Geräten ver- † Konform zu SDHC. Soll die Karte mit einem Kartenlesewendet werden, stellen Sie sicher, dass das Gerät Karten mit 2 GB oder 4GB unterstützt.

gerät oder anderen Geräten verwendet werden, stellen Sie sicher, dass das Gerät SDHC unterstützt.



Bei Verwendung anderer Karten übernimmt Nikon keine Gewähr für eine einwandfreie Funktion. Weitere Informationen zu den obigen Speicherkarten erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.

# **Speicherkarten**

- Formatieren Sie Speicherkarten mit der Kamera, bevor Sie sie verwenden.
- Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie Speicherkarten entnehmen oder einsetzen. Nehmen Sie die Speicherkarte nicht aus der Kamera und unterbrechen Sie keinesfalls die Stromversorgung (etwa indem Sie den Akku herausnehmen oder die Verbindung zum Netzadapter trennen), während Bilder auf der Speicherkarte gespeichert oder gelöscht werden, während Daten zum Computer übertragen werden oder während die Speicherkarte formatiert wird. Dies kann zu Datenverlust führen und Kamera und Speicherkarte beschädigen.
- Berühren Sie die Kontakte der Speicherkarte niemals mit den Fingern oder metallischen Objekten.
- Achten Sie darauf, dass die Karte nicht beschädigt wird (z.B. Bruch). Beschädigte Karten sind unbrauchbar.
- Verbiegen Sie die Karte nicht, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen harten Erschütterungen aus.
- Setzen Sie die Karte weder Nässe, hoher Feuchtigkeit, Hitze noch direkter Sonneneinstrahlung aus.

### Zubehör für die D40

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Handbuchs umfasste das Nikon-Produktsortiment folgendes Zubehör für die D40. Aktuelle Informationen finden Sie auf den Nikon-Websites oder in den neuesten Produktkatalogen.

### Stromversorauna

- Lithium-Ionen-Akku EN-EL9: Zusätzliche Akkus vom Typ EN-EL9 erhalten Sie bei Ihrem Nikon-Fach-
- Netzadapter EH-5 und EH-5a: Der Netzadapter dient zur Stromversorgung über einen längeren Zeitraum, Akkufacheinsatz EP-5 erforderlich (optionales Zubehör).
- Akkufacheinsatz EP-5: Schließen Sie den EH-5 bzw. EH-5a an die D40 an.

### Gehäusedeckel

• Gehäusedeckel BF-1A: Wenn kein Obiektiv an der Kamera montiert ist, verhindert der Gehäusedeckel BF-1A, dass Staub ins Innere des Kameragehäuses gelangt und sich auf dem Spiegel, der Suchereinstellscheibe oder dem Bildsensor ablagert.

### Videokabel

- Videokabel EG-D100: Geben Sie die Fotos auf einem Fernseher wieder oder nehmen Sie sie auf Videokassette auf (NG 62).
- Fernauslöser ML-L3: Verwenden Sie diesen Fernauslöser bei Selbstporträts oder um Verwacklungsunschärfen zu vermeiden. Die ML-L3 benötigt eine Batterie vom Typ CR2505 mit 3V.

### Fernbedienuna











- Capture NX: Komplettes Bildbearbeitungspaket mit Unterstützung von RAW-Bildern.
- · Camera Control Pro: Ermöglicht die Fernsteuerung der Kamera von einem Computer aus und die direkte Speicherung von Bildern auf der Festplatte des Computers.

### Software

Hinweis: Beim Programmstart prüfen Capture NX und Camera Control Pro, ob neue Versionen im Internet bereitstehen (setzt eine bestehende Internetverbindung voraus). Bitte aktualisieren Sie das Programm auf die neueste Version.

### Anschließen des optionalen Akkufacheinsatzes EP-5 und des Netzadapters EH-5 bzw. EH-5a

Schalten Sie die Kamera aus, öffnen Sie das Akkufach (①) und die Aussparung für das Netzadapterkabel (②).




Setzen Sie den EP-5 wie rechts dargestellt in das Akkufach ein. Achten Sie dabei darauf, dass Plus- und Minuspol korrekt ausgerichtet sind



Führen Sie das Anschlusskabel durch die dafür vorgesehene Aussparung und schließen Sie die Akkufachabdeckung.



Schließen Sie den Stecker des Netzadapters EH-5 oder EH-5a an den Netzkabelanschluss des Netzadapters (③) an und verbinden Sie den Anschlussstecker des EH-5 oder EH-5a mit dem Netzadapteranschluss des EP-5 (4). Wenn die Kamera über den Netzadapter mit Strom versorgt wird, zeigt die Ladestandsanzeige auf dem Monitor - an.



Nähere Einzelheiten finden Sie in den Handbüchern zum EP-5 und zum EH-5 bzw. EH-5a.

Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie die Kamera ausschalten und den Akku herausnehmen. Setzen Sie zum Schutz der Kontakte die vorgesehene Abdeckung auf und lagern Sie den Akku an einem kühlen und trockenen Ort. Um Schimmelpilzbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Halten Sie die Kamera von Naphthalin und Kampfer (Mottenmittel) fern und lagern Sie die Kamera nicht an folgenden Orten:

- In schlecht belüfteten Räumen oder Räumen mit einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 60%
- In der Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, wie Fernsehgeräte oder Radios
- An Orten mit extremen Temperaturen von über 50°C (in der Nähe eines Heizkörpers oder in einem geschlossenen Fahrzeug, das an einem heißen Tag der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist) oder von unter -10°C

### Reinigung

# Kameragehäuse

Entfernen Sie Fusseln und Staub mit einem Blasebalg und wischen Sie anschließend vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch nach. Nach einem Aufenthalt am Strand oder Meer sollten Sie Sandund Salzrückstände mit einem angefeuchteten Tuch entfernen (verwenden Sie nur frisches, sauberes Wasser). Wischen Sie das Gehäuse anschließend sorgfältig mit einem trockenen Tuch ab. Wichtig: Staub oder Schmutzpartikel in der Kamera können zu Beschädigungen führen, die von der Garantie nicht abgedeckt werden.

### Obiektiv. Spiegel und Sucher

Diese Komponenten bestehen aus Glas und sind deshalb besonders empfindlich. Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem Blasebalg. Wenn Sie mit einer Druckluft-Spraydose arbeiten, sollten Sie die Spraydose senkrecht halten, damit nicht aus Versehen Flüssigkeit austritt und auf die Glasflächen gelangt. Fingerabdrücke und andere Flecken sollten Sie vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen, das mit etwas Objektivreiniger angefeuchtet wurde.

# Monitor

Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem Blasebalg. Fingerabdrücke und andere Flecken lassen sich mit einem weichen Stofftuch oder Ledertuch abwischen. Üben Sie keinen Druck auf den Monitor aus – der Monitor ist sehr empfindlich und kann dadurch beschädigt werden.

### **Der Monitor**

Bei einer Beschädigung des Monitors besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder die Flüssigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.

### Regelmäßige Inspektionen

Bei der D40 handelt es sich um ein hochwertiges Präzisionsgerät, das regelmäßig gewartet werden sollte. Nikon empfiehlt, die Kamera mindestens alle ein bis zwei Jahre von Ihrem Fachhändler oder vom Nikon-Kundendienst überprüfen zu lassen und alle drei bis fünf Jahre zur Inspektion zu bringen (wenden Sie sich dazu an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst und beachten Sie bitte, dass diese Serviceleistungen kostenpflichtig sind). Die regelmäßige Wartung wird insbesondere empfohlen, wenn Sie die Kamera professionell einsetzen. Um die einwandfreie Funktion Ihres Nikon-Equipments sicherzustellen, empfiehlt Nikon, zusammen mit der Kamera auch alles regelmäßig verwendete Zubehör wie Objektive oder externe Blitzgeräte einer Inspektion unterziehen zu lassen.

### **Der Tiefpassfilter**

Der Bildsensor ist mit einem Tiefpassfilter versehen, der die Entstehung von Aliasing-Artefakten im Bild verhindert. Falls Sie vermuten, dass Bildfehler von Schmutz- oder Staubpartikeln in der Kamera herrühren, können Sie den Filter mit der folgenden Methode reinigen. Beachten Sie iedoch, dass der Tiefpassfilter sehr empfindlich ist und leicht beschädigt werden kann. Nikon empfiehlt, den Filter vom fachkundigen Personal des Nikon-Kundendiensts reinigen zu lassen. Um zu verhindern, dass die Kapazität des Akkus zur Neige geht, während sich der Spiegel in der Wartungsposition befindet, sollten Sie einen voll aufgeladenen Akku oder einen optionalen Netzadapter vom Typ EH-5 oder EH-5a und einen Akkufacheinsatz EP-5 verwenden (25 103)

- Nehmen Sie das Obiektiv vom Kameragehäuse ab und schalten Sie die Kamera ein.
- Wählen Sie im Systemmenü »Inspektion« (Diese Option ist bei einem Akkuladestand von C oder weniger nicht verfügbar).
- Markieren Sie die Option »Spiegel hochklappen« und drücken Sie die Taste OK. Die rechts abgebildete Meldung wird angezeigt. Schalten Sie die Kamera aus, falls Sie den Tiefpassfilter nicht überprüfen und stattdessen zum normalen Betrieb zurückkehren möchten



Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt. Daraufhin schwenkt der Spiegel nach oben in die Wartungsposition. Der Verschlussvorhang öffnet sich und gibt den Blick auf den Bildsensor mit dem Tiefpassfilter frei.



Halten Sie die Kamera nun so, dass Licht auf den Tiefpassfilter fällt. Untersuchen Sie die Oberfläche des Filters genau auf Schmutz- oder Staubpartikel. Fahren Sie mit Schritt 7 fort, wenn keine Fremdkörper zu sehen sind.



Entfernen Sie die Schmutz- und Staubpartikel auf dem Filter mit einem Blasebalg. Verwenden Sie keinen Blasebalg mit Pinsel, da die Pinselhaare den Filter beschädigen können. Schmutz, der sich nicht mit einem Blasebalg entfernen lässt, kann nur vom Nikon-Kundendienst entfernt werden. Berühren Sie den Tiefpassfilter unter keinen Umständen mit den Fingern oder einem Gegenstand (auch nicht mit einem weichen Tuch).



Schalten Sie die Kamera aus. Der Spiegel schwenkt wieder in die Betriebsposition und der Verschlussvorhang schließt sich. Setzen Sie das Obiektiv wieder an oder schützen Sie das Gehäuseinnere mit dem Gehäusedeckel.

# Verwenden Sie eine zuverlässige Stromversorgung

Der Verschlussvorhang ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Wenn die Kamera ausgeschaltet wird, während der Spiegel sich in der Wartungsposition befindet, schließt sich der Verschlussvorhang automatisch. Befolgen Sie diese Sicherheitsmaßnahmen, um Schäden am Verschlussvorhang zu vermeiden:

• Schalten Sie die Kamera vor Abschluss der Inspektion bzw. Reinigung nicht aus. Während der Spiegel sich in der Wartungsposition befindet, darf die Stromversorgung über den Netzadapter nicht unterbrochen bzw. der Akku nicht aus der Kamera genommen werden.

• Lässt die Akkukapazität nach, während der Spiegel sich in der Wartungsposition befindet, ertönt ein Warnsignal und das AF-Hilfslicht leuchtet auf, um Sie darauf hinzuweisen, dass in etwa zwei Minuten automatisch der Verschlussvorhang geschlossen und der Spiegel in die Betriebsposition geschwenkt wird. Beenden Sie sofort die Reinigung bzw. Inspektion.

# Sorgsamer Umgang mit Kamera und Akku: Vorsichtsmaßnahmen

Schlägen oder starken Vibrationen ausgesetzt wird, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Setzen Sie die Kamera keiner Feuchtigkeit aus: Dieses Nikon-Produkt ist nicht wasserdicht. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn Wasser ins Gehäuse eindringt, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Korrosion an der internen Mechanik und Elektronik kann zu irreparablen Schäden führen.

Setzen Sie die Kamera keinen starken Temperaturschwankungen aus: Durch plötzliche Temperaturänderungen (beispielsweise beim Betreten oder Verlassen eines gut beheizten Gebäudes an einem kalten Wintertag) kann Feuchtigkeit im Inneren des Gehäuses kondensieren. Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie die Kamera in der Weichtasche oder in einer Plastiktüte aufbewahren, wenn Sie einen Ort mit deutlich höherer oder niedrigerer Temperatur aufsuchen.

Halten Sie die Kamera von starken Magnetfeldern fern: Verwenden und lagern Sie die Kamera nicht in der unmittelbaren Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Strahlung oder magnetische Felder erzeugen. Magnetische Felder, die beispielsweise von Radios oder Fernsehern erzeugt werden, können die Wiedergabe auf dem Monitor oder die Kameraelektronik stören. Im schlimmsten Fall kann es zu Datenverlust auf der Speicherkarte

Wenden Sie das Objektiv stets von der Sonne ab: Richten Sie das Objektiv niemals für längere Zeit direkt auf die Sonne oder andere extrem helle Lichtguellen. Starke Lichteinstrahlung kann zu einer Beschädigung des Bildsensors führen und Überstrahlungen oder Smear-Effekte in den Aufnahmen hervorrufen.

Blooming: Weiße senkrechte Streifen treten oft bei Aufnahmen in Erscheinung, in denen die Sonne oder eine ähnlich helle Lichtquelle fotografiert wurde. Dieses als »Blooming« bezeichnete Phänomen kann durch Verwenden einer kürzeren Belichtungszeit oder kleineren Blende verringert werden.

Berühren Sie nicht den Verschlussvorhang: Der Verschlussvorhang ist aus einem extrem dünnen Material gefertigt und kann leicht beschädigt werden. Üben Sie unter keinen Umständen Druck auf den Verschlussvorhang aus und achten Sie vor allem beim Reinigen darauf, dass er nicht mit den Reinigungsutensilien in Kontakt kommt. Auch die aus einem Blasebalg strömende Luft kann zu Beschädigungen des Verschlussvorhangs führen. Bei unsachgemäßer Handhabung kann der Verschlussvorhang verkratzen, sich verformen oder zerreißen.

Behandeln Sie alle beweglichen Teile mit Vorsicht: Wenden Sie beim Öffnen der Abdeckungen für das Akkufach, den Karteneinschub und die externen Anschlüsse keine Gewalt an. Diese Teile sind besonders empfindlich.

**Objektivkontakte**: Achten Sie auf saubere Objektivkontakte.

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Stromversorgung unterbrechen: Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder den Akku entnehmen, um die Stromversorgung der Kamera zu unterbrechen. Unterbrechen Sie niemals die Stromzufuhr, während die Kamera Daten auf der Speicherkarte speichert oder löscht. Dadurch könnten Daten unwiederbringlich verloren gehen oder die Kameraelektronik beschädigt werden. Um ein versehentliches Unterbrechen der Stromzufuhr zu vermeiden, sollten Sie die Kamera nicht an eine andere Stelle bewegen, während sie mit dem Netzadapter verbunden ist.

Reinigung: Entfernen Sie beim Reinigen des Kameragehäuses Fusseln und Staub mit einem Blasebalg und wischen Sie das Gehäuse anschließend vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Nach einem Aufenthalt am Strand oder Meer sollten Sie Sand- und Salzrückstände mit einem angefeuchteten Tuch entfernen (verwenden Sie nur frisches, sauberes Wasser). Wischen Sie das Gehäuse anschließend sorgfältig mit einem trockenen Tuch ab.

Setzen Sie die Kamera keinen Erschütterungen aus: Wenn die Kamera Objektiv und Spiegel sind äußerst empfindlich. Seien Sie beim Reinigen dieser Teile daher besonders vorsichtig. Staub und Flusen sollten Sie vorsichtig mit einem Blasebalg entfernen. Wenn Sie eine Druckluft-Spraydose verwenden, müssen Sie die Spraydose senkrecht halten, damit keine Flüssigkeit aus der Spraydose auf den Spiegel gelangt. Zum Entfernen von Fingerabdrücken und anderen Flecken auf dem Objektivglas geben Sie einen Tropfen Optik-Reinigungsflüssigkeit auf ein sauberes Tuch und wischen das Glas damit vorsichtig sauber.

> Ausführlichere Informationen zum Reinigen des Tiefpassfilters finden Sie im Abschnitt »Der Tiefpassfilter« (🕌 105).

> Aufbewahrung: Um Schimmelpilzbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen möchten, sollten Sie den Akku herausnehmen, um einen Säureaustritt zu vermeiden, und die Kamera zusammen mit einem Trockenmittel in einer Plastiktüte aufbewahren. Bewahren Sie jedoch nicht die Kameratasche in einer Plastiktüte auf, da das Material dadurch Schaden nehmen kann. Beachten Sie, dass das Trockenmittel nach einer gewissen Zeit seine Fähigkeit verliert, Feuchtigkeit aufzunehmen, und deshalb in regelmäßigen Zeitabständen ausgewechselt werden sollte.

> Um Schimmelpilzbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera mindestens einmal pro Monat aus ihrem Behältnis herausnehmen. Schalten Sie die Kamera anschließend ein und lösen Sie mehrere Male den Verschluss aus, bevor Sie sie wieder wegle-

> Lagern Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort. Setzen Sie die Kappe zum Schutz der Kontakte auf, bevor Sie den Akku weglegen.

> Hinweise zum Monitor: Der Monitor enthält möglicherweise einige wenige Pixel, die immer oder gar nicht leuchten. Dies ist eine typische Eigenschaft von TFT-Flüssigkristallbildschirmen und keine Fehlfunktion. Die aufgenommenen Bilder werden dadurch nicht beeinträchtigt.

> Bei hellem Umgebungslicht sind die Bilder auf dem Monitor möglicherweise schwer zu erkennen.

> Seien Sie beim Umgang mit dem Monitor sehr vorsichtig (drücken Sie beispielsweise nicht auf das Monitorglas), um keine Beschädigung oder Fehlfunktion hervorzurufen. Entfernen Sie Fusseln und Staub auf dem Monitor mit einem Blasebalg. Flecken, Fingerabdrücke und andere Ablagerungen entfernen Sie bitte vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch oder Ledertuch. Bei einer Beschädigung des Monitors (z.B. Bruch) besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder die Flüssigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.

> Akku: Verunreinigungen auf den Kontakten des Akkus können die Funktionsweise der Kamera beeinträchtigen und sollten mit einem weichen, trockenen Tuch entfernt werden. Nach der Entnahme des Akkus aus der Kamera sollten Sie die Kappe zum Schutz der Kontakte aufsetzen, bevor Sie den Akku weglegen. Laden Sie den Akku vor seiner Verwendung auf. Halten Sie bei wichtigen Anlässen immer einen oder mehrere voll geladene EN-EL9-Ersatzakkus bereit. Denken Sie daran, dass eine kurzfristige Beschaffung von Ersatzakkus nicht überall möglich ist.

Bei niedrigen Temperaturen verringert sich die Ladekapazität von Akkus. Vor Aufnahmen bei niedrigen Temperaturen (z.B. bei Außenaufnahmen an kalten Tagen) sollten Sie den Akku vollständig aufladen. Führen Sie einen Ersatzakku mit und achten Sie darauf, dass er ausreichend vor Kälte geschützt ist. Wenn nötig, können Sie den kalten Akku gegen den warmgehaltenen austauschen. Durch Erwärmen der entnommenen Akkus kann die temperaturbedingte Leistungsverminderung wieder aufgehoben werden.

Wenn ein vollständig aufgeladener Akku weiter geladen wird, kann die Akkuleistung beeinträchtigt werden.

Akkus und Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen oder explodieren. Beachten Sie beim Umgang mit Akkus die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Akku entnehmen bzw. neu einsetzen.
- Bei längerer Benutzung kann sich der Akku erhitzen. Gehen Sie daher sehr vorsichtig mit ihm um.
- Verwenden Sie nur Akkus, die für dieses Nikon-Produkt empfohlen werden.
- · Setzen Sie den Akku keiner großen Hitze oder offenem Feuer aus.

Akkus stellen wertvolle Ressourcen dar. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Akkus den örtlichen Vorschriften entsprechend.

# Fremdkörper auf dem Tiefpassfilter

Nikon trifft bei der Herstellung und Auslieferung der Kamera alle möglichen Vorkehrungen, um zu verhindern, dass Fremdkörper in Kontakt mit dem Tiefpassfilter kommen. Jedoch ist die D40 für den Gebrauch mit Wechselobjektiven konstruiert, sodass beim Abnehmen oder Wechseln des Objektivs Fremdkörper in die Kamera gelangen können. Im Innern der Kamera können sich diese Fremdkörper auf dem Tiefpassfilter festsetzen und unter bestimmten Bedingungen zu Beeinträchtigungen der Bildqualität führen. Wenn kein Objektiv an der Kamera angebracht ist, setzen Sie den mit der Kamera mitgelieferten Gehäusedeckel wieder auf. Entfernen Sie zuvor jedoch sorgfältig Staubpartikel und andere Fremdkörper, die sich möglicherweise am Gehäusedeckel festgesetzt haben.

Falls sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal Fremdkörper auf dem Tiefpassfilter ablagern, sollten Sie den Filter reinigen oder die Kamera zur Reinigung an den Nikon-Kundendienst bzw. einen autorisierten Reparaturservice übergeben ( X x ). Bildfehler, die von Verunreinigungen des Tiefpassfilters verursacht wurden, können mithilfe von Capture NX (optional erhältlich; W 103) oder mit den Retuschierfunktionen handelsüblicher Bildbearbeitungsprogramme anderer Hersteller korrigiert werden.


# Lösungen für Probleme

Wenn technische Probleme beim Fotografieren mit Ihrer Kamera auftreten, schauen Sie bitte erst in der folgenden Tabelle nach einem Lösungsvorschlag, bevor Sie sich an Ihren Händler oder an den Nikon-Kundendienst wenden. Die Seitenzahlen in der rechten Spalte verweisen auf Abschnitte in diesem Handbuch, in denen Sie ausführlichere Informationen finden.

Problem	Lösung	$\mathbb{R}$
Nach dem Einschalten dauert es relativ lange, bis die Kamera aufnahmebereit ist.	Löschen Sie Dateien oder Ordner.	20, 65
Das Bild im Sucher ist unscharf.	Passen Sie die Dioptrieneinstellung des Suchers an Ihre Sehstärke an oder verwenden Sie separat erhältliche Korrekturlinsen.	14, 102
Der Monitor schaltet sich unvermittelt aus.	Wählen Sie eine längere Ausschaltzeit.	78
Die Kamera funktioniert nicht mehr.	Siehe unten, »Störungen der Kameraelektronik«.	_
Die Anzeigen im Sucher erscheinen mit Verzögerung und sind schlecht zu erken- nen.	Die Reaktionszeit und Helligkeit der Sucheranzeige hängt von der Umgebungstemperatur ab.	_
Eine bestimmte Menüoption wird nicht angezeigt.	Wählen Sie » <b>Detailliert</b> « für die Systemoption » <b>Menüauswahl</b> «.	80
Eine bestimmte Menüoption kann nicht ausgewählt werden.	Wählen Sie mit dem Programmwählrad eine andere Einstellung oder setzen Sie eine Speicherkarte ein.	4, 12
Die Bildgröße kann nicht geändert werden.	Es ist die Bildqualität »RAW« oder »RAW+B« eingestellt.	30
Es kann kein anderes Belichtungs- messsystem eingestellt werden.	Der Belichtungs-Messwertspeicher ist aktiv.	46
Es kann kein Messwert für den Weißabgleich ermittelt werden.	Motiv ist zu dunkel oder zu hell.	71
Ein Bild kann nicht als Quelle für den Weißabgleichsmesswert ausgewählt werden.	Das Bild wurde nicht mit der D40 aufgenommen.	72
Es stehen nicht alle Belichtungszeiten zur Verfügung.	Der Blitz wird verwendet.	117
51 1 51 51	• Für die AF-Messfeldsteuerung ist »Nächstes Objekt« ausge-	24
Es kann kein Fokusmessfeld aktiviert werden.	wählt: Wählen Sie eine andere AF-Messfeldsteuerung.  Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um den Belichtungsmesser zu aktivieren.	14
Die Entfernung wird nicht gespeichert, wenn der Auslöser bis zum ersten Druck- punkt gedrückt wird.	Speichern Sie die Entfernung mit der Taste AE-L/AF-L, wenn die Autofokussteuerung »AF-C« ausgewählt ist oder wenn Sie sich bewegende Objekte mit der Autofokussteuerung »AF-A« fotografieren.	23, 26

# Störungen der Kameraelektronik

In sehr seltenen Fällen kann es aufgrund einer äußeren statischen Aufladung zu einer Störung der Kameraelektronik kommen. Schalten Sie die Kamera in einem solchen Fall aus und nehmen Sie den Akku heraus. Setzen Sie den Akku anschließend wieder ein (beachten Sie, dass der Akku heiß sein kann). Falls die Kamera über einen Netzadapter mit Strom versorgt wird, schalten Sie die Kamera aus und ziehen das Netzadapterkabel ab. Schließen Sie es wieder an. Wenn Sie die Kamera nun einschalten, sollte das Problem behoben sein. Sollte das Problem weiterhin bestehen, schalten Sie die Kamera aus und drücken Sie die Reset-Schalter (siehe Abbildung rechts). Anschließend müssen Sie Datum und Uhrzeit der Kamera neu einstellen. Bei einer andauernden Störung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Nikon-Kundendienst



Problem	Lösung	8
	Die manuelle Fokussierung wurde ausgewählt. Aktivieren Sie	28, 97
	den Autofokus, wenn ein AF-S- oder ein AF-I-Nikkor an der	
	Kamera montiert ist. Stellen Sie anderenfalls manuell scharf.  • Der Autofokus der Kamera kann nicht scharf stellen: Verwen-	26, 28
Das Bild im Sucher ist unscharf.	den Sie die manuelle Scharfeinstellung oder den Autofokus-	20, 20
	Messwertspeicher.	
	• Es wird kein Objekt vom Typ AF-S oder AF-I verwendet: Ver-	28, 97
	wenden Sie die manuelle Scharfstellung.	
	<ul> <li>Das Programmwählrad ist auf</li></ul>	4,
	ein anderes Belichtungs- oder Aufnahmeprogramm.	18–19
	<ul> <li>Das AF-Hilfslicht leuchtet bei der manuellen Scharfeinstellung oder beim kontinuierlichen Autofokus nicht. Wählen Sie »AF-</li> </ul>	23
	S«.	
	Das mittlere Fokusmessfeld ist nicht ausgewählt: Aktivieren	25
Das AF-Hilfslicht leuchtet nicht auf.	Sie das mittlere Fokusmessfeld.	
	• Wählen Sie die Einstellung » <b>Ein</b> « für Individualfunktion 9	76
	(»AF-Hilfslicht«).	
	Das AF-Hilfslicht hat sich automatisch ausgeschaltet. Wenn das AF-Hilfslicht über einen längeren Zeitraum verwendet	_
	wird, kann es sich erhitzen. Warten Sie, bis sich das AF-Hilfs-	
	licht wieder abgekühlt hat.	
	Die Speicherkarte ist voll, gesperrt oder es befindet sich keine	12, 13,
	Speicherkarte in der Kamera.	15
	Das Blitzgerät wird aufgeladen.	17
	Die Kamera hat nicht auf das Motiv scharf gestellt.      Sie wegen der Gleichte wirt Blanden in der Gleichte der Gestellt.      Tie wegen der Gestellt der G	23
	• Ein prozessorgesteuertes Objektiv mit Blendenring wurde angesetzt, ohne dass am Objektiv die kleinste Blende (höch-	8, 39
Der Auslöser ist gesperrt.	ste Blendenzahl) eingestellt wurde.	
Der Masieser ist gesperm	• Es wurde ein Objektiv ohne Prozessorsteuerung angesetzt:	39, 43,
	Drehen Sie das Programmwählrad auf M.	45
	Das Programmwählrad wurde auf S eingestellt, nachdem bei	41, 43
	manueller Belichtungssteuerung (M) »Bulb« (Langzeitbelich-	
	tung) ausgewählt wurde: Wählen Sie eine andere Einstellung für die Belichtungszeit.	
	Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus.	103
	Wählen Sie die Aufnahmebetriebsart für den Fernauslöser.	33
Daine Duitelees des Auglieurs des Farabes	Das Blitzgerät wird aufgeladen.	17
Beim Drücken des Auslösers der Fernbe- dienung nimmt die Kamera kein Bild auf.	• Die für Individualfunktion 17 (»Fernauslöser«) festgelegte	79
diending minint die Namera Kem bild dat.	Zeit ist abgelaufen: Aktivieren Sie die Aufnahmebetriebsart für	
	den Fernauslöser erneut.  Helles Licht stört die Fernsteuerung.	
Die Aufnahmebetriebsart für Serienauf-	Theries Licht stort die Fernstederung.	
nahmen ist eingestellt, doch wird beim	Serienaufnahmen sind nicht möglich, wenn für eine optimale	32, 34,
Drücken des Auslösers nur ein Bild auf-	Belichtung der Aufnahme das integrierte Blitzgerät erforderlich	36
genommen.	ist.	
Die Kamera nimmt die Bilder nur lang-	Deaktivieren Sie die Rauschreduzierung.	73
sam auf.	Deaktivieren die hauschreudzierung.	/3
Das Aufnahmedatum ist falsch.	Stellen Sie die Uhr der Kamera auf die korrekte Uhrzeit ein.	11
Das Bild ist größer als der im Sucher	Die Bildfelddeckung des Suchers beträgt ca. 95% (horizontal	l _
angezeigte Bildausschnitt.	und vertikal).	
	Reduzieren Sie die ISO-Empfindlichkeit oder verwenden Sie	37, 73
In der Aufnahme zeigt sich eine körnige	die Rauschreduzierung.  • Die Verschlusszeit ist länger als 1s: Aktivieren Sie die Rausch-	72
Struktur aug bunton Divola (»Dauschon»)	9	73
Struktur aus bunten Pixeln (»Rauschen«).	l reduzierung	
Struktur aus bunten Pixeln (»Rauschen«).	reduzierung.  Rei Langzeithelichtungen können rötliche Verfärhungen auftre-	
Struktur aus bunten Pixeln (»Rauschen«).  Die Bilder enthalten rötliche Partien.	reduzierung.  Bei Langzeitbelichtungen können rötliche Verfärbungen auftreten. Aktivieren Sie die Rauschreduzierung bei Langzeitbelich-	44, 73

Problem	Lösung	8
Die Farben wirken unnatürlich.	<ul> <li>Wählen Sie das Belichtungsprogramm P, S, A oder M und wählen Sie einen zur Lichtquelle passenden Weißabgleich.</li> <li>Wählen Sie das Belichtungsprogramm P, S, A oder M und ändern Sie die Einstellungen für »Bildoptimierung«.</li> </ul>	39, 49 39, 68
Im Bild werden blinkende Bereiche		
angezeigt.  Aufnahmedaten werden über dem Bild eingeblendet.	Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die eingeblendeten Bildinformationen zu ändern.	51
Während der Wiedergabe wird eine Grafik angezeigt.		
	Das Bild wurde mit der Bildqualität »NEF+JPEG« aufgenommen.	30
<ul> <li>Einige Bilder werden bei der Wiedergabe nicht angezeigt.</li> <li>Es wird eine Meldung angezeigt, dass keine Bilder für die Wiedergabe zur Verfügung stehen.</li> </ul>	Wählen Sie die Einstellung » <b>Alle Ordner</b> « für die Option » <b>Wiedergabe-Ordner</b> «. Bitte beachten Sie, dass bei der Belichtung der nächsten Aufnahme automatisch » <b>Aktuell</b> « aktiviert wird.	66
	Wählen Sie die Einstellung »Ein« für die Option »Anzeige im Hochformat«.  Rei der Aufenhame und die Finstellung » Auge für die Option  Rei der Aufenhame und die Finstellung » Auge für die Option  Rei der Aufenhame und die Finstellung » Auge für die Option  Rei der Aufenhame und die Finstellung » Auge für die Option  Rei der Aufenhame und die Finstellung » Auge für die Option  Rei der Augenhame und die Finstellung » Augenhame und die Fins	66 88
Im Hochformat aufgenommene Bilder werden bei der Wiedergabe im Querfor- mat angezeigt.	<ul> <li>Bei der Aufnahme war die Einstellung »Aus« für die Option »Orientierung« gewählt.</li> <li>Die Kameraorientierung wurde während einer Serienauf-</li> </ul>	88
mat angezeigt.	<ul><li>nahme geändert.</li><li>Die Aufnahme wurde mit nach oben oder nach unten gerichtetem Objektiv belichtet.</li></ul>	88
Ein Bild kann nicht bearbeitet werden.	<ul> <li>Einige Bildbearbeitungsfunktionen können nicht auf Bildkopien angewendet werden.</li> <li>Das Bild wurde mit einem anderen Gerät aufgenommen, digitalisiert oder bearbeitet.</li> </ul>	89 90
Ein Bild kann nicht gelöscht werden.	Das Bild ist vor versehentlichem Löschen geschützt: Heben Sie den Schutz auf.	54
Ein Druckauftrag kann nicht geändert werden.	Die Speicherkarte ist voll oder gesperrt.	13, 15
Ein Bild kann nicht zum Drucken ausgewählt werden.	Das Bild wurde im NEF-(RAW)-Format aufgenommen. Übertragen Sie das Bild zum Computer und drucken Sie es mit Picture-Project oder Capture NX.	55, 57
Bilder können nicht über eine direkte USB-Verbindung gedruckt werden.	Wählen Sie die Einstellung » <b>MTP/PTP</b> « für die Option » <b>USB</b> «.	58, 84
Ein Bild wird auf nicht auf dem Fernseher angezeigt.	Wählen Sie die richtige Videonorm aus.	62, 83
Bilder können nicht zum Computer übertragen werden.	Wählen Sie das korrekte USB-Protokoll aus.	55
Capture NX kann nicht verwendet werden.	Bitte aktualisieren Sie das Programm auf die neueste Version.	31, 103
Camera Control Pro kann nicht verwendet werden.	<ul> <li>Wählen Sie die Einstellung »MTP/PTP« für die Option »USB«.</li> <li>Bitte aktualisieren Sie das Programm auf die neueste Version.</li> </ul>	55, 56 103

# Fehlermeldungen und Lösungsvorschläge

In diesem Abschnitt sind häufig auftretende Warnhinweise und Fehlermeldungen aufgeführt, die im Sucher und auf dem Monitor angezeigt werden.

Meldung	Sucher	Lösung	8
Stellen Sie den Blendenring des Objektivs auf die kleinste Blende (größte Blendenzahl) ein und arre- tieren Sie ihn.	FE E (Blinken)	Stellen Sie den Blendenring auf die kleinste Blende (größte Blendenzahl) ein.	8, 39
Kein Objektiv.	<b>F/?</b> (Blinken)	<ul><li>Kein Objektiv angesetzt. Setzen Sie ein Objektiv an.</li><li>Das angesetzte Objektiv ist kein prozessorgesteuertes</li></ul>	8 39,43,
Setzen Sie ein Objektiv an.	F/\$ (Blinken)	Objektiv: Wählen Sie die manuelle Belichtungssteuerung (M).	45
Initialisierungsfehler. Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.	(Blinken)	Schalten Sie die Kamera aus, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn erneut ein. Schalten Sie die Kamera wieder ein.	
Dieser Akku kann nicht verwendet werden. Verwenden Sie einen für diese Kamera geeigneten Akku.	(Blinken)	Setzen Sie den Akku EN-EL9 ein.	7, 9– 10
Auslöser gesperrt. Laden Sie den Akku auf.	(Blinken)	Schalten Sie die Kamera aus und laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn durch einen vollständig aufgeladenen Ersatzakku.	9–10, 15
Niedriger Akkuladestand. Beenden Sie den Vorgang und schalten Sie die Kamera unverzüglich aus.	_	Beenden Sie die Inspektion oder Reinigung des Tiefpassfilters und schalten Sie die Kamera sofort aus	105
Uhr ist nicht gestellt.	(Blinken)	Stellen Sie die Uhr der Kamera auf die korrekte Uhrzeit ein.	11
Keine Karte eingesetzt.	(- <b>E</b> -)	Setzen Sie eine Speicherkarte ein.	12–13
Die Speicherkarte ist schreibge- schützt. Schieben Sie den Schreibschutz- schalter in Schreibposition.	[HR (Blinken)	Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Position »Write«.	13
Die Speicherkarte ist. möglicher- weise beschädigt und kann nicht verwendet werden. Benutzen Sie eine andere Speicherkarte.	( <b>[ HR</b> ) (Blinken)	<ul> <li>Setzen Sie eine von Nikon empfohlene Speicherkarte ein.</li> <li>Die Karte ist möglicherweise beschädigt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Nikon-Kundendienst.</li> <li>Löschen Sie überflüssige Dateien oder setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.</li> </ul>	102 x 12–13, 20,65
Diese Karte ist nicht formatiert. Bitte formatieren Sie sie.	( <b>Far</b> ) (Blinken)	Formatieren Sie die Speicherkarte.	13, 81
Speicherkarte ist voll.	Ful (Blinken)	<ul> <li>Wählen Sie eine niedrigere Bildqualität oder Bildgröße.</li> <li>Löschen Sie Aufnahmen und/oder setzen Sie die Dateinummerierung auf 1 zurück.</li> <li>Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.</li> </ul>	29–30 20,65, 86 12
Motiv ist zu hell.	ні	<ul> <li>Wählen Sie eine niedrigere ISO-Empfindlichkeit.</li> <li>Wählen Sie eine kürzere Belichtungszeit.</li> <li>Wählen Sie eine kleinere Blende (größere Blendenzahl).</li> <li>Verwenden Sie einen Neutralgraufilter (ND-Filter; optionales Zubehör).</li> </ul>	37 39–44 39–44 102
Motiv ist zu dunkel.	Lo	<ul> <li>Wählen Sie eine höhere ISO-Empfindlichkeit.</li> <li>Verwenden Sie das Blitzgerät.</li> <li>Wählen Sie eine längere Belichtungszeit.</li> <li>Wählen Sie eine größere Blende (kleinere Blendenzahl).</li> </ul>	37 34 39–44 39–44

Moldung	Sucher	Läcung	8
Meldung	Sucner	Lösung	O
_	(Blinken)	Der Blitz wurde mit voller Leistung ausgelöst. Prüfen Sie die Aufnahme. Passen Sie bei einer Unterbelichtung die Einstellungen entsprechend an und versuchen Sie es erneut.	20, 45, 48, 50, 76, 78
_	<b>4</b> / <b>2</b> (Blinken)	<ul> <li>Das integrierte Blitzgerät ist heruntergeklappt: Klappen Sie das integrierte Blitzgerät hoch.</li> <li>Verringern Sie den Motivabstand, verwenden Sie eine offenere Blende oder erhöhen Sie die Empfindlichkeit bzw. die Blitzleistung.</li> <li>Der Blitzreflektor an dem externen Blitzgerät SB-400 befindet sich in der Position für indirektes Blitzen.</li> <li>Das SB-400 kann das Motiv bei der aktuellen Brennweite des Objektivs nicht vollständig ausleuchten. Erhöhen Sie den Abstand zu dem Motiv (diese Warnung wird bei anderen externen Blitzgeräten nicht angezeigt).</li> </ul>	34 37, 39–44 99
TTL-Blitzsteuerung aktiviert. Wäh- len Sie eine andere Einstellung oder verwenden Sie ein Objektiv mit CPU.	(Blinken)	Wählen Sie eine andere Blitzsteuerung für das externe Blitzgerät.	100
»B« m. S nicht verfügb.	(Blinken)	Wählen Sie eine andere Einstellung für die Belichtungszeit oder fotografieren Sie mit der manuellen Belichtungssteuerung (M).	39–44
Weißabgleichsmessung fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es erneut.	na Ga (Blinken)	Die Kamera kann die Messung für den Weißabgleich nicht durchführen. Korrigieren Sie die Belichtungseinstellungen und versuchen Sie es erneut.	47, 70
DER AUSGEWÄHLTE ORDNER ENT- HÄLT KEINE BILDER.	_	<ul> <li>Setzen Sie eine andere Speicherkarte ein.</li> <li>Wählen Sie für die Option »Wiedergabe-Ordner« die Einstellung »Alle Ordner« aus.</li> </ul>	12 66
DIE DATEI ENTHÄLT KEINE BILD- DATEN.	_	Löschen Sie den Ordner von der Speicherkarte oder formatieren Sie sie.	13,20, 65
DRUCKER PRÜFEN.	_	Setzen Sie eine neue Tintenpatrone oder Tonerkartusche in den Drucker ein. Bleibt das Problem trotz funktionstüchti- ger Tintenpatrone bzw. Tonerkartusche bestehen, über- prüfen Sie den Druckerstatus.	60
Fehler. Drücken Sie den Auslöser erneut.	(Blinken)	Drücken Sie den Auslöser erneut. Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Nikon-Kundendienst.	x, 16–17
Initialisierungsfehler. Wenden Sie sich an einen autorisierten Nikon- Vertreter.	(Blinken)	Wenden Sie sich an den Nikon-Kundendienst.	×

Wenn auf dem Monitor oder im Sucher ein blinkendes ? angezeigt wird, können Sie eine Beschreibung des aktuellen Problems einblenden, wenn Sie auf die Taste ad drücken.

# **Anhang**

Der Anhang behandelt folgende Themen:

Verfügbare Optionen und Standardeinstellungen	
Das Einstellrad	
<ul> <li>Kapazität der Speicherkarte in Abhängigkeit von Bildgröße und Bildqualität</li> </ul>	
Steuerkurve (P)	
Blitzsteuerung	
Verfügbare Belichtungszeiten bei Verwendung des integrierten Blitzgeräts	
Blende, Empfindlichkeit und Blitzreichweite	
Unterstützte Standards	
Weißabgleich und Farbtemperatur	

### Verfügbare Optionen und Standardeinstellungen

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Optionen in den jeweiligen Aufnahme- und Belichtungsprogrammen zur Verfügung stehen.

		AUTO	<b>3</b>	Ž		.₫.	*	*	.*	P	S	A	M
	Bildoptimierung									<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>V</b>
Aufnahmemenü	Bildqualität <sup>1</sup>	<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>						
a	Bildgröße <sup>1</sup>	<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
nen	Weißabgleich <sup>1</sup>									<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>V</b>
Ē	ISO-Empfindlichkeit <sup>1</sup>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>~</b>	<b>√</b>	<b>~</b>
	Rauschreduzierung	✓	<b>✓</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>
	1: Tonsignal	<b>V</b>	~	~	~	~	~	<b>~</b>	<b>✓</b>	~	~	~	~
	2: Autofokus <sup>1</sup>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
	3: Messfeldsteuerung 1	√3	√3	√3	√3	√3	√3	√3	√3	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>~</b>
	4: Aufnahmebetriebsart <sup>1</sup>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>~</b>
	5: Belichtungsmessung 1									<b>√</b>	<b>~</b>	<b>√</b>	<b>V</b>
⋾	6: Auslösesperre	<b>V</b>	<b>~</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>~</b>	<b>√</b>	<b>V</b>
₹	7: Bildkontrolle	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Individualfunktionen <sup>2</sup>	8: Blitzbelichtungskorr. 1									<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Ŧ	9: AF-Hilfslicht	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>		<b>✓</b>		<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>
₹	10: ISO-Automatik									<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
頁	11: 💍-/Funktionstaste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>
1	12.71 L 1031C	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>
	13: Belichtungsspeicher	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>
	14: Integr. Blitzgerät									✓	✓	✓	✓
	15: Ausschaltzeiten	<b>✓</b>	✓	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>
	16: Selbstauslöser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	17: Fernauslöser	<b>✓</b>	✓	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>	✓	✓	✓	✓	✓
A	Blitzsynchronisation 1	√3		√3	√4	√3	√4	√3	√3	<b>√</b>	<b>~</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>
Andere	Autofokus-Messwertspeicherung <sup>1</sup>	√5	√5	√5	√5	√5	√5	√5	√5	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	
Optionen	Belichtungskorrektur <sup>1</sup>									<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	√6
	Programmverschiebung 1,3							tzaarätı		<b>√</b>			

- 1. Standardeinstellungen werden mit 2-Tasten-Reset (W 38) wiederhergestellt.
- 2. Standardeinstellungen werden mit Individualfunktion R (»Zurücksetzen«) wiederhergestellt.
- 3. Standardeinstellungen werden wiederhergestellt, wenn das Programmwählrad in eine andere Position gedreht wird.
- 4. Nur bei externem Blitzgerät wählbar.
- 5. Autofokus-Messwertspeicherung nicht empfohlen.
- 6. Wird nur auf der Belichtungsskala angezeigt, wirkt sich jedoch nicht auf Belichtungszeit und Blende aus.

Mit Individualfunktion R (»Zurücksetzen«) werden folgende Standardeinstellungen wiederhergestellt:

		AUTO ③ Ž		.₫.	<b>°</b> ₹	*	*	P	S		A	I	М
	1: Tonsignal		Ein										
	2: Autofokus	AF-A											
	3: Messfeldsteuerung	Nächstes Ol	Nächstes Objekt Dyna- Ein- misch zelfeld						Nächstes Objekt				
	4: Aufnahmebetriebsart		Einzelbild										
	5: Belichtungsmesssung				Matrixn	nessung							
ᆵ	6: Auslösesperre				Е	in							
Ĭ.	7: Bildkontrolle	Ein											
Individualfunktioner	8: Blitzbelichtungskorr.	<u> </u>					0.0	)					
₹	9: AF-Hilfslicht	Ein	_	Ein	_			Ein					
€.	10: ISO-Automatik		_	_						Aus	,1		
nen	11: 改-/Funktionstaste				Selbsta	uslöser							
	12: AE-L/AF-L-Taste			Вє	elichtun	g & Foki	JS						
	13: Belichtungsspeicher	Aus											
	14: Integr. Blitzgerät		-	_						TT			
	15: Ausschaltzeiten				Nor	mal							
	16: Selbstauslöser				10	) s							
	17: Fernauslöser				1 n	nin							

1. »Max. Empfindlichkeit« ist auf »800«, »Längste Belichtungszeit« ist auf »1/30 s« eingestellt.


Im Folgenden sind die Standardeinstellungen für weitere Einstellungen aufgeführt.

												_		$\overline{}$	
_		AUTO	<b>3</b>	1		.₫.	*	*	*	P	S		A	丄	M
≨	Wiedergabe-Ordner						Akt	uell							
ede	Diashow: Bildintervall						2	2 s							
Wiedergabe	Anzeige im Hochformat		Ein												
$\overline{}$	Bildoptimierung				_	_					N	orm	al		
Aufnahmemenü	Bildqualität						JPEG 1	Vormal							
ah	Bildgröße					L (	3.008 ×	2.000 Pix	(el)						
nen	Weißabgleich						Auton	natisch							
Ē	ISO-Empfindlichkeit				Auto	matik						200			
=:	Rauschreduzierung						А	us							
	Menüauswahl						Ein	fach							
	Informationsanzeige						Gra	fisch							
	Info-Automatik						Α	us							
	Weltzeit		200	6.01.01.0	00:00:00	(Format	und Zei	tzone va	riieren je	nach V	ertrieb	slan	d)		
Şys	Monitorhelligkeit							0							
Ě	Videonorm					Variier	t je nach	n Vertriel	osland.						
Systemmeni	Sprache (LANG)					Variier	t je nach	n Vertriel	osland.						
Ž.	Bildkommentar						-	_							
	USB							torage							
	Ordner						NC	D40							
	Nummernspeicher							us							
	Orientierung		Ein												
_	Fokusmessfeld						M	itte							
nde	Autofokus-Messwertspeicher		Aus												
æ	Programmverschiebung				-	_				Aus			_		
inst	Nur Belichtung (halten)						А	us							
읕	Belichtungskorrektur				-	_						0.0			
Andere Einstellungen	Blitzsynchronisation	Auto- matik	_	Auto- matik	_	Auto- matik	_	Auto- matik	Lang*	-					

<sup>\*</sup> Blitzautomatik mit Langzeitsynchronisation

### Das Einstellrad

Das Einstellrad kann alleine oder in Verbindung mit anderen Bedienelementen verwendet werden, um die folgenden Einstellungen vorzunehmen. Die vorgenommenen Einstellungen werden im Sucher und in den Aufnahmeinformationen auf dem Monitor angezeigt.



Weißabgleich

In der folgenden Tabelle wird die Anzahl der Aufnahmen angegeben, die auf einer Pro-HIGH-SPEED-Speicherkarte von Panasonic mit einer Speicherkapazität von 512MB bei unterschiedlichen Einstellungen für Bildqualität und Bildgröße gespeichert werden können.

Bildqualität	Bildgröße	Dateigröße (MB) <sup>1</sup>	Anzahl der Aufnahmen <sup>1</sup>	Kapazität des Pufferspeichers <sup>1, 2</sup>
RAW	_	5,0	65	5
	L	2,9	137	100
FINE	М	1,6	235	100
	S	0,8	503	100
	L	1,5	260	100
NORMAL	М	0,8	444	100
	S	0,4	839	100
	L	0,8	503	100
BASIC	М	0,4	755	100
	S	0,2	1.200	100
RAW+BASIC	-/L	5,8 <b>3</b>	58	4


- 1. Alle Angaben sind Näherungswerte und setzen eine durchschnittliche Dateigröße voraus. Die tatsächliche Größe der Dateien und die Speicherkartenkapazität der Karte sind von der Beschaffenheit des Motivs und dem Typ der verwendeten Speicherkarte abhängig. Wenn die Kapazität der Speicherkarte für mehr als 999 Aufnahmen ausreicht, wird die Anzahl verbleibender Aufnahmen in Tausend angezeigt (»K«). Wird zum Beispiel »1.2K« angezeigt, können noch mindestens 1.200 Aufnahmen auf der Speicherkarte gespeichert werden.
- 2. Maximale Anzahl der Bilder, die aufgenommen werden können. Die tatsächliche Anzahl der Bilder kann je nach Speicherkartenfabrikat unterschiedlich ausfallen. Weitere Bilder können aufgenommen werden, sobald eine ausreichende Menge an Bilddaten aus dem Pufferspeicher zur Speicherkarte übertragen worden ist.
- 3. Summe der Dateigrößen des NEF (RAW)- und JPEG-Bildes.

# Steuerkurve (P)

Die folgende Grafik zeigt Steuerkurven für unterschiedliche Brennweiten für die Programmautomatik (P).

> F (Brennweite des Objektivs)≤55 mm - 135 mm≥F>55 mm

F>135mm



Die Grenzwerte des Belichtungsumfangs hängen von der eingestellten ISO-Empfindlichkeit ab. Das Diagramm bezieht sich auf eine ISO-Empfindlichkeit von 200. Bei Matrixmessung und Lichtwerten über 171/3LW belichtet die Kamera wie 171/3LW.

### Blitzsteuerung (W 99-101)

Bei Verwendung eines prozessorgesteuerten Objektivs in Kombination mit dem integrierten Blitzgerät bzw. den optional erhältlichen Blitzgeräten SB-400, SB-800 oder SB-600 werden folgende Arten von Blitzsteuerung unterstützt.

- i-TTL-Aufhellblitz für digitale Spiegelreflexkameras: Die Dosierung der Blitzleistung sorgt für eine ausgewogene Ausleuchtung von Hauptmotiv und Hintergrund.
- Standard-i-TTL-Aufhellblitz für digitale Spiegelreflexkameras: Die Blitzleistung wird so dosiert, dass eine optimale Ausleuchtung des Hauptmotiv erreicht wird, die Kamera berücksichtigt jedoch nicht die Helligkeit des Hintergrunds. Zu empfehlen, wenn eine Belichtungskorrektur angewendet wird, oder für Situationen, bei denen es hauptsächlich auf eine optimale Ausleuchtung des Hauptmotivs, nicht aber auf eine ausgewogene Helligkeit oder detailreiche Wiedergabe des Hintergrunds ankommt, oder wenn das Synchronkabel SC-17, SC-28 oder SC-29 verwendet wird.

Die Standard-i-TTL-Blitzsteuerung wird bei der Spotmessung verwendet oder wenn die Option bei dem optionalen Blitzgerät ausgewählt wird. Der i-TTL-Aufhellblitz für digitale Spiegelreflexkameras wird in allen anderen Fällen verwendet.

### Verfügbare Belichtungszeiten bei Verwendung des integrierten Blitzgeräts

Im Folgenden sind die Belichtungszeiten aufgeführt, die verfügbar sind, wenn das integrierte Blitzgerät verwendet wird

Programm	Belichtungszeit
AUTO, Ž, Ž, »P«, »A«	1/500-1/60 S
₩	1/500—1/125 S
•*	1/500-1 S

Programm	Belichtungszeit
»S«	1/500-30 s
»M«	1/500-30s, <b>bulb</b>
»M«	1/500–30s, <b>bu</b> L

### Blende, Empfindlichkeit und Blitzreichweite

Die Blitzreichweite hängt von der eingestellten Blende und der Empfindlichkeit (entsprechend ISO) ab.

	Blend	e bei ISO	Blitzreichweite	
200	400	800	1600	m
2	2,8	4	5,6	1,0–7,5
2,8	4	5,6	8	0,7–5,4
4	5,6	8	11	0,6–3,8
5,6	8	11	16	0,6–2,7
8	11	16	22	0,6–1,9
11	16	22	32	0,6-1,4
16	22	32	_	0,6-0,9
22	32	_	_	0,6-0,7

### Unterstützte Standards

- DCF 2.0: DCF (Design Rule for Camera File Systems) ist ein Industriestandard für Digitalkameras, der die Verwendbarkeit von Speicherkarten mit unterschiedlichen Kameratypen sicherstellen soll.
- DPOF: Das DPOF-Format (Digital Print Order Format) ist ein anerkannter Industriestandard für die Ausgabe von Digitalfotos auf entsprechenden Druckern.
- Exif 2.21: Die D40 unterstützt Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), einen Standard, der das Speichern von Bildinformationen erlaubt, die für eine optimale Farbwiedergabe beim Ausdruck auf Exif-kompatiblen Druckern sorgen.
- · PictBridge: Ein in Zusammenarbeit mit Herstellern von Digitalkameras und Druckern entwickelter Standard, der die direkte Ausgabe von Bildern auf einem Drucker ermöglicht, ohne sie zuerst auf einen Computer zu übertragen.

### Weißabgleich und Farbtemperatur

Ungefähre Farbtemperaturwerte für die einzelnen Weißabgleichseinstellungen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle (die Werte können von den mit Farbmessgeräten ermittelten Farbtemperaturen abweichen):

		Feinabstimmung							
Weißabgleich	Keine	-3	-2	-1	+1	+2	+3		
AUTO Automatisch	3.500 K-8.000 K	Feinab	Feinabstimmungswert mit automatischem Wert verrechnet						
* Kunstlicht	3.000 K	3.300K	3.200 K	3.100 K	2.900 K	2.800 K	2.700 K		
Leuchtstofflampe*	4.200 K	7.200K	6.500 K	5.000 K	3.700 K	3.000 K	2.700 K		
★ Direktes Sonnenlicht	5.200 K	5.600K	5.400 K	5.300 K	5.000 K	4.900 K	4.800 K		
<b>♣</b> Blitzlicht	5.400 K	6.000K	5.800 K	5.600 K	5.200 K	5.000 K	4.800 K		
Bewölkter Himmel	6.000 K	6.600K	6.400 K	6.200 K	5.800 K	5.600 K	5.400 K		
<b>♠</b> <sub>//.</sub> Schatten	8.000 K	9.200K 8.800K 8.400K 7.500K 7.100K 6.700K							
PRE Eigener Messwert	_			Nicht ve	erfügbar				

<sup>\*</sup> Der Farbtemperaturbereich berücksichtigt die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Leuchtstofflampentypen, die von »warmen« Stadionlampen bis hin zu »kalten« Quecksilberdampflampen reichen.

# **Technische Daten**

Тур	Digitale Spiegelreflexkamera mit Anschluss für Wechselobjektive
Effektive Auflösung	6,1 Millionen Pixel
Bildsensor	23,7×15,6mm; Gesamtpixelzahl: 6,24 Millionen Pixel
Bildgrößen (in Pixel)	• 3.008×2.000 (Groß) • 2.256×1.496 (Mittel) • 1.504×1.000 (Klein)
Objektivanschluss	Nikon-F-Bajonett mit AF-Kontakten
Passende Objektive*	
G- und D-AF-Nikkore	
AF-S- und AF-I-Nikkore	Es werden alle Kamerafunktionen unterstützt
Weitere G- und D-Nikkore	Es werden alle Kamerafunktionen mit Ausnahme des Autofokus unterstützt
PC-Micro-Nikkor 85 mm 1:2,8 D	Ausnahme des Autofokus unterstützt
Andere AF-Nikkore†/	Es werden alle Kamerafunktionen mit Ausnahme des Autofokus und der 3D-Color-Matrix-
Al-P-Nikkor	messung II unterstützt. Bei einer Lichtstärke von 1:5,6 oder lichtstärker kann die elektronische Einstellhilfe verwendet werden.
Objektive ohne CPU	Objektive ohne CPU können nur mit manueller Scharfstellung und manueller Belichtungssteue- rung <b>M</b> verwendet werden, das Belichtungsmesssystem der Kamera ist jedoch deaktiviert. Bei
	einer Lichtstärke von 1:5,6 oder lichtstärker lässt sich die elektronische Einstellhilfe verwenden.
* IX-Nikkore können nicht v	erwendet werden †Außer Objektive für die F3AF.
Bildwinkel	Entspricht dem Bildwinkel eines Objektivs mit 1,5fach längerer Brennweite an einer Klein- bildkamera
Sucher	Spiegelsucher mit Dachkantprisma
Dioptrieneinstellung	-1,7-+0,5m <sup>-1</sup>
Lage der Austrittspupille	18mm (–1,0dpt)
Einstellscheibe	BriteView-Einstellscheibe B (Mark V) mit kontrastoptimierten Fokusmessfeldmarkierungen (VariBrite)
Sucherbildfeld	ca. 95% (horizontal und vertikal)
Sucherbildvergrößerung	ca. 0,8fach (bei 50-mm-Objektiv, Fokuseinstellung auf unendlich und –1,0dpt)
Spiegel	Schnellrücklauf-Schwingspiegel
Blende	Elektronisch gesteuert mit Springblende
Selbstauslöser	Elektronisch gesteuert mit einer Vorlaufzeit von 2, 5, 10 oder 20 Sekunden
Autofokus-Messfelder	3 Messfelder, mit Messfeldvorwahl
Objektiv-Servosteuerung	<ul> <li>Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S), kontinuierlicher Autofokus (AF-C), automatische AF-S/AF-C-Auswahl (AF-A), prädiktive Schärfenachführung reagiert automatisch auf Bewegungen des Motivs</li> <li>Manuelle Scharfeinstellung (M)</li> </ul>
Datenspeicherung	
Speichermedien	SD-( <b>S</b> ecure <b>D</b> igital)-Speicherkarten; Kamera unterstützt SDHC
File System	Konform zum DCF 2.0-Standard ( <b>D</b> esign Rule for <b>C</b> amera <b>F</b> ile System) und zum DPOF-Standard ( <b>D</b> igital <b>P</b> rint <b>O</b> rder <b>F</b> ormat)
Komprimierung	• NEF (RAW): unter Beibehaltung der 12-Bit-Farbtiefe • JPEG: kompatibel zu JPEG-Baseline
Autofokus	TTL-Phasenerkennung mit Autofokus-Sensormodul Nikon Multi-CAM 530 mit AF-Hilfslicht (Reichweite ca. 0,5–3,0m)
Messbereich	−1,0−+19LW (ISO 100 bei 20°C)
Messfeldvorwahl	Einzelfeldsteuerung mit Messfeldvorwahl; dynamische Messfeldsteuerung über alle 5 Messfelder (jeweils wahlweise mit Priorität der kürzesten Aufnahmedistanz)
Autofokus-Messwertspeicher	Die Entfernung kann durch Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt (nur Einzelautofokus) oder der »AE-L/AF-L«-Taste gespeichert werden
ISO-Empfindlichkeit (Index für Belichtungsempfehlungen)	200–1600 in Schritten von 1LW mit zusätzlicher Einstellung von einer Stufe über 1600

2.00	
Belichtung	
Belichtungsmessung	TTL-Offenblendenmessung mit drei Messsystemen
Matrixmessung	3D-Color-Matrixmessung II (bei Verwendung von G- oder D-Nikkoren), Color-Matrixmessung II (bei anderen prozessorgesteuerten Objektiven), Messung mit 420-Segment-RGB-Sensor
Mittenbetont	Messschwerpunkt mit einer Gewichtung von 75% auf mittlerem Messfeld, Kreisdurchmesser wählbar (8mm)
Spotmessung	Belichtungsmessung in einem Kreissegment mit einem Durchmesser von 3,5 mm (ent- spricht einer Bildfelddeckung von 2,5%) in der Mitte des aktiven Fokusmessfelds
Reichweite (entspricht ISO 100, Objektiv mit 1:1,4 , 20°C)	0–20LW (mittenbetonte und 3D-Color-Matrixmessung) 2–20LW (Spotmessung)
Blendenübertragung	CPU-Kupplung
Aufnahmeprogramm/ Belichtungssteuerung	Aufnahmeprogramm ( Aufomatik, 🚱 Automatik/kein Blitz, 🐔 Porträt, 🍙 Landschaft, 🙅 Kinder, 🔩 Sport, 🧩 Nahaufnahme, 🎑 Nachtporträt), Programmautomatik (»P«) mit Programmverschiebung, Blendenautomatik (»S«), Zeitautomatik (»A«), manuelle Belichtungssteuerung (»M«)
Belichtungskorrektur	–5−+5LW in Schritten von 1/3 LW
Belichtungs-Messwertspeicher	Speichern der gemessenen Belichtung durch Drücken der »AE-L/AF-L«-Taste
Verschluss	Vertikal ablaufender Schlitzverschluss und elektronischer Verschluss (kombiniert)
Belichtungszeiten	30–¼.‱s in Schritten von ⅓ LW, Bulb
Weißabgleich	Automatik (TTL-Messung mit 420-Pixel-RGB-Sensor); 6 Weißabgleichseinstellungen mit Feinabstimmung; Weißabgleichs-Messwertspeicher
Integriertes Blitzgerät	・ 松い, ぞ, 変, ぬ, 広; Blitzautomatik mit automatischem Aufklappen des Blitzgeräts ・ P, S, A, M: Entriegelungstaste für manuelles Aufklappen
Leitzahl (m)	• ca. 17 bei ISO 200 und 20 ℃ (manuell 18) • ca. 12 bei ISO 100 und 20 ℃ (manuell 13)
Blitzlicht	
Blitzanschluss	Nur X-Kontakt, Blitzsynchronisation bei Verschlusszeiten bis zu 1/500 s
Blitzsteuerung	
TTL	TTL-Blitzsteuerung mit 420-Segment-RGB-Sensor. i-TTL-Aufhellblitz für digitale Spiegelreflex- kameras und Standard-i-TTL-Aufhellblitz für digitale Spiegelreflexkameras mit Objektiv mit CPU und integriertem Blitzgerät, SB-400, SB-800 und SB-600
Blendenautomatik	Verfügbar mit dem separat erhältlichen Blitzgerät SB-800 und einem prozessorgesteuerten Objektiv.
Automatik (ohne TTL)	mit SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 und 22s (und gleichwertigen Modellen)
Manuell mit Distanzvorgabe	mit SB-800; nur bei manueller Blitzsteuerung
Blitz	<ul> <li>- Month and March and</li></ul>
Blitzbelichtungskorrektur	–3−+1LW in Schritten von 1/3 LW
Blitzbereitschaftsanzeige	Leuchtet konstant, sobald das integrierte Blitzgerät oder ein Blitzgerät der SB-Serie wie 400, 800 oder 600 und gleichwertige Modelle vollständig aufgeladen ist; blinkt für ca. 3 Sekunden nach einer Blitzauslösung mit voller Leistung
Zubehörschuh	Standard-ISO-Normschuh, mit Synchronisations-, Signal- und Erdungskontakten sowie Sicherungspassloch
Nikon Creative Lighting System (CLS)	Wird bei den integrierten Blitzgeräten SB-400, SB-800 und SB-600 unterstützt; Advanced Wireless Lighting wird bei SB-800 und SU-800 als Blitzfernsteuerungseinheit unterstützt

Monitor	2.5 Zoll Bilddiagonale, Niedertemperatur-Polysilizium-TFT-Display mit 230.000 Punkten, mit Helligkeitsregelung
Videoausgang	PAL oder NTSC wählbar
Datenschnittstelle	USB 2.0 Highspeed
Stativgewinde	¼ in. (ISO 1222)
Firmware-Aktualisierung Unterstützte Sprachen	Kann vom Benutzer selbst durchgeführt werden Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch
Stromversorgung	<ul> <li>Ein wiederaufladbarer Nikon-Lithium-Ionen-Akku EN-EL9, Ladespannung (Schnellladegerät MH-23): 7,4V Gleichspannung</li> <li>Netzadapter EH-5 oder EH-5a (optionales Zubehör; erfordert optionalen Akkufacheinsatz EP-5)</li> </ul>
Abmessungen (B $\times$ T $\times$ H)	ca. 126×64×94mm
Gewicht	475g (ohne Akku, Speicherkarte und Gehäusedeckel)
Betriebsbedingungen Umgebungstemperatur	0-+40°C
Luftfeuchtigkeit	unter 85% (nicht kondensierend)

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf Aufnahmebedingungen mit voll aufgeladenem Akku und einer Umgebungstemperatur von 20°C.

### Lithium-lonen-Akku FN-FL9

Тур	Lithium-lonen-Akku
Spannung/Nennkapazität	7,4V/1.000mAh
Abmessungen ( $H \times B \times T$ )	ca. 14×36×56mm
Gewicht	51 g, ohne Schutzkappe

# Akkukapazität

Die Akkukapazität ist vom Ladezustand und von den Aufnahmebedingungen abhängig. Die Anzahl von Aufnahmen, die mit einem voll aufgeladenen Akku vom Typ EN-EL9 (1.000 mAh) beträgt etwa 470 Aufnahmen im Einzelbildmodus und 2,200 Aufnahmen bei Serienaufnahmen. Die Akkukapazität bei Einzelbildern wird gemäß CIPA-Standards gemessen (das Objektiv wird von unendlich zu kürzester Entfernung verstellt und der Auslöser wird bei den Standardeinstellungen einmal alle 30s ausgelöst; der Blitz wird bei jeder zweiten Aufnahme ausgelöst). Die Akkukapazität bei Serienbildern wird gemessen, wenn die Bildqualität auf »JPEG Basic« und die Bildgröße auf M, eingestellt ist, die Belichtungszeit ½50s beträgt, der Auslöser drei Sekunden lang bis zum ersten Druckpunkt gehalten wird und der Fokus pro Aufnahme dreimal von unendlich zu kürzester Entfernung verstellt wird; nach jeder sechsten Aufnahme wird der Monitor fünf Sekunden lang eingeschaltet und anschließend wieder ausgeschaltet: der Vorgang wird wiederholt, sobald die Belichtungsmessung ausgeschaltet wurde. Alle Messungen werden mit AF-S DX Zoom Nikkor 18-55 mm 1:3,5-5,6 G ED II durchgeführt.

Folgende Kamerafunktionen und -komponenten verbrauchen relativ viel Energie:

- Verwendung des Monitors
- Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt
- Wiederholte Aktivierung des Autofokus
- Speichern im NEF-(RAW)-Format
- Lange Verschlusszeiten
- Verwenden des Bildstabilisators bei VR-Obiektiven

Damit die verwendete Spannungsquelle immer eine optimale Leistung bringt, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- · Achten Sie auf saubere Kontakte. Verunreinigte Kontakte verringern die Leitfähigkeit und können den Stromverbrauch erhöhen.
- · Laden Sie einen Akku nicht auf, wenn Sie ihn nicht in nächster Zeit verwenden möchten. Wenn ein aufgeladener Akku längere Zeit ungenutzt aufbewahrt wird, verringert sich seine Ladung.

Die von der Kamera angezeigte Akkukapazität kann in Abhängigkeit von der Temperatur variieren.

# Technische Daten

Änderungen an den technischen Daten von Hardware und Software vorbehalten. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund der Ausführungen in diesem Handbuch entstehen.

# Schnellladegerät MH-23

Nennaufnahme	100–240V Wechselstrom, 50/60Hz
Nennleistung	8,4VGleichstrom/0,9A
Unterstützte Akkus	Lithium-Ionen-Akkus vom Typ EN-EL9
Ladezeit	ca. 90 Minuten
D. C. C. L. C.	
Betriebstemperatur	0−+40°C
Abmessungen (H×B×T)	0-+40°C ca. 28×82,5×65 mm
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

# AF-S DX Zoom-Nikkor 18–55 mm 1:3,5–5,6 G ED II (Separat erhältlich)

Тур	Prozessorgesteuertes AF-S-DX-Zoom-Nikkor vom Typ G mit Nikon-F-Bajonett
Unterstützte Kameras	Digitale Kameras mit Nikon-DX-Sensorformat
Brennweite	18-55mm
Maximaler Wiedergabemaßstab	1:3.5-5.6
Aufbau	7 Elemente in 5 Gruppen (einschließlich 1 ED-Linse und 1 asphärischen Linse)
Bildwinkel	76°–28° 50′
Brennweitenmarkierungen	18, 24, 35, 45, 55
Entfernungsdaten	Übermittlung an die Kameraelektronik
Zoom	Zoom wird durch Drehen des Einstellrings verändert
Fokus	Autofokus mit geräuscharmem Motor; manuelle Scharfeinstellung
Mindestabstand für Scharfein- stellung	0,28m bei allen Zoompositionen
Blende	Blende mit sieben Lamellen und Blendenautomatik
Blendenumfang	1:3,5–22 (18mm Brennweite), 1:5,6–38 (55 mm Brennweite)
Belichtungsmessung	Lichtstärke
Filterdurchmesser	52mm (P = 0,75mm)
Abmessungen (H×B×T)	ca. 70,5mm im Durchmesser×74mm vom Standard-Bajonettanschluss bis zur Vorderkante des Objektivs
Gewicht	ca. 205g
Gegenlichtblende	HB-33 (optional, wird wie unten gezeigt montiert)

Bei Montage des AF-S DX Zoom-Nikkor 18–55 mm 1:3,5–5,6 G ED II an der D40 ist die kleinste einstellbare Blende 1:36.

# Index

### Symbole

2-Tasten-Reset 38 3D-Color-Matrixmessung II, Siehe Belichtungsmessung 420-Seament-RGB-Sensor Siehe Belichtungsmessung; Weißabgleich

')-/Funktionstaste (Menü Individualfunktionen) 77,115

Blitzbereitschaftsanzeige 5, 17.111-112

👺 Symbol für Aufnahmeprogramm »Kinder« 4, 19

Symbol für Aufnahmeprogramm »Landschaft« 4, 18

Svmbol für Aufnahmeprogramm »Nachtporträt« 4, 19

Symbol für Aufnahmeprogramm »Nahaufnahme« 4, 19 🐔 Symbol für

Aufnahmeprogramm »Porträt« 4, 18

Symbol für Aufnahmeprogramm »Sport« 4, 19

Svmbol für »Automatik (Blitz aus)«, 4, 18

 ■ Symbol für Belichtungskorrektur 5, 6, 47

Symbol für Blitzbelichtungskorrektur 5, 6,

Symbol für Fernauslöser 32,

? Symbol für Hilfetext 3, 111-112

Symbol für Selbstauslöser 32, 33

■ Symbol für Serienaufnahme 6, 32

Taste (Ausschnittvergrößerung) 3, 50, 52, 53

Taste (Belichtungskorrektur) 2 47

-Taste (Blende) 2, 43

**¼** Z-Taste (Blitzbelichtungskorrektur) 2,

7-Taste (Blitzeinstellung) 2, 34 ?-Taste (Hilfe) 3

@-Taste (Index) 3, 50, 52, 53

fil-Taste (Löschen) 3, 20, 54 On-Taste (Schutz vor Löschen) 3,54

S-Taste (Selbstauslöser) 2, 33

□-Taste (Wiedergabe) 3, 20, 50

A. Siehe Zeitautomatik Adobe RGB. Siehe Farbwiedergabe Advanced Wireless Lighting

AB-Taste (AE-L/AF-L) 3, 46, 77 AE-L/AF-L-Taste (Menü »Individualfunktionen«) 77

AF-A. Siehe Fokus. Autofokussteueruna AF-Hilfslicht (Menü

»Individualfunktionen«) 76 AF-Hilfslicht 2, 23, 76 AF-C. Siehe Fokus. Autofokussteueruna AF-S. Siehe Fokus, Autofokussteuerung AF-S-/AF-I-Nikkore. Siehe Obiektiv, AF-S/AF-I Akku 7, 9-10, 15, 103, 106-107, 121. Siehe auch Uhr, Batterie Aufbewahrung 106-107 EN-EL9 7, 9-10, 103, 121

Finsetzen 9-10 Lebensdauer 121 Anzahl verbleibender Aufnahmen 5, 6, 15

Anzeige im Hochformat

(Wiedergabemenü) 66 Aufnahmebetriebsart 32-33, 75.77

Serienaufnahmen 32 Fernauslöser mit Vorlaufzeit 32-33

Fernauslöser 32-33 Selbstauslöser 32-33, 77 Finzelbild 32

Aufnahmeinformationen 6, 22, 81-83

Aufnahmemenü 68-73 Aufnahmeprogramm 4, 18-19

Auslösesperre (Menü »Individualfunktionen«) 75 Ausschaltzeiten (Menü

Individualfunktionen) 78 Autofokus Siehe Fokus (Automatik) 4, 15–17

BASIC. Siehe Bildqualität Belichtung 39-44, 45-48. Siehe auch Blende: Zeitautomatik: Belichtungs-Messwertspeicher; Programmautomatik;

Blendenautomatik: Belichtungszeit: Manuell Belichtungskorrektur 47 Belichtungsmesser 14, 78 Belichtungsskala 43 Steuerkurve 116 Belichtungsmesser 14 Belichtungsmessung 45-46, 75 Belichtungs-Messwertspeicher 46-77 Siehe auch

Belichtungsspeicher Belichtungsspeicher (Menü »Individualfunktionen«) 77

Beschneiden

(Bildbearbeitungsmenü) 91 Beschneiden 59, 91. Siehe auch Drucken, Bildausschnitte:

»Beschneiden«

Betrachten von Bildern, Siehe Wiedergabe Bewegte Motive. Siehe 🕏 (Aufnahmeprogramm »Sport«); Fokus, Autofokus, Programm Bildbearbeitungsmenü 89-95 Bilder drehen 66, 88

Bildgröße 29-31, 70 Bildgröße (Aufnahmemenü) 30.70

Bildkommentar (Systemmenü) 84

Bildkontrolle (Menü »Individualfunktionen«) 75 Bildkopien, Siehe

Kompaktbild Bildmontage

(Bildbearbeitungsmenü) 94-

Bildoptimierung

(Aufnahmemenü) 68-69 Bildqualität 29-31, 70 NEF (RAW) 30-31

Bildqualität

(Aufnahmemenü) 30, 70 Bildsensor 30, 86, 105, 106 Abmessungen 119 Blende 6, 39-44, 117 Größte Öffnung 28, 42, 43,101 Kleinste Öffnung 8, 39, 42, 43

Blendenautomatik 39, 41 Blitzbelichtungskorrektur 48 Blitzbereitschaftsanzeige 5,

Blitzsynchronisation 34-36 entfesselt 99 externes Blitzgerät 99-101

17.111-112

integriertes Blitzgerät 2, 17, 34-36, 78 Leistuna 76 Reichweite 117 Blitzgerät, Siehe Blitz Bulb Siehe Langzeitbelichtung

Camera Control Pro 56, 103 Capture NX 31, 87, 103 CLS. Siehe Creative Lighting System Computer 55 –56 Creative Lighting System (CLS), 99-101

D

D-lighting 90

D-liahtina

(Bildbearbeitungsmenü) 90 D-lighting. Siehe Blitz; Weißabgleich Datei 29-31, 51, 86, 116 Format 31, 117 Datum 11, 83. Siehe auch Uhr;

Weltzeit

DCF. Siehe Desian Rule for Camera File System Design Rule for Camera File System 117

Diashow. Siehe Diashow **Diashow** (Wiedergabemenü)

Digital Print Order Format 57, 60-61, 117 Dioptrien 14. Siehe auch Sucher

DPOF Siehe Digital Print Order Format

Druckauftrag (DPOF)

(Wiedergabemenü) 60-61, 67 Drucken 57–61. Siehe auch PictBridge; Druckauftrag (DPOF)

Bildausschnitt 59 Dvnamische Messfeldsteuerung Siehe Fokus, AF-Messfeldsteuerung

Einzelautofokus. Siehe Fokus, Autofokus, Fokussteuerung Einzelbildaufnahme. Siehe Aufnahmebetriebsart. Finzelbildaufnahme Einzelfeldsteuerung. Siehe Fokus, AF-Messfeldsteuerung Elektronische Einstellhilfe. Siehe Fokus, Manuelle Scharfeinstellung

Empfindlichkeit. Siehe ISO-Empfindlichkeit Exif Version 2.21 117

Farbe. Siehe Farbwiedergabe; Filtereffekte; Farbton; Farbsättigung; Weißabgleich Farbprofil. Siehe Farbwiedergabe Farbraum. Siehe Farbwiedergabe Farbsättigung 68-69 Farbtemperatur 70, 118, Siehe auch Weißabgleich Farbton 69

Fernauslöser (Menü »Individualfunktionen«) 79 Fernauslöser. Siehe Zubehör,

Farbwiedergabe 69

optional: Aufnahmebetriebsart. Fernauslöser mit Vorlaufzeit: Aufnahmebetriebsart, Fernauslöser (ohne Vorlaufzeit) Fernbedienung 32-33, 103

Filter. Siehe auch Zubehör. optional: Filtereffekte Neutralgraufilter (ND) 102,

111

### Filtereffekte

Fernseher 62, 103

(Bildbearbeitungsmenü) 92 FINE. Siehe Bildqualität Firmware. Siehe Firmware-

# Version

Firmware-Version (Systemmenü) 86

Fn-/Funktionstaste 2, 77, 115 Fokus 23-28

AF-Messfeldsteuerung 24, 75 Autofokus 23-27

AF-Messwertspeicher 26-27

Fokussteuerung 23, 75 Manuelle Scharfeinstellung Messfeld 24, 25

Mitte 19, 25 Schärfenachführung 119

Formatieren (Systemmenü), 13,81

Größe. Siehe Bildgröße

Helligkeit Siehe Belichtung; Blitz. Blitzleistuna:

Monitorhelliakeit: Monitor. Helligkeit Hilfe 3, 112

Hilfslicht. Siehe AF-Hilfslicht Histogramm 52, 92

◆H►-Taste (Einstelltaste) 3, 22 Indexdarstellung. Siehe Wiedergabe, Indexdarstellung Individualfunktionen 74-79

Info-Automatik

(Systemmenii) 83

**□**-Taste

(Aufnahmeinformationen) 2, 22

### Informationsanzeige

(Systemmenü) 81-82 Inspektion (Systemmenü) 86,

Integr. Blitzgerät (Menü »Individualfunktionen«) 78 ISO-Automatik (Menü »Individualfunktionen«) 76 ISO-Empfindlichkeit 37, 73, 76

### Automatik 37, 76 ISO-Empfindlichkeit

(Aufnahmemenü) 37, 73 i-TTL-Blitzsteuerung 78, 99-101

JPEG 29-31, 57, 116

K. Siehe Anzahl verbleibender Aufnahmen

### Kompaktbild

(Bildbearbeitungsmenü) 92-

Kontinuierlicher Autofokus. Siehe Fokus, Autofokus, Fokuseinstellung Kontrast 68-69. Siehe auch

### Bildoptimierung: Tonwertkorrektur

L Siehe Bildgröße Landschaft. Siehe (Aufnahmeprogramm »Landschaft«) Langzeitbelichtung 44 Langzeitbelichtung. Siehe Langzeitbelichtung Langzeitsynchronisation. Siehe Blitzsynchronisation Lichter, 52 Löschen 20, 54, 65. Siehe auch Speicherkarte, formatieren; Schützen von Bildern Alle Bilder 65 Einzelbildwiedergabe 20, 54 Markierte Bilder 65 Löschen (Wiedergabemenü)

M Siehe Bildgröße M. Siehe Manuelle Belichtungssteuerung Manuelle Belichtungssteuerung 39, 43-

Mass Storage. Siehe USB, Mass Storage

Matrixmessung. Siehe Belichtungsmessung

Taste (Menütaste) 3, 63–64 Menüauswahl

(Systemmenü), 80-81 Menüs 63–95. Siehe auch

### Menüauswahl

verwenden 63-64 Messfeldsteuerung. Siehe Fokus, AF-Messfeldsteuerung

Messfeldsteuerung (Menü »Individualfunktionen«) 24, 75

Mittenbetont. Siehe Belichtungsmessung Monitor 3, 6, 50, 104 Ausschaltzeit 14, 78 Helliakeit 83

### Monitorhelligkeit

(Systemmenü) 83 Monochrom 68, 92. Siehe auch Schwarzweiß

### Monochrom

(Bildbearbeitungsmenü) 92 MTP/PTP. Siehe USB, MTP/PTP

Nachtaufnahme. Siehe 🎑 (Aufnahmeprogramm »Nachtporträt«) Nahaufnahme 4, 19 ND-Filter. Siehe Filter. Neutralgraufilter (ND-Filter) NEF (RAW) Siehe Bildqualität, NEF (RAW) Neutralgraufilter. Siehe Filter, Neutralgraufilter (ND-Filter)

NORMAL. Siehe Bildqualität Nummernspeicher (Systemmenü) 86

Objektiv 1, 8, 97-98, 122 AF-S/AF-I 1, 8, 97 ohne CPU, 97 -98 Objektiv ohne CPU. Siehe Objektiv, ohne CPU Okularabdeckung 7, 33 Optionen, Siehe Zubehör, optional Ordner 51, 66, 85 Aufnahme 85 Wiedergabe 66

Ordner (Systemmenü) 85

Orientierung (Systemmenü) 88

P. Siehe Programmautomatik Svmbol für Programmverschiebung 5, 40 PictBridge 57-61, 117 PictureProject 31, 55-56, 57, 88 103 Picture Transfer Protocol. Siehe

USB, MTP/PTP Porträts. Siehe 🔏 (Aufnahmeprogramm

»Porträt«); 🎑 (Aufnahmeprogramm »Nachtporträt«);

Bildoptimierung

PRE. Siehe Weißabgleich. Eigener Messwert Priorität der kürzesten Aufnahmedistanz. Programm 4. Siehe auch Zeitautomatik; Automatik; Aufnahmeprogramm; Programmautomatik: Manuelle Belichtungssteuerung; Blendenautomatik Programmautomatik 39, 40 Programmverschiebung. Siehe Programmautomatik Pufferspeicher 32, 116

Qualität. SieheBildqualität

Rauschen 37, 44, 73, 76. Siehe auch Rauschreduzierung

# Rauschreduzierung

(Aufnahmemenü) 73 RAW. Siehe Bildqualität, NEF (RAW)

Reduzierung des Rote-Augen-Effekts. Siehe Blitz, Blitzsynchronisation

Referenzbild (Staub) (Systemmenü) 87

Rote-Augen-Korrektur (Bildbearbeitungsmenü) 91

S. Siehe Bildaröße S. Siehe Blendenautomatik S (Symbol für Einzelbildaufnahme) 32 Scharfzeichnung 69

Schützen von Bildern 54 Schwarzweiß 68, 92 SD. Siehe Speicherkarte

Serienaufnahme, Siehe Aufnahmebetriebsart, Verschluss 17, 41 Serienaufnahme Verschlusszeiten 6. 39-44. Serienbild, Siehe Siehe auch Belichtung Aufnahmebetriebsart. Verwackeln, Vermeidung 32, Serienaufnahme 41, 44. Siehe auch Secure Digital. Siehe Selbstauslöser: Speicherkarte Aufnahmebetriebsart, Selbstauslöser, Siehe Fernauslöser mit Vorlaufzeit: Aufnahmebetriebsart. Aufnahmebereitschaft. Selbstauslöser Fernauslöser Selbstauslöser (Menü Videoausgang 2, 62 »Individualfunktionen«) 79 Videogerät 62 Selbstporträts. Videokabel 62, 103 SieheFernauslöser; Videonorm (Systemmenü) 62, Selbstauslöser 83 Sepia. Siehe Monochrom Sommerzeit 11, 83. Siehe auch WE Symbol für Weißabgleich 6, Weltzeit 49, 70-72 Spiegel 86, 104, 105 Weißabgleich 49, 70-72. Siehe Speicherkarte 12-13, 81, 102, auch Farbtemperatur Eigener Messwert 49, 70-72 empfohlen 102 Weißabgleich Formatieren 12-13, 81 (Aufnahmemenü) 49, 70-72 »Lock«, 13 Weltzeit (Systemmenü) 11, 83 Kapazität 116 Wiedergabe 20, 50-54 Spotmessung. Siehe Ausschnittvergrößerung 53 Belichtungsmessung Einzelbilddarstellung 20, 50 Sprache 84, 121 Indexdarstellung 52 Sprache (LANG) Menü 65-67 (Systemmenü) 84 Wiedergabe-Ordner sRGB. Siehe Farbwiedergabe (Wiedergabemenü) 66 Standardeinstellungen 38, 74, Wiederherstellen der 113-114. Siehe auch Standardeinstellungen. Siehe Zurücksetzen; 2-Tasten-Zurücksetzen Reset Sucher 5, 14, 16, 102, 111-112 Anzeigen 5, 111-112 Zeit 11, 83. Siehe auch Uhr: Weltzeit Schärfe 14 Zubehör 102 Zeitautomatik 39 42 Synchronisation auf den Zubehör Siehe auch Akku/ zweiten Verschlussvorhang. Batterie; Objektiv; Blitz, Siehe Blitz. optional Blitzsynchronisation optional 96-103

> im Lieferumfang 7 Zurücksetzen (Menü

»Individualfunktionen«) 74

### т

Tiefenschärfe 39-40, 42 Tiefpassfilter 86, 105 Reinigen 105

Tonsignal (Menü

Systemmenü 80-88

»Individualfunktionen«), 74 Tonwertkorrektur 69

### U

Uhr 83, 111 Akku 83 USB 55-56, 57-58, 84 Kabel 55-56, 57-58 Mass Storage 55, 84 MTP/PTP 55, 84 USB (Systemmenü) 55, 84



Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks (mit Ausnahme kurzer Zitate in technischen Besprechungen), ohne schriftliche Genehmigung der NIKON CORPORATION ausdrücklich vorbehalten.